

№	Параметры	Стандартные настройки	Изображение на LCD дисплее
1	OUT: Номинальное выходное напряжение инвертора	220V	OUT 220
2	INP: Согласование входной мощности генератора	120%	INP 120
3	HZ: Номинальная выходная частота инвертора	50HZ	HZ 50
4	RANG: Настройка диапазона входной частоты	5%	RANG 5
5	B: Выравнивающее зарядное напряжение	14.1V	B 14 , 1
6	F: Напряжение плавающего заряда	13.5V	F 13 , 5
7	A: Настройка точки тревоги низкого напряжения батареи	10.8V	A 10 , 8
8	E: Конец разрядного напряжения	10.2V	E 10 , 2
9	CUR: Зарядный ток	10A(300W) 20A (600W ~3500W)	CUR 10
10	IECO: ECO режим холостого хода инвертора.	N	IECO N
11	INLS: Функция выключения холостого хода инвертора	N	INLS N
12	INLS: Настройка уровня нагрузки автоматического отключения ИБП.	3%	3 INLS
13	INLS: Настройка времени задержки автоматического отключения ИБП	1 min	1' INLS
14	ACAU: Автоматический запуск AC	Y	ACAU Y
15	DCAU: Автоматический запуск DC	N	DCAU N
16	T: Время автозапуска DC	0,5H	T 0 , 5H
17	ITR: Настройка отображения входного напряжения	OFF	ITR N
18	OTR: Настройка отображения выходного напряжения	OFF	OTR N
19	SAVE: Сохранить и выйти	Y/N	SAVE Y