

## Инструкция подключения дополнительного блока батарей для ИБП серии Element



1. Снимаем с лицевой части ББ (блока батарей) защитный кожух как показано на рис. 1.



Рис. 1

2. Перед собой мы видим металлическую пластину (см. рис. 2), снимаем ее открутив 2 болта и аккуратно не повредив изоляционный слой вытаскиваем все провода.



Рис. 2

3. В ББ имеет 6 коннекторов:

а. 2шт черных - для подключения доп. ББ и ИБП.

б. 4шт красных - для параллельного подключения двух плеч ББ.

4. Подключаем сперва левое и правое плечо ББ друг с другом (см. рис.

3). Подключение как мы видим производится по диагонали кабелей с красными коннекторами.



Рис.3

5. Длинный кабель №1 с черным коннектором (см.рис.4) служит для подключения его в ИБП.

Кабель под №2 предназначен для подключения в него доп. ББ.



Рис.4

6. При подключении всех кабелей не забываем подключить ББ к сети. Обычные ИБП с 1А ЗУ (зарядным устройством) не способны заряжать встроенные и внешние АКБ. Именно по этому в каждом ББ стоит отдельное ЗУ которое требуется включить в сеть.