



При использовании данной функции, исключите из схемы пользовательский датчик №3 и управляемую розетку SNR-SMART №2

Добавочный резистор 4,7Ком
Устанавливается при подключении

Питание устройства 5В, 1А

Ethernet 10Base