

Общество с ограниченной ответственностью «НАГТЕХ»

Утвержден
РГСД.468213.001-ЛУ

**Датчик открытия сервера
SNR-OpenSensor-1**

Паспорт

РГСД.468213.001 ПС

Екатеринбург
2023

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Датчик открытия сервера SNR-OpenSensor-1 (с возможностью автономной работы) устанавливается в корпус сервера и предназначен для отслеживания и фиксации момента открытия серверного шкафа единовременно с момента последнего сброса датчика.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Внешнее напряжение питания	+5 В (от USB интерфейса)
Ток потребляемый по цепи +5 В	не более 300 мА
Интерфейс управления	USB 2.0
Разъем для внешнего подключения	USB Type A*
Используемый элемент автономного питания	Батарейка 3 В, тип CR2032
Ток потребляемый по цепи автономного питания**	не более 50 мкА
Ток утечки по цепи автономного питания***	не более 4 мкА**
Мгновенный ток потребляемый по цепи автономного питания****	не более 1 мА
Время автономной работы	не менее 4320 часов (180 суток)
Габаритные размеры (Ш x Д x В)	34 x 71,5 x 10
* - через поставляемый в комплекте USB кабель ** - в нормальном рабочем режиме (состояние покоя - ожидание открытия) *** - при подключённом основном питании **** - в момент фиксации открытия сервера	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение	Количество, шт
Датчик открытия сервера SNR-OpenSensor-1	РГСД.468213.001	1
Кабель micro USB - USB Type A	-	1
Стойка латунная с резьбовым концом М3 и отверстием М3, длиной 27 мм	-	1
Стойка латунная с резьбовым концом М3 и отверстием М3, длиной 25 мм	-	1
Стойка латунная с резьбовым концом М3 и отверстием М3, длиной 40 мм	-	1
Паспорт в открытом доступе в сети Интернет	РГСД.642319.001 ПС	1

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Изделие должно транспортироваться в транспортной таре любым видом транспорта, в соответствии с условиями 4 (Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 2 (С) по ГОСТ 15150. Хранение оборудования осуществляется в закрытых складских помещениях при отсутствии воздействия повышенной влажности, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Изделие предназначено для для отслеживания и фиксации момента открытия серверного шкафа единожды с момента последнего сброса датчика.

5.2 К работам по монтажу изделия допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, ознакомленные с конструкцией оборудования и правилами его эксплуатации, прошедшие инструктаж по требованиям техники безопасности.

5.3 Изделие должно эксплуатироваться в строгом соответствии с его назначением.

5.4 Изделие допускается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 60 °С и относительной влажности не более 85 % при 25 °С, без образования конденсата, на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

5.5 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов.

5.6 После транспортирования или хранения изделия при отрицательных температурах перед включением необходимо выдержать его в реальных, соответствующих п.5.4 настоящего паспорта условиях эксплуатации не менее 4-х часов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизация по окончании срока службы изделий должна проводиться в соответствии с правилами утилизации отходов электронного оборудования страны эксплуатации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовителем оборудования является ООО «НАГТЕХ». Адрес изготовителя: 620110, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д.12А, офис 507. Сайт: nagtech.ru. Уполномоченной изготовителем организацией по принятию и удовлетворению требований пользователей по вопросам качества товара, технической поддержки и гарантийного ремонта является ООО "НАГ" (ИНН 6659099112).

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Датчик открытия сервера SNR-OpenSensor-1» его техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

7.3 Гарантийный срок хранения - 18 мес. от даты производства изделия.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. от даты ввода изделия в эксплуатацию, либо от даты изготовления при отсутствии акта ввода в эксплуатацию.

7.5 По вопросам качества товара, технической поддержки и гарантийного ремонта обращаться в службу технической поддержки: <https://support.nag.ru/> или отправить письмо с описанием проблемы на электронную почту support@nag.ru (способы равнозначны).

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

8.1 Продукция соответствует своим техническим и эксплуатационным характеристикам и признана годной к эксплуатации.

Ответственный за сборку:

Ответственный за упаковку:

Дата приёмки (производства) _____

МП