



Настройка BLF

SNR VP-53/56

Функция BLF (Busy Lamp Field) - позволяет отслеживать текущее состояние линий других абонентов с помощью светящихся индикаторов.

Рассмотрим настройку функции BLF телефона **SNR VP-53**.

Настройка функции «**BLF**» доступна в разделе «**Pnone**» - «**Key/Display**» - «**Line Key**».

В меню «**Key/Display**» в поле «**Line Key 2**» выбираем типе «**BLF**», в «**Label**» указываем «**Имя**», «**Value**» - значение (внутренний номер).

Key/Display

Line Key

Key	Type	Label	Value	Account	Extension
Line Key 1	Account			Account 1	
Line Key 2	BLF	Сергей	250	Account 1	
Line Key 3	Account			Account 3	

Soft Key

Key	Type	Label	Value	Account
Soft Key 1	History			Auto
Soft Key 2	Book		all	Auto
Soft Key 3	DND			Auto
Soft Key 4	Menu			Auto

Function Key

Key	Type	Value	Account
OK	Status		Auto
Cancel	N/A		Auto
Forward	Fwd		Auto
Book	Book	all	Auto
RD	Redial		Auto
Mute	N/A		Auto
Voice Message	Voice Mess		Auto

Для сохранения настроек нажимаем клавишу «**Submit**».

Режим индикации функции «BLF» имеет следующие состояния:

- Если индикатор «**BLF**» горит зеленым цветом, то линия абонента не занята.
- Если индикатор «**BLF**» периодически моргает зеленым цветом, то линия абонента занята (абонент разговаривает или набирает номер).