Пошаговая инструкция обновления SNR-UPS-SNMP-105P



1. Требуемое оборудование

Для обновления модуля мониторинга нам потребуется:

- 1. Переносной ПК для подключению непосредстсвенно к самому модулю напрямую.
- 2. Ethernet кабель для коммутации вашего ПК с модулем.
- 3. Софт для обнаружения модуля в сети называется <u>iSearch</u>.

2. Порядок выполнения работы

2.1. Включаем Источник бесперебойного питания в который установлен модуль мониторинга и подключаем к нему на прямую свой ПК при помощи Ethernet кабеля.



2.2. Запускаем софт и обнаруживаем модуль в сети нажав дважды на высветившийся IP-адрес, нас перенесет на WEB-интерфейс.



2.3. Для входа модуль может запросить логин и пароль. Логин и Пароль по дефолту admin/admin.

2.4. Переходим в Assistant Function и в первую вкладку "Firmware Update". Находим строку "Update File", как показано на фотографии ниже, и загружаем нашу прошивку (полученную прошивку от инженера разархивировать не нужно, загружаем как есть) и нажимаем кнопку "Update".

Модуль начнет обновляться.

1D tars	Current Location: Assistant Function > Fig	rnware Update			Wetcome,admin	Permission:r/w	System Time: 2021/01/12 15:26:2		
System Status Info				Firmware Update					
UPS Status Info	Version								
Settings and Control	Firmware Version		iStars_SWV064						
Log Query	Location Update								
Assistant Function	Note: To excurse the normal firmware qubite, planse qubite pathage of iStarollStars tar.ph) 2								
Firmware Update	Update File		Выберите файл Файл не выбран						
Port Debug						3	Update		
About	FTP Update								
	FTP Server				FTP Server must he the IP address or URL format, such as	192.168.6.6 or www.	bai du. con.		
	User Name				12				
	Password								
	Time of Automatic Update	Not automatically	updated 🗸		Note If the firmware undate in uncentrful, the parter will valuet				
	Manual Update Update								
							Apply		

2.5. Возвращаемся обратно в софт и нажимаем на вкладку "Default Set". в появившемся окне вводим логин и пароль: admin/idbsoft.

iSearch			- 🗆 X
Search	Serial Number	MAC Address	IP Address
Ø	ST105P19480194 30-89	-99-02-34-2F	172.16.70.165
Network Set	🔍 Log In	×	
SNMP Update	UserName: admin PasssWD: •••••••	og Ina	dmin Ibksoft
Default Set	ОК	Quit	
CO Refresh	Device number:1 Select row:1 Hardware versions:iStars Software versions:iStars Mac:30-89-99-02-34-2F	FS_HWV2.0 _SWV064	e FTP server startup success!

2.6. Ставим галочку как показано на фото ниже и сохраняем настройки нажатием на клавишу "ОК".



Выполнив все вышеперечисленные пункты мы произвели перепрошивку модуля и сброса его к заводским настройкам.