# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке работы устройств по RTSP протоколу.

(P1LN, P2LN, P4LN)

г. МОСКВА, 2019 г.

## Оглавление

Выставление параметров сети	3
Подключение микрофонов:	4
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА	5
Запуск и настройка VLC плеера.	6
Описание структура пакета RTP	7
	Выставление параметров сети Подключение микрофонов: Веб-интерфейс устройства. Запуск и настройка VLC плеера. Описание структура пакета RTP

Из данной Инструкции Вы узнаете, как производить настройку IP микрофона OCA P1LN и IP передатчика звука OCA P2(4)LN (далее «Устройства») для онлайн прослушивания на VLC плеере.

#### 1. Выставление параметров сети

Для начала, необходимо убедиться, что в устройстве установлена соответствующая прошивка и выставить нужные сетевые параметры устройства. Подключите устройство в локальную сеть через РоЕ адаптер из комплекта поставки.

Схема подключения выглядит следующим образом:



Запускаем утилиту ChalP (она находиться на компакт-диске, поставляемом с устройством). Она находит все устройства, которые в настоящий момент подключены к Вашей сети. Данные устройства будут отображаться списком по порядку. Находите нужное Вам устройство, в обозначении его будет присутствовать слово «RTSP». Если такое слово есть, значит прошивка установлена верная.

🦻 Найдены устройств	a		× į	🦻 Найдены устройсти	a		
Имя устройства	IP Адрес	МАС Адрес		Имя устройства	IP Адрес	МАС Адрес	
P1LN D 4355 36	192.168.0.106	4043271251AB		P1LN D RTSP	192.168.0.106	4043271251AB	
	Выбрать		-		Выбрать		

На рисунке слева P1LN с обычной прошивкой, для работы с программой записи P-Сервер, а на рисунке справа, P1LN с прошивкой для работы по RTSP протоколу.

Далее необходимо выставить правильный IP адрес устройству, для чего выделяем мышкой строчку с нужным устройством и нажимаем кнопку «ВЫБРАТЬ». ООО «ЮНСО». Производство аудиорегистраторов ОСА. Тел. 8(495)979-24-58, <u>www.yunso.ru</u>

🦻 Сетевые параметры	
Имя устройства:	P1LN D RTSP
МАС адрес устройства:	4043271251AB
IP адрес устройства:	192.168.0.106
Маска подсети устройства:	255.255.255.0
Основной шлюз устройства:	192.168.0.254
НТТР порт устройства:	80
Сохранить	Выход

В открывшемся окне, выставляем нужные сетевые параметры устройства и нажимаем кнопку «Сохранить». Потребуется ввод пароля. По умолчанию пароль - **SysPass**. После правильного ввода пароля, нажмите кнопку «ОК» - все настройки сохранены.

🦻 Введите пароль	×
Пароль	
🗸 Ok	💢 Отмена

#### 2. Подключение микрофонов:

Если перед Вами IP передатчик звука P2LN или P4LN, необходимо подключить к нему микрофон(ы). Схема подключения микрофона указана на этикетке устройства. Устройства обеспечивают питанием двух и трехпроводные микрофоны с токопотреблением до 15 мА.

Пример подключения 2-х и 3-х проводных микрофонов



ООО «ЮНСО». Производство аудиорегистраторов ОСА. Тел. 8(495)979-24-58, www.yunso.ru

#### 3. Веб-интерфейс устройства

Для перехода в веб-интерфейс, необходимо в адресной строке браузера набрать IP адрес устройства (например: 192.168.1.107) и в открывшемся окошке ввести пароль (SyPass).

Rep.	-интерфеис	VCTDOUCTBA	выглялит	гак.
DCO	μητερφεία	ycipoliciba	ооплан	i uitti

P1LN D(3.	4.02)	
Устройство:		
Время:	04-03-2019 16-12-26:61	
Версия:	34.02	
Настройки:		
<ul> <li>Получать IP-адрес автоматически</li> <li>Использовать фиксированный IP-адрес</li> </ul>		
Имя(Место уствановки)	P1LN D RTSP	
IP Адрес:	192.168.1.108	
Маска подсети:	255.255.255.0	
Шлюз:	192.168.1.1	
НТТР порт:	80	
IP адрес NTP сервера:	88.147.254.232	

Сетевые параметры устройства указаны в разделе «Настройка». В этом разделе можно и изменить имя устройства и сетевые параметры, если это понадобиться. После изменения сетевых параметров устройства, необходимо нажать кнопку «Сохранить» и после кнопку «Перезапуск устройства» в самой низу страницы веб-интерфейса.

RTSP порт выставляется в разделе «Аудио». По умолчанию порт RTSP установлен 554.

ротокол передачи:	RTSP RTP/UDP	
пиент:	192.168.1.100	
остояние:	Data OK	
ТSP порт:	554	

Если у Вас IP передатчик звука P2LN или P4LN, то Вам необходимо запомнить какому каналу соответствует какой RTSP. Номера портов Вам понадобятся при воспроизведении звука по нужному Вам каналу в VLC плеере. При необходимости, вы можете изменить как название канала, так и номер RTSP порта.

## ООО «ЮНСО». Производство аудиорегистраторов ОСА. Тел. 8(495)979-24-58, <u>www.yunso.ru</u> Вид. <u>Хурчал</u> <u>Зекладо</u> <u>Виструкенте</u> <u>Сравна</u> • YouTube × • Понеку Веспр 747 укадат : «I × Реши × + • → С & \* ① 192.166.0.110 ···· ♡ ☆ ± □ » =

€ 192.168.0.110		··· 🗵 🕁	7
Часовой пояс UTC:	3		
Новый пароль*	* Если не хотите изменять паропь, оставыт	е это поле пустым	
		Сохран	ить
Аудио:			
Имя 1 канала:	Канал 1		
RTSP порт 1 канала:	554		
Имя 2 канала:	Канал 2		
RTSP порт 2 канала:	556		
Имя 3 канала:	Канал З		
RTSP порт 3 канала:	558		
Имя 4 канала:	Канал 4		
RTSP порт 4 канала:	560		
Протокол передачи данных:	UDP	•	
		Сохран	ить
Управление:			
	Переза	пуск устройства Выйти из панели управле	вния

**P.S.** <u>После изменения любых настроек устройства, не забывайте нажать кнопку «Сохранить»,</u> которая находиться внизу каждого раздела справа.

### 4. Запуск и настройка VLC плеера.

После того, как микрофоны подключены, номера портов RTSP выставлены и записаны, запускаем VLC плеер. Нажимаем пункт «Медиа» - «Открыть URL». В открывшемся окошке в поле «Введите сетевой адрес» указываем IP адрес Вашего устройства и через двоеточие RTSP порт нужного Вам канала: **1 канал:** rtsp://192.168.1.107:554/; **2 канал:** rtsp://192.168.1.107:556/; **3 канал:** rtsp://192.168.1.107:558/; **4 канал:** rtsp://192.168.1.107:560/ и нажимаем кнопку «Воспроизвести».



Начнется процесс воспроизведения звука с выбранного канала.



5. Описание структура пакета RTP

Заголовок пакета



**0-1** — Ver. (2 бита) указывает версию протокола. Текущая версия — 2.

**2** — **Р** (один бит) используется в случаях, когда RTP-пакет дополняется пустыми байтами на конце. == 0

**3**— **Х (один бит)** используется для указания расширений протокола, задействованных в пакете. == 0

**4-7** — СС (**4 бита**) содержит количество CSRC-идентификаторов, следующих за постоянным заголовком == 0.

#### **8** — М (один бит) == 0

**9-15** — **РТ (7 бит)** указывает формат полезной нагрузки и определяет её интерпретацию приложением. == 11

Номер по порядку: номер пакета

Временная метка: между пакетами интервал в 20 мс.

RTP идентификатор (SSRC): Задается в веб интерфейсе в разделе Аудио.

Далее идут несжатые звуковые данные РСМ 16 бит 16 кГц. Количество данных 640 байт

с интервалом в 250 мс выдаются пакеты с временной меткой и названием канала

РТ равен 0х7Е

## Временная метка имеет следующий вид

Смещение	Поле
0	День (1-31)
1	Месяц (1-12)
2	Год 1 байт (00 – 2000 год)
3	Часы (0-59)
4	Минуты (0-59)
5	Секунды (0-59)
6	Десятки миллисекунд (0-100)

Далее 48 байт название канала или место его установки в кодировке 1251