

IP сетевые видеорегистраторы NVR

Н.264 кодек

Паспорт устройства

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено для быстрой и правильной установки, и первоначальной настройки.

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведенными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Компания «НАГ» не несет ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Компания «НАГ» не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведенного в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Компания «НАГ» не несет ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материал

Техническая поддержка

По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес **support@nag.ru**. Зарегистрируйтесь в системе **Help Desk** для получения техподдержки. Если для ответа на вопросы требуется некоторое время, техподдержка направит полученные запросы по соответствующим каналам.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приема радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приему радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. По требованиям действующих стандартов электромагнитной совместимости настоящее изделие подключается экранированным сетевым кабелем (STP).

ВНИМАНИЕ!

- При транспортировке изделий оригинальная упаковка предотвратит их повреждение.
- Храните изделия в сухом, проветриваемом помещении.

• Избегайте воздействия вибрации, ударной нагрузки и повышенного давления и не устанавливайте камеру на неустойчивых кронштейнах, неровных поверхностях или стенах во избежание повреждения изделия.

Используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования.
Запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань.

- Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные заводом изготовителем.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия. Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

 повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
 наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;

 обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
 обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

 наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;
 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа

Параметры по умолчанию

IP адрес : 192.168.1.3 Имя пользователя: **Admin** Пароль: **Admin**

Используемые порты

WEB 80DATA 3001(TCP)/3000(UDP) (для передачи данных)RTSP 554

Строка запроса RTSP

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес/n/m где n – номер канала где m – номер потока

Проброс портов

Пример с сохранением значений портов на камерах (аналогично на NVR)

| Внутренняя сеть | | | Внешняя сеть | | |
|-----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| Адрес | ТСР порт | UDP порт | Адрес | ТСР порт | UDP порт |
| 192.168.1.2 | 80 | | 92.92.92.92 | 8080 | |
| 192.168.1.2 | 3001 | 3000 | 92.92.92.92 | 3021 | 3020 |
| 192.168.1.3 | 80 | | 92.92.92.92 | 8090 | |
| 192.168.1.3 | 3001 | 3000 | 92.92.92.92 | 3031 | 3030 |



Значение UDP порта автоматически формируется в камере.

Оно на 1 меньше значения ТСР порта.

Из внешней сети его пробрасывать не нужно

Установка и подключение жесткого диска

1. Открутите крестовой отверткой винты с задней и боковых панелей. Снимите верхнюю крышку регистратора.



2. Подключите один конец DATA кабеля в SATA порт HDD, другой конец в разъем на системной плате регистратора.



3. Подключите один конец кабеля питания в HDD, другой конец в разъем питания на системной плате регистратора.



4. Надежно прикрепите жесткий диск к нижней панели регистратора с помощью винтов, идущих в комплекте. Установите на место верхнюю крышку NVR и закрутите винты в заднюю и боковые панели.



Расчет объема архива

Примерный расчет глубины архива при непрерывной записи за 24 часа, с указанием рекомендуемого битрейта, в соответствии с заданным разрешением камеры.

| Разрешение | Рекомендуемый битрейт | Глубина архива за 24 часа |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| 720p | 2Мбит/сек | 21Гб |
| 1080p | ЗМбит/сек | 31.5Гб |
| ЗМр | 4Мбит/сек | 42Гб |

Список рекомендованных жестких дисков

| Производитель | Модель | Емкость |
|---------------|--------------|---------|
| | ST33000650NS | 3Tb |
| | ST2000VM000 | 2Tb |
| | ST1000VM002 | 1Tb |
| Socrato | ST2000VM003 | 2Tb |
| Seagale | ST3000VM002 | 3Tb |
| | ST4000VM000 | 4Tb |
| | SV диски | 4Tb |
| | ST4000NM0033 | 4Tb |
| | L | ſ |
| | WD10PURX | 1Tb |
| WD | WD20PURX | 2Tb |
| WD | WD30PURX | 3Tb |
| | WD40PURX | 4Tb |
| | | |
| Hitachi | H3U20006472S | 2Tb |
| | | |
| | DT01ABA200V | 2Tb |
| | DT01ABA300V | 3Tb |
| | MD03ACA200V | 2Tb |
| Tashiba | MD03ACA300V | 3Tb |
| rosmba | MD03ACA400V | 4Tb |
| | MG03ACA200 | 2Tb |
| | MG03ACA300 | 3Tb |
| | DT01ACA300 | 3Tb |

Задние панели POE NVR OMNY:

NVR 4 канальный 1 HDD POE



NVR 4 канальный 2 HDD POE



NVR 8/16 канальный 2 HDD POE



NVR 16 канальный 4 HDD POE



Задние панели NVR OMNY:

NVR 4 канальный 1 HDD



NVR 4/8 канальный 2 HDD



NVR 16 канальный 2/4 HDD



NVR 16/32 канальный 8 HDD



Добавление IP камер OMNY

Перед добавлением камер убедитесь, что они в одной сети с регистратором, либо доступны с IP адреса регистратора. При использовании POE NVR, просто подключите камеры к POE портам NVR. Для камер OMNY используйте протокол Private.

1. Перейдите в "Главное меню-Каналы-Конфигурация", и нажмите клавишу Поиск.

2. В списке найденных камер поставьте галочку напротив нужных вам устройств и нажмите клавишу Добавить.

| Cameras | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|--|---|
| ſ | Basic Configuratio | n IPC Central M | anagement | | | | | |
| | IP Address | Edit | Added | Devic | е Туре | Protocol | Channel | |
| Channels | 10.30.31.15 | 1 | | IPC | | Private | 1 | |
| Stream Setup | 10.30.31.15 | 5 🧷 | | IPC | | Private | | |
| Video Setun | 10.30.31.6 | | | IPC | | Private | | |
| video Setup | 10.30.31.64 | | | IPC | | Private | | |
| OSD | | 5 🧳 | | IPC | | Private | | |
| Motion | 10.30.31.23 | | | IPC | | Private Private | | |
| Mask Alarm | | Search | Add | Manual Add | Advanced | Display | IPC | > |
| Alarm Input | Added Devices | | | | | | Married Control of Con | |
| Video Loss | Channel | Connect Status | Edit | Delete Status | Property | Protocol | Туре | ^ |
| PTZ Setup | | | | | | | | |
| Preview Trimming | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Delete | Enable | Disable | Edit Type | | Back | |
| VIDED | | | | | | | | |
| | Bandwidth Rem | ain | 128.0Mb | Bandwidth B | alance | Plug-and-play | Disable | > |
| | | | | | | | | |

3. 🗮 Данный значок означает, что камера добавлена и соединение установлено.

4.Нажмите 🖊

для редактирования настроек канала.

Внимание!

Мы можем гарантировать 100% работу регистратора только с IP камерами OMNY. При использовании камер стороннего производителя, могут возникнуть проблемы с совместимостью. Не превышайте входящий битрейт регистратора и бюджет POE портов, в противном случае часть каналов будет отключена.

Добавление IP камер через ONVIF и RTSP

Для добавления IP камер через ONVIF или RTSP, необходимо перейти в "Главное меню – <u>Каналы"</u>

Убедитесь, что камера находится в той же сети, что и регистратор, либо камера должна быть доступна с адреса регистратора. Далее нажимаем клавишу "Доб.вручную"

В открывшимся окне выбираем <u>номер канала</u>, к которому будет подключена камера; тип добавления — выбираем "<u>Доб.вручную"</u>. Ставим галочку "<u>Состояние Вкл"</u>.

Далее, выбираем тип используемого протокола: Private протокол используется только для камер OMNY, для подключения камер других производителей используется Onvif или RTSP.

Выбираем нужный протокол. Указываем <u>IP адрес устройства и порт.</u>

Далее указываем <u>Логин и Пароль</u> для подключения к камере и нажимаем кнопку <u>Подтвердить</u>.

<u>При добавлении камер с использованием Onvif или RTSP, необходимо указать номер порта.</u> Каждый производитель использует разные значения.

Быстрая настройка

Перейдите в "Главное меню - Быстрая настройка". В этом меню вы можете настроить запись по расписанию, запись по детекции движения, запись по тревоге, запись по видеоаналитике камер. Каждое правило записи может работь в соответствии с заданным расписанием.



Просмотр с мобильного (Р2Р)

Вы можете просматривать текущий поток с регистратора с помощью вашего мобильного телефона. Для этого вы можете воспользоваться одним из 3х способов:

 Запустите приложение для сканирования QR кода на вашем мобильном телефоне. Кликните правой клавишей мыши на локальном экране регистратора и выберите «Просмотр с мобильного». Сканируйте QR код, соответствующий вашей операционной системе, скачайте предложенное приложение. Пройдите регистрацию и авторизуйтесь. Далее, в мобильном приложении, нажмите клавишу ADD Device и сканируйте QR Код в окне регистратора с пометкой ID. Если всё сделано верно, то в меню мобильного устройства появится добавленный NVR.



2. Для вызова окна QR кода из Web интерфейса регистратора воспользуйтесь клавишей

которая расположена в нижней части экрана. На дисплее появится окно с QR кодами. Сканируйте мобильным устройством код, соответствующий типу вашей операционной системы. Скачайте предложенное приложение. Пройдите регистрацию и авторизуйтесь. Нажмите клавишу ADD DEVICE и сканируйте приложением правый QR кода. Если всё сделано верно, то в меню мобильного устройства появится добавленный NVR.



3. Вы можете вручную скачать мобильное приложение Smartwatchman из App Store или Google Market. Для добавления устройства в приложение нажмите клавишу ADD DEVICE далее Manual Add Device. Введите название устройства и серийный номер.

Внимание!

Для добавления NVR на несколько мобильных устройств, требуется произвести следующую настройку в приложении, на котором NVR был добавлен в первую очередь:

- 1. Запускаем приложение для мобильного просмотра, в списке отобразившегося оборудования выбираем нужное, кликаем и удерживаем до появления меню.
- 2. В открывшемся меню выбираем Share to others. Для добавления нового пользователя нажимаем +. В появившемся окне вводим email нового пользователя, указанный при регистрации.

Выключение устройства

Перейдите в "Главное меню - Выход" и нажмите клавишу Выключение. Внимание!

1. Не отключайте питание, пока устройство не завершит работу.

2. Во избежание повреждения внутренних компонентов, всегда правильно завершайте работу устройства.

Технические характеристики РоЕ регистраторов OMNY:

| Модель | NVR 4/1 POE | NVR 4/2 POE | NVR 8/2 POE | NVR 16/2 POE | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| Количество каналов | 4 | 4 | 8 | 16 | | | |
| Сеть | | | | | | | |
| Сетевые интерфейсы | 1x100/1000Mbps | 1x100/1000Mbps | 1x100/1000Mbps | 1x100/1000Mbps | | | |
| Входящий битрейт, Мбит/с | 40 | 80 | 80 | 128 | | | |
| Исходящий битрейт, Мбит/с | 40 | 80 | 80 | 64 | | | |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP | | | | | | |
| Исходящий RTSP | rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес/канал/поток | | | | | | |
| Выход Аудио/Видео | | | | | | | |
| HDMI/VGA | | 1/ | 1 до 1080р | | | | |
| Разрешение записи | | | До 5Мп | | | | |
| Интерком | | Да, вход 3.5 jack | , выход RCA (Linear, 1k |) | | | |
| Декодирование | | | | | | | |
| Просмотр/Воспроизведение | | | До 5Мп | | | | |
| Rectrower, enverseweille | 1x5M/2x4M/4x3M/ | 1x5M/2x4M/4x3M/ | 1x5M/4x4M/4x3M | 1x5M/2x4M/4x3M/ | | | |
| воспроизв. одновременно | 4x1080p/ 4x720p | 4x1080p/ 4x720p | /6x1080p/ 8x720p | 6x1080p/12x720p | | | |
| Автобалансировка | Перекл | ючение между 1ым и 2 | ым потоком в зависимос | ти от нагрузки | | | |
| Архив | | | | | | | |
| Количество HDD | 1x3.5"SATA 6Tb | 2x3.5"SATA 6Tb | 2x3.5"SATA 6Tb | 2x3.5"SATA 6Tb | | | |
| Управление дисками | Группы и квота, программное резервирование | | | | | | |
| Внешние интерфейсы | | | | | | | |
| USB | | 1xUSI | 32.0,1xUSB3.0 | | | | |
| Тревожный вход/выход | | | 1/0 | | | | |
| POE | | | | | | | |
| Количество портов | 4x802.3af&at | 4x802.3af&at | 8xPoE 802.3af&at | 8xPoE 802.3af&at | | | |
| Максимальная мощность, Вт | 45, до 30 на порт | 50, до 30 на порт | 120, до 30 на порт | 120, до 30 на порт | | | |
| Дополнительно | | | | | | | |
| Резервирование NVR | Нет | Нет | Нет | N+1 | | | |
| Plug `n' Play | | Да, толь | ко OMNY камеры | | | | |
| ANR | Синхронизация архива с картой памяти камеры OMNY | | | | | | |
| Поддержка видеоаналитики камер | | | | | | | |
| OMNY | | да, в зави | симости от камеры | | | | |
| Smart поиск | | Да, только | о для OMNY камер | | | | |
| Smart запись | Ручная/По времени/ Детектор движения/ Тревога/ Резервное/ Праздник/ I-Frame/ANR | | | | | | |
| Поддержка Onvif | Да, Profile S | | | | | | |
| Смартфоны | | iOS, Android при | ложение Smartwatchmar | 1 | | | |
| ПО для ПК | | Camera Stati | on, Для OC Windows | | | | |
| Эксплуатационные параметры | | | | | | | |
| Русифицированный интерфейс | | | Да | | | | |
| Питание | 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz | | | | | | |
| Потребление без РоЕ и HDD, Вт | 20 25 25 | | | 25 | | | |
| Блок питания в комплекте | БП в комплекте БП в комплекте Встроенный БП | | | | | | |
| Рабочая температура | от -10°С до +55°С | | | | | | |
| Относительная влажность | от 10% до 90% | | | | | | |
| Монтаж в стойку | Нет | 1U (уши в компл.) | 1U (уши в компл.) | 1U (уши в компл.) | | | |
| Размеры, мм | 255x231x44 | 440x280x45 | 440x280x45 | 440x280x45 | | | |
| Вес без HDD, Кг | 1 | 3 | 3 | 3.9 | | | |

Технические характеристики регистраторов OMNY:

| Модель | NVR 4/1 | NVR 8/2 | NVR 16/2 | NVR 32/8 | | |
|----------------------------|---|-------------------|--|---------------------------|--|--|
| Количество каналов | 4 | 8 | 16 | 32 | | |
| Сеть | | | | | | |
| Сетевые интерфейсы | 1x10/100Mbps | 1x100/1000Mbps | 1x100/1000Mbps | 2x100/1000Mbps | | |
| Входящий битрейт, Мбит/с | 50 суммарно | 64 суммарно | 128 | 200 | | |
| Исходящий битрейт, Мбит/с | | | 64 | 120 | | |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/UD | P/HTTP/MULTICAST | /UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/F SMTP/SADP | -TP/NTP/HTTPS/RTSP/ | | |
| Исходящий RTSP | | rtsp://ЛО | ГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес/канал/п | юток | | |
| Выход Аудио/Видео | | | | | | |
| HDMI/VGA | 1/1, 1080p | 1/1, 1080p | 1/1, 1080p | 2/1, 1080p | | |
| Разрешение записи | До 2Мп | До 2Мп | До 5Мп | До 5Мп | | |
| Интерком | Нет | | Да, вход 3.5 јаск, выход RCA | (Linear, 1k) | | |
| Декодирование | | | | | | |
| Просмотр/Воспроизведение | До 2Мп | До 2Мп | До 5Мп | До 5Мп | | |
| Воспроизв. одновременно | 4x1080p/4x720p | 6x1080p/8x720p | 1x5M/4x3M/6x1080p/12x720p | 1x5M/4x3M/8x1080p/16x720p | | |
| Автобалансировка | Пе | ереключение между | / 1ым и 2ым потоком в зависим | ости от нагрузки | | |
| Архив | | | | | | |
| Количество HDD | 1x3.5"SATA 4Tb | 2x3.5"SATA 4Tb | 2x3.5"SATA 4Tb | 8x3.5"SATA 4Tb | | |
| Управление дисками | | Группы и | квота, программное резервиров | зание | | |
| Внешние интерфейсы | | | | | | |
| USB | 2xUSB2.0 | 2xUSB2.0 | 2xUSB2.0 | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 | | |
| Тревожный вход/выход | Нет | 1/0 | 1/0 | 16/4 | | |
| Расширение архива | Нет | Нет | Нет | 1xeSATA | | |
| Дополнительно | | | | | | |
| Резервирование NVR | Нет | Нет | N+1 | N+1 | | |
| Plug `n' Play | | | Да, только ОМNY камеры | | | |
| ANR | | Синхронизаци | ія архива с картой памяти каме | ры OMNY | | |
| Поддержка видеоаналитики | | _ | | | | |
| камер OMNY | Да, в зависимости от камеры | | | | | |
| Smart поиск | Да, только для ОМNY камер | | | | | |
| Smart запись | Ручная/По времени/ Детектор движения/Тревога/Резервное/Праздник/I-Frame/ANR | | | | | |
| Поддержка Onvif | Да, Profile S | | | | | |
| Смартфоны | iOS, Android приложение Smartwatchman | | | | | |
| ПО для ПК | Camera Station, Для ОС Windows | | | | | |
| Эксплуатационные параметры | | | | | | |
| Русифицированный интерфейс | Да | | | | | |
| Питание | 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz | | | | | |
| Потребление без HDD, Вт | 10 | 10 | 10 | 44 | | |
| Блок питания в комплекте | БП в комплекте Встроенный БП | | | | | |
| Рабочая температура | от -10°С до +55°С | | | | | |
| Относительная влажность | от 10% до 90% | | | | | |
| Монтаж в стойку | Нет | Нет | Нет | 2U (уши в компл.) | | |
| Размеры, мм | 256x230x46 | 341x274x49 | 341x274x49 | 440x472x89 | | |
| Вес без HDD, Кг | 2 | 3 | 3 | 8 | | |
| L | | | | | | |

Устранение неисправностей

| Проблема | Решение |
|----------------------------|--|
| NVR не получает питание. | Убедитесь, что источник питания исправен, по возможности проверьте с другим БП |
| | Сетевой адаптер должен быть 12V DC не менее 2 А для моделей в внешним источником питания |
| Как узнать, получил ли NVR | NVR при включении издает звуковой сигнал, на передней панели загораются светодиоды. |
| питание? | Со стороны коммутатора, или вашего ПК должен подняться линк. |
| Как проверить связь между | Запустите на вашем ПК команду ping с адресом NVR (пуск/cmd 🔤 cmd.exe) |
| NVR и ПK | Например: ping 192.168.1.3 (подсеть NVR должна быть добавлена на сетевую карту вашего ПК) |
| Как узнать ір адрес NVR ? | Подключите NVR и ваш ПК в один коммутатор в один VLAN и запустите утилиту поиска из |
| | комплекта на CD, или скачайте на сайте http://data.nag.ru/OMNY/Software/omny_search_tool |
| | Подключите монитор, USB мышь непосредственно к NVR, зайдите в настройки сети. |
| Забыли пароль | Обратитесь в службу технической поддержки support@nag.ru . Будьте готовы предоставить |
| | удаленный доступ. |
| Страница браузера | Данная проблема связана с несовместимостью plug-in. Закройте браузер или Netvideo. |
| искажена, не отображаются | Зайдите в C:\Program Files (x86) найдите папку NetVideo и удалите её. |
| слова. | Снова зайдите на NVR и установите новый plug-in |
| Не сохраняются настройки | Это особенность настройки NVR, на каждое событие включая обнаружение движения |
| канала, постоянно | настраиваются отдельные параметры, обратитесь к инструкции. |
| меняется разрешение | |
| После обновления | Обратитесь в службу технической поддержки support@nag.ru Будьте готовы предоставить |
| прошивки NVR перестал | удаленный доступ. |
| отвечать. | |
| Не могу зайти в telnet | Доступ в telnet служебный, предназначен только для разработчиков. |
| При включении звучит | Таким образом NVR оповещает о каких либо неисправностях, вот несколько примеров: |
| тревожный сигнал, что это | Отсутствие HDD, ошибка HDD, переполнение HDD |
| значит? | Ошибка сети, конфликт МАС или IP адресов. |
| | Отсутствие сигнала от камеры. |
| Как быстро отключить | Подключите к NVR монитор и USB мышь |
| тревогу, не разбираясь в | Введите имя/пароль, кликните правой кнопкой мыши, из списка выберите Clear All Alarm/ очистить |
| причине. | тревогу. |
| Не все каналы | NVR не поддерживает разрешение камеры проверьте тех. характеристики камеры и NVR |
| отображаются на мониторе | Настройте параметры просмотра, кликните правой кнопкой мыши, выберите Preview settings / |
| подключенном к NVR. | Предпросмотр. |
| | Убедитесь, что канал включен, статус соединения между камерой и NVR - online |
| Не могу зайти на камеру | Встроенный РоЕ коммутатор имеет собственную закрытую сеть, в которую не попасть из вне, т.е из |
| подключенную в РоЕ порт. | WAN порта. Зайти на камеры можно только если подключить ПК в один из PoE портов NVR. |
| Не работает детектор | Для записи по детектору движения, его нужно включить на камере, затем перейти к настройкам в |
| движения. | NVR |

Гарантийный талон

| | Данные устро | ойства: |
|----------------------|--------------|----------------|
| Модель | | |
| Дата сборки | | |
| Серийный номер | | |
| Упаковку произвел: | | |
| / | / | ШТАМП ПРОДАВЦА |
| Дата продажи « » | | 20 г |