Обновление/восстановление OMNY NVR 16/2 через serial com port

Важно!

В процессе обновления/восстановления NVR сбрасывает все параметры к заводским установкам, включая IP адрес на 192.168.1.3 (заводской) а также MAC адрес.

(архивные записи на HDD сохраняются)

Поэтому, перед началом данной процедуры, запишите МАС адрес устройства, чтобы затем присвоить его снова.



1. Красной стрелкой указан служебный порт, с помощью которого можно восстановить или обновить программную часть видеорегистратора.

Есть два варианта подключения к служебному порту:

а) Найти разъем для подключения к служебному порту и распаять его в <u>UART</u> или его аналог.



b) Припаять контакты к UART напрямую без использования разъёма.

Распиновка служебного порта Не забываем, что ТХ на стороне NVR подключается к RX на стороне UART 3v в данном случае не используется.



2. Открываем терминал, выбираем serial, скорость 115200, номер СОМ порта можно найти в диспетчере. в нашем примере мы используем программу Putty, можно использовать любой другой аналог.



3. Включаем питание регистратора, при правильном подключении контактов TX, RX, GND и serial COM сразу появится информация о загрузке регистратора в терминале.



Если в терминал сыпется что попало без возможности прочесть, это означает, что скорость порта выбрана неверно, либо есть ошибка в подключении контактов TX, RX, GND

4. Вам нужно остановить загрузчик нажатием CTRL+C

на это есть три секунды, если не успели, нужно отключить питание и подключить снова, затем повторить попытку.

5. Соедините NVR и ваш ПК Ethernet кабелем для загрузки софта. Регистратор должен иметь связь с компьютером и находиться в одном vLAN для загрузки файлов.

6. Поднимаем ТFTP сервер для загрузки софта.

Указываем путь к файлу загрузки который вам предоставили, указываем с какого сетевого интерфейса будет происходить загрузка. В нашем примере, второй интерфейс это Wifi, он нам не подходит, выбираем Ethernet.

Current Directory	C:\Users\hp\Downloads\recovery_tools	Browse
Server interface	172.16.16.186	Show Dir
Tftp Server	172.16.16.186 172.31.3.108	
	4	2
Current Action	Listening on port 69	

Порядок загрузки софта (команды можно копировать и вставлять в терминал) 1. setenv serverip 172.31.3.117 (адрес вашего компьютера)

- 2. setenv ipaddr 172.31.3.99 (адрес регистратора)
- 3. setenv 4.sf probe 0
- 5. mw.b 82000000 ff 0x08000000

6. tftp 82000000 OMNY_NVR_16_2_V2.0_128MFlash_TD_DVRS_V9.9.0.20161124.img

- 7. nand erase 0 8000000
- 8. nand write.yaffs 82000000 0 43cc740

(размер файла img, который видно после 6 пункта, 43сс740 приведён в пример,) 9. reset

10. Регистратор должен загрузиться, проверяем с дефолтным IP адресом 192.168.1.3 admin/admin

Ниже фото из терминала, как это все выглядит.

🔮 COM10 - PuTTY 📃 🗖 🗖 💌
hisilicon # <interrupt></interrupt>
hisilicon #
hisilicon 🛊 setenv serverip 172.31.3.117 📘
hisilicon # setenv ipaddr 172.31.3.99 2
hisilicon # setenv
setenv - set environment variables 3
hisilicon # sf probe 0 4
Check spi flash controller v350 Found
Can't find a valid spi flash chip.
Can't find a valid spi flash chip.
Failed to initialize SPI flash at 0:0
hisilicon # mw.b 82000000 ff 0x08000000 5
hisilicon # tftp 82000000 OMNY NVR 32 8 128MFlash TD DVRS V9.9.1.20170120.img 5
РВУ пот. Link' онибка вызвана отсутствие полключения ethernet кабеля, не забульте полключить
higilicon # tftp 82000000 OMNY NVR 32 8 128MFlash TD DVR5 V9.9.1.20170120.1mg
MAC: 00-50-C2-28-10-00
TFTP from server 172.31.3.117; our IP address is 172.31.3.99
Download Filename 'OMNY NVR 32 8 128MFlash TD DVRS V9.9.1.20170120.img'
Download to address: 0x82000000
done
Butes transferred = 102710784 (6153e00 bex) 3Hayenne, KOTODOE HYNKHO VKASATE B HYNKHE NS 8 BDYHHVIO
hisilicon # nand erase 0 8000000
=====Nand unlock!======
NAND erase: device 0 whole chin
Trasing at 0x7fe0000 100% complete.
hisilicon # nand write.yaffs 82000000 0 61f3e00 8
NAME unita: davica D offeat DVD _ eiza DVE1f3aDD
And wild to device a device a device a device of the devic
ada rengen.oxyercooo, rholude bad block rengen: oxyrooooo
102710784 bytes written: OK
hisilicon # _ reset 9

Восстановление завершено, осталось сменить МАС адрес.

7.MAC адрес меняется через специальный инструмент netadmin Порядок действий:

запускаем netadmin, получаем окно авторизации, кликаем ОК (вводить не нужно)

Authenti	cation	×
Please	enter the Administrator pas	sword.
×	****	

Получаем окно с найденными в сети устройствами, выбираем устройство, которое только что восстановили.

Server:	P: MAC: 172:31:3.128 00:50:C2:2E:8C:56		:2E:8C:56	NewMAC: 00:50:C2:2E:8C:56 Gateway: 172.16.17.1		ChangeMAC DNS: 8.8.8.8		Reboot		
-	IP:	Mask:								
NewIP:	172.31.3.128 255.255.255.0		255.0					ChanglP		
-				Serve	rPort	ClientPort				
				3000	1	6000		ChangePo	irt	
MA		in riddrooo	Mask		Galeway	DNS	Linan	ServerPort	ClientPort	Device
L MAI	-	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ITIGSN.		Lateway	I DIN 3	Lunan	ServerPort	ClientPort	Device
00.5	50:C2:2E:8C:56	172.31.3.128	255,255,2	55.0	172.16.17.1	88.8.8	32	ServerPort 3000	ClientPort 6000	Device
00: 00: 00:	50:C2:2E:8C:56 50:C2:2E:8C:55	172.31.3.128 172.31.3.118	255.255.2 255.255.2	:55.0 :55.0	172.16.17.1 172.31.3.1	8.8.8.8 8.8.8.8	32 8	3000 3000 3000	ClientPort 6000 6000	Device
00.9	50 C2:2E:8C:55 50:C2:2E:8C:55 50:C2:50:33:78	172.31.3.128 172.31.3.118 172.31.3.149	255.255.2 255.255.2 255.255.2 255.255.2	255.0 255.0 255.0	172.16.17.1 172.31.3.1 172.31.3.1	8.8.8.8 172.31.3.1	32 8 1	3000 3000 3000 3000	ClientPort 6000 6000 6000	Device NVS-S
000 2:00 2:00 2:00 2:00	50:C2:2E:8C:56 50:C2:2E:8C:55 50:C2:50:33:78 50:C2:48:D7:61	172.31.3.128 172.31.3.118 172.31.3.149 172.31.3.127	255.255.2 255.255.2 255.255.2 255.255.2 255.255.	255.0 255.0 255.0 255.0	172.16.17.1 172.31.3.1 172.31.3.1 172.31.3.1	8.8.8 8.8.8 172.31.3.1 172.31.3.1	32 8 1 1	3000 3000 3000 3000 3000	ClientPort 6000 6000 6000 6000	NVS-S NVS-S
200 2:00 2:00 2:00	50:C2:2E:8C:55 50:C2:2E:8C:55 50:C2:50:33:78 50:C2:48:D7:61	172.31.3.128 172.31.3.118 172.31.3.149 172.31.3.127	255.255.2 255.255.2 255.255.2 255.255.2 255.255.	255.0 255.0 255.0 255.0	172.16.17.1 172.31.3.1 172.31.3.1 172.31.3.1	8.8.8 8.8.8 172.31.3.1 172.31.3.1	32 8 1 1	3000 3000 3000 3000 3000	ClientPort 6000 6000 6000 6000	NVS-S NVS-S

В поле NewMAC вводим новый MAC адрес.

Что означает новый МАС адрес?

На самом деле, нужно ввести МАС адрес который был ранее до процесса восстановления. Если вы не знаете какой МАС был, запросите новый в техподдержке. Со второй половины 2016г МАС адрес прописывается на упаковочной коробке. После восстановления, МАС адрес дефолтный, если у вас несколько устройств в одной сети, произойдёт конфликт.

После восстановления язык GUI интерфейса может быть китайский.

Ниже показаны картинки, как переключить язык на русский. Нужно выполнить 6 шагов для переключения.

