

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТЕРМОШКАФ



## SNR-ACC-500

## как настроить



И так, у нас в пользовании оказался моноблочный кондиционер мощностью 500Вт, который требует питание -48В DC. Сразу возникает множество вопросов о том, как же им пользоваться. Расскажем по порядку...

- Для того, чтобы все заработало, нам понадобиться: кондиционер, блок питания для кондиционера (в нашем примере использовался MeanWell 350-48), SNR-ERD-3S (или любое другое устройство, позволяющее конвертировать RS485 в COM-порт).
- 2. Подключаем все провода, согласно наименованиям.





3. Подключаемся к ERD. По умолчанию 192.168.15.20 (pass: public)
Выбираем вкладку "Port config" и устанавливаем необходимые нам значения
Port mode "RS-485"
Baud Rate "9600"
Character Bits "8"
Parity type "none"
Stop bit "1"

4. Далее нам потребуется какой-либо софт, который сможет принять данные по сети и конвертировать их в СОМ-порт. Мы рассмотрим на примере "<u>HW Virtual</u> <u>Serial Port</u>" и настраиваем ее в точности, согласно <u>инструкции</u> на стр. 40 Должно получиться примерно следующее

DP Search Virtual Serial Port	Settings Advanced About	
General		
Port Name:	IP Address:	Port:
COM5	192.168.11.150	50
External NVT Commands P	ort: 2003	
VSP		
Status: Created	Status: Closed	
Baud: -		
Bits: -	Counters	
Parity: -	VSP: LAN: G	JUEUE:
Stopbits: -	Rx: 2544 9322	0
Handflow: -	Тх: 9322 1336	1208
🔬 <u>C</u> reate COM	X Delete COM	- Login
Hillarowa	HWg-STE	
HULL HULL COM	Simple WEB Thermometer with SNMP	TT
annan group.com	<ul> <li>Email alert</li> </ul>	1
Marsian 212	- Availabe in PoE version	a" -

5. Далее устанавливаем <u>софт</u>для взаимодействия с кондиционером. Версия триальная, поэтому работает всего по 10мин и затем требует перезапуска. Запускаем файл "F8G5-AC-01" используя установленный софт "Modbus Poll" (правой кнопкой мыши по файлу - открыть с помощью - и выбираем modbus poll). Появится следующее окно

🗅 😅	<b>B &amp;   x</b>   1		几 05 06 15 16 2	2 23   101	? №?		
< = 0: E o Conn	rr = 0: ID = 1: ection	F = 03: SR	= 500ms				
	Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020	
) 室	内温感温度	334	压缩机启动温度	300	压力告警设定	1	
	内部保留	0	压缩机关闭温度	0	告警下限电压	50	
2	内部保留	0	压缩机保护延时	0	告警上限电压	40	
3	内部保留	0	压缩机强制开启	1	告警下限温度	-200	
4	内部保留	0	内风机功效	30	告警上限温度	0	
5	内部保留	0	外风机功效	30	传感器修正值	0	
6	内风机转速	1320	内风机反馈个数	3	系统开关机	-256	
7	外风机转速	0	外风机反馈个数	3			
3	电源电压	482	内风机告警使能	O			
э	内部保留	0	外风机告警使能	0			

нажимаем "F3", программа предложит зарегистрироваться, нажимаем "Register Later", затем сообщение о том что у нас триальный период. и затем окно настроек подключения

Connection	© TCP	/IP		ОК
Port 5 👻	Mode	ASCII		Cancel
9600 Baud 🛛 👻		- Time 4		
8 Data bits 👻	1000	(ms)		
None Parity 🔹	Delay Be	etween Polls		
1 Stop Bit 🛛 👻	1000	[ms]		Advanced.
Remote Server IP Address		Port	Connec	t Timeout
0.0.0.0		502	3000	[ms]

Нажимаем ОК и если все сделано правильно, то должны увидеть следующее окно

관립 N	1odbus Poll - [F8G5-4	AC-01]					
<b>P</b>	<u>File Edit Connect</u>	ion <u>S</u> etup	F <u>u</u> nctions <u>D</u> isplay	<u>V</u> iew <u>W</u> indo	w <u>H</u> elp		_ <i>8</i> ×
			几 05 06 15 16 3	22 23 101	₹ <b>\</b> ?		
Tx =	8: Err = 0: ID = 1 текуща	: F = 03: SR <mark>Я ТЕМПЕ</mark>	epatypa	тем	пература в	ключен	ия компрессора (охлаждение)
	Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020	
0	室内温感温度	245	压缩机启动温度	300	压力告警设定	2	
1	内部保留	0	压缩机关闭温度	250	告警下限电压	40	температура, дойдя до которой,
2	内部保留	0	压缩机保护延时	3	告警上限电压	58	компрессор выключится
3	内部保留	0	压缩机强制开启	0	告警下限温度	-50	
4	内部保留	0	内风机功效	100	告警上限温度	550	
5	内部保留	0	外风机功效	90	传感器修正值	0	
6	内风机转速	0	内风机反馈个数	2	系统开关机	-256	
7	外风机转速	0	外风机反馈个数	2			
8	电源电压	474	内风机告警使能	o			
9	内部保留	o	外风机告警使能	o			
For H	lelp, press F1.	_					Port 5: 9600-8-N-1

Для того, чтобы изменить тот или иной параметр, достаточно кликнуть по соответствующей ячейке два раза, ввести необходимое значение и нажать Send.

Slave ID:	1	Send
ddress:	10	Cancel
alue:	300	
Result N/A		<b>J</b>
Result N/A Close di Use Functi	alog on "Respo	nse ok''

Компания НАГ - ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций Вот уже 15 лет мы создаем сети передачи данных и системы информационной безопасности

Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ» в следующих областях: беспроводные сети, системы видеонаблюдения и бесперебойного электропитания, информационной безопасности и удалённого управления оборудованием

Мы разрабатываем и внедряем аппаратно-программные комплексы для организации IP-телевидения и IP-телефонии, построения мобильных ЦОДов и спектрального уплотнения каналов

НАГ сегодня:

- Более 15 лет на телекоммуникационном рынке России
- Более 250 сотрудников
- Более 11 000 довольных клиентов по всему миру
- 40% штата компании разработчики, архитекторы и инженеры
- Инвестируем в НИОКР 82% прибыли
- Грамотный консалтинг и предпродажная экспертиза
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Комплексная техническая поддержка и сервис
- Собственное производство в России и Китае
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону
- Логистические центры в Китае и США

г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12а. Телефон: +7 (343) 379-98-38 пн-пт 8:30 - 17:30 сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Москва: ул. Б.Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд) офис 303 Телефон: +7 (495)950-57-11 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ

> г. Новосибирск, ул. Гоголя 51 Телефон: +7 (383)251-0-256 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 2/2, офис 305 Телефон: +7 (863) 270-45-21 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ