



# Устройство удаленного мониторинга SNR-ERD

Все под контролем!



3 ДНЯ ТОТАЛЬНОГО ПОГРУЖЕНИЯ







НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С ЭКСПЕРТАМИ ОТРАСЛИ МНОГО ПРАКТИКИ. ОЧЕНЬ МНОГО ПРАКТИКИ СЕРТИФИКАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ВЫБРАННЫХ КУРСОВ

# Содержание



Знакомство с историей устройства SNR-ERD	3-5
Знакомство с устройством	6-9
Подготовка к работе	10
Описание функционала	
Обновление ПО	
Общие настройки	21-22
Настройка мониторинга в системе Zabbix	
Коммутация устройств и датчиков к ERD-4s	
Настройка модуля GSM	
ERD-2 Battery Control	45-46
Управляемый блок розеток SMART OUTLET	
MQTT	
Теоретическая часть по IoT	
ERD-4s - LoRa и NB-IoT	



# Серия устройств удаленного мониторинга SNR-ERD





SNR-ERD-4s



SNR-ERD-2s

SNR-ERD — это целая линейка устройств, востребованных операторами связи, интеграторами автоматизированных системы, предприятиями жилищнокоммунального сектора, банковскими структурами и IT-компаниями. Устройства применяют на узлах связи, в ЦОДах, в различных шкафах с оборудованием для автоматизации контроля среды, контроля периметра, а так же при решении задач телеуправления различными нагрузками.

## Где и как работает ERD





## Мониторинг в ЦОД









Минимальный комплект (в серверную стойку)

- устройство SNR-ERD-4s
- датчик наличия фазы
- датчик температуры
- блок розеток SNR-SMART



#### Введение





И так перед Вами устройство SNR-ERD-4s! Давайте познакомимся с ним поближе. ERD представляет собой аппаратно-программный комплекс на основе микроконтроллера STM32F407. Устройство оснащено блоками клеммных колодок для осуществления коммутации.

## Знакомство с устройством





1	3-контактный разъем;
2	8-контактный разъем;
3	Индикатор питания устройства «PWR»;
4	Разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с;
5	Альтернативное место установки зажима DIN-рейки;
6	2-контактный разъем для подачи напряжения питания;
7	Отверстие под разъем SMA при использовании радиомодулей;
8	10-контактный разъем;
9	Кнопка сброса на заводские настройки.

#### Знакомство с устройством



#### 10-контактный разъём:

1	Общий (GND) контакт для подключения датчиков;
2	

- 2 Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения от 0 до 75В или тока от 0 до 20мА(для ревизий 4.5 и выше);
- 3 Контакт TxD интерфейса RS-232;
- 4 Контакт RxD интерфейса RS-232;
- 5 Контакт А интерфейса RS-485;
- 6 Контакт В интерфейса RS-485;
- 7 Первый контакт датчика наличия напряжения (WDI);
- 8 Второй контакт датчика наличия напряжения (WDI);
- 9 Порт для подключения датчиков по интерфейсу 1-Wire/Single-Wire;
- 10 Общий (GND) контакт для подключения датчиков.

#### 2-контактный разъём:

- 1 Общий (GND) контакт источника питания;
- 2 Положительный контакт источника питания.

#### 8-контактный разъём:

1	Аналоговый выход (АО) с функцией питания внешних датчиков;
2	Выход +5В для питания внешних нагрузок (150мА);
3	Общий контакт GND для подключения нагрузок и датчиков;
4	Порт DIO1;
5	Порт DIO2;
6	Порт DIO3;
7	Порт DIO4;
8	Порт DIO5.

#### 3-контактный разъём:

1	Нормально-замкнутый контакт реле (REL NO);
2	Общий контакт реле (REL COM);
3	Нормально-разомкнутый контакт реле (REL NC).

#### Знакомство с устройством



ІР-адрес	192.168.15.20
Шлюз	192.168.15.1
Маска	255.255.255.0
Пароль (community)	public
ТСР-порт для подключения к RS-	35
232	
ТСР-порт для подключения к RS-	50
485	
ТСР-порт для SNMP	161
ТСР-порт для Trap	162

и полный сброс конфигурации осуществляется удержанием кнопки сброса в течение 5 секунд при подключённом питании. Устройство запустит режим восстановления заводской конфигурации, после чего индикатор «PWR» начнет мигать как при первичной подаче питания.

Восстановление заводских сетевых настроек

Заводские сетевые настройки ERD

### Подготовка к работе

- Подайте напряжение питания на ERD.
- Дождитесь прекращения мигания индикатора «PWR».
- Подключить ERD к PC Ethernetкабелем и установить необходимые сетевые настройки для того, чтобы ERD и PC находились в одной подсети.
- По умолчанию, это 192.168.15.0/24
- Запустить на РС программу для просмотра WEB-страниц (браузер) и в адресной строке ввести IP-адрес ERD. В появившемся окне аутентификации ввести пароль. (По умолчанию public)

← → C ( 192.168.15.20	) 🛛 😝 :
erel	SNR-ERD-4
Главная	
Конвертер интерфейсов 🔻	Введите пароль
Порты I/О 🔻	
Сервисы •	Пароль
Мониторинг UPS	Принять
Настройка LAN	
Настройка GSM	
Администрирование •	
Поддержка 🔻	
Загрузка обновлений	

#### Главная страница

#### Страница: Общая информация



# **SNR-ERD-4**

#### Общая информация

sysName	SNR-ERD-4
sysLocation	office_test
Версия прошивки	1.11.0
МАС адрес	F8:F0:82:02:70:55
Uptime	231 c
Перезагрузок устройства	51
ADC IN	0.00 B
Ошибки 1-Wire	0

После входа, мы можем увидеть общую информацию на главной странице.

Помимо sysDescr информации, здесь содержатся данные о версии прошивки, MAC адрес и время работы устройства после последней перезагрузки.

## Группа вкладок «Конвертер интерфейсов»



erd	SNR-ERD-4	erd	SNR-ERD-4
Главная		Главная Конвертер интерфейсов <b>•</b>	Настройки RS-485
Конвертер интерфейсов 🔻	Настройки RS-485	RS-485 RS-232	Статус соединения NO
RS-485		Порты І/О 🔹	Режим работы Прозрачный 🔻
RS-232	Charye Onpoe yerponens	Сервисы 🔹	Сброс соединения при отсутствии данных
Порты I/О 🔹	Режим работы Опрос устройств 🔻	Мониторинг UPS Настройка LAN	Скорость (бит/с) 9600 🔻
Сервисы •		Настройка GSM	Europe name or
Мониторинг UPS	Принять	Администрирование •	о т
Настройка LAN			Четность Нет (None) •
настройка GSM			Стоповые биты
Администрирование •		Поддержка <b>•</b> Загрузка обновлений	Принять

Web-страница RS-485

## Группа вкладок «Конвертер интерфейсов»



erel	SNI	R-ERD-4	erd	SNR-ERD-4	
Главная			Главная Конвертер интерфейсов • Р 5 485	Настройки RS	5-232
Конвертер интерфейсов 🔻	Наст	ройки RS-232	RS-232	Статус соединения	NO
RS-485			Порты I/О 🔹	Режим работы	Прозрачный 🔻
RS-232	Режим работы	Контроль параметров UPS ▼	Сервисы •	Сброс соединения при отсутствии данных	
Порты І/О 🔻			Мониторинг UPS	- Freedom - Free	
Centucti V		Принять	Настройка LAN	Скорость (бит/с)	2400
Серьясы			Настройка GSM	Биты данных	
Мониторинг UPS			Администрирование •		
Настройка LAN				Четность	Her (None) 🔻
Настройка GSM				Стоповые биты	
Администрирование •			Поддержка 🔻		
			Загрузка обновлений	Принять	

Web-страница RS-232

#### Группа вкладок «Порты I/О»



#### Управление дискретными входами Выход Название Оповещения Счётчик Сброс счётчика Состояние DI2 0 HIGH level DI4 0 DI5 0 HIGH level Датчик фазы

Web-страница «Порты DI»

На странице «Входы» отображаются состояния дискретных входов и «Датчика фазы», а также счетчики срабатываний. На этой странице можно изменить названия входов на название подключённых датчиков, настроить оповещения о срабатывании и сбросить счетчики.

Для того чтобы включить оповещение о срабатывании необходимо кликнуть на красную кнопку напротив нужного входа, а затем кликнуть кнопку «Принять». Для сброса счетчика необходимо кликнуть в кружок около нужного счетчика, а затем кликнуть кнопку «Принять».

#### Группа вкладок «Порты I/О»





Web-страница «Порты DO»

На странице «Выходы» можно изменить названия выходов на название подключённых устройств, включить/отключить выход или реле, настроить тип выхода (Нормальнозамкнутый, Нормально-разомкнутый), указать время перезагрузки выхода и перезагрузить выход.

Для перезагрузки выхода необходимо кликнуть в кружок около нужного выхода, а затем кликнуть кнопку «Принять».

#### Группа вкладок «Порты I/О»



Аналоговый вход ADC IN		
Напряжение	0.00 B	
Показания	0.00 B	
Умножение при масштабировании	1.00	
Смещение при масштабировании	0.00	
Единицы измерения		
Минимальное критическое значение	0.00	
Максимальное критическое значение	10.00	
Гистерезис	0.01	
Принять		

Web-страница «Порт ADC IN»

На странице «Порт ADC IN» можно настроить масштабирования показаний за счет указания умножения и смещения, указать единицы измерения и указать минимальное и максимальное критическое значение для отправки оповещения при его достижении. В поле "Гистерезис" задается отклонение показаний от максимального критического значения, при которых показания будут считаться нормальными.

Подробнее об уведомлениях: если показания больше, чем максимальное критическое значение, то отправляется уведомления о критическом значении. После этого, если показания стали меньше, чем максимальное критическое значение минус гистерезис, то отправляется уведомление о нормальных показаниях. То же правило актуально и для минимального критического значения.

#### Web-страница «Мониторинг UPS»



#### Мониторинг UPS

CTatyc UPS	Utility OK
Общая информация	V04
Заряд аккумуляторов	93%
Температура	25.0°C
Напряжение на входе	225.4B
Напряжение на выходе	220.5B
Загрузка UPS	0%
Звуковой сигнал	Вкл
Выключение	Неактивно
Тестирование	Активно 00:01:56

На странице «Параметры UPS» содержатся данные о подключенном УПС к интерфейсу RS-232, работающим по протоколу «Megatec» или «APC Smart protocol». С периодичностью в одну секунду ERD-4 запрашивает параметры UPS. Данные доступны по SNMP в соответствующих OID. При изменении статуса UPS. Устройство отсылает SNMP- trap/email/SMS/PUSH/MQTT сообщение.

«Параметры УПС»

## Группа вкладок «Сервисы»



На страницах группы вкладок «Сервисы» задаются настройки служебных функций устройства:

- Страница «Планировщик»: расписание автоматического выполнения отложенных заданий.
- Страница «Сетевая диагностика»: настройка функции отслеживания работоспособности оборудования.
- Страница «Синхронная работа»: настройка синхронной работы с аналогичным устройством.
- Страница «Резервное питание».
- Страница «ПИД-регулятор»: настройка функции ПИД-регулятора.
- Страница «Термостат»: настройка функции Термостата.
- Страница «Гигростат»: настройка функции Гигростата.
- Страница «Гидролок»: настройка функции Гидролока.

Более подробно с функционалом сервисов, можно ознакомится в инструкции: <u>http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual%20SNR-ERD-4.pdf</u>

#### Обновление ПО по средствам WEB



Версия прошивки	1.7
Версия загрузчика	1.0
ревизия платы устройства	4.5
Іерезагрузок устройства при ошибке	0
	Выберите файл файл не выбран

Web-страница «Обновление ПО»

- Перед началом с работы с устройством, скачаем всё что нам понадобится в процессе.
- Всё необходимое размещено папке: <u>http://data.nag.ru/SNR%20ERD/ERD-</u> <u>Academy%202019/</u>
- Выполним откат программного обеспечения ERD по средствам WEB интерфейса
- Для отката воспользуемся прошивкой firmware\_ERD-4 v1.7.bin
- Последующее обновление осуществим по средствам протокола TFTP.
- В качестве актуальной версии ПО, будем использовать firmware\_ERD-4 v1.11.1.bin

#### Обновление ПО по средствам TFTP



Current Directory		<ul> <li>Browse</li> </ul>
Server interfaces ::1	Software	L 👻 Show Dir
Tftp Client Log viewe	r]	
Host 192.168.15.20	Port 69	
Local File Jare_SN	R-ERD-PRO-Mini.bin	
Remote File		
Block Default 💌 Size		
Get	Put Break	
1		

ERD позволяет обновить прошивку по TFTP протоколу с помощью программы - TFTP-клиента. Для обновления прошивки по протоколу TFTP необходимо:

1. В программе - ТFTP-клиенте указать файл прошивки на диске.

2. Ввести IP адрес устройства в качестве Host'a (сервера).

3. Указать порт для подключения «69».

4. Нажать соответствующую кнопку загрузки файла на сервер.

5. Будет выполнена прошивка устройства до версии 1.11.1

Окно программы Tftpd

## Конфигурация ІР



Настройка LAN	[
Доступ в Интернет	YES
Уведомлять при отключении интернета	
Уведомлять при отключении сетевого кабеля	
Получение по DHCP	
IP адрес	192.168.15.20
Шлюз	192.168.15.10
Маска	255.255.255.0
DNS-серевер 1	192.168.1.10
DNS-серевер 2	8.8.8.8
IP для трапов	192.168.15.10
Интерфейс по умолчанию	Ethernet *
Принять	

WEB интерфейса вкладка «Настройка LAN»

 Отключаем получение адреса по DHCP.
 Меняем адрес устройства на 192.168.15.2XX/24, в соответствии с порядковым номером.
 Устанавливаем на сетевой карте ноутбука адрес с видом 192.168.15.1XX/24, в соответствии с порядковым номером.
 Переключаем ERD в коммутатор SNR-S2982G-24T-

 Переключаем ERD в коммутатор SNR-S2982G-241-POE. При этом отсоединив инжектор. Питание будем получать с коммутатора на прямую.
 Ноутбук переключаем в коммутатор или можем воспользоваться беспроводным подключением.

SSID: ERD\_ACADEMY-2.4GHz ERD\_ACADEMY-5GHz

WPA2 PSK: erderderd

## Общие настройки



	SINK	-LKD-4
лавная		
онвертер интерфейсов 🔻	Общие	е настройки
орты I/О 🔻		
рвисы 🔻	sysName	ERD_Student_01
ониторинг UPS	sysLocation	ERD-Academy
ройка LAN		
ойка GSM	Новый пароль	
нистрирование У	Увеломлять при попытках ав	торизации
бщие настройки		
nail	Уведомлять при включении у	стройства
QTT	Отправить тестовое уведомле	ение
ремя/Дата		
новление ПО		принять
Журнал		

Подключаемся к ERD по вашему IP 192.168.15.2XX/24 Пароль остаётся public

Устанавливаем Имя устройства По аналогии

ПРИМЕР: ERD\_Student\_01 ERD-Academy

WEB интерфейса вкладка «Общие настройки»

### Подключение к Zabbix



Z Zabbix_Academy_2019: Zabbix × +		– 🗆 ×
← → C ③ 192.168.15.100		er 😮 :
← → C ④ 192.168.15.100	ССВВЕКС Имя пользователя student01 Пароль  Запомнить меня на 30 дней Войти ro sign in as guest	Zabbix_Academy_2019
	Помощь • Поддержка	
	© 2001–2019, Zabbix SIA	

WEB интерфейс стартовой страницы Zabbix

С помощью WEB браузера, подключаемся к интерфейсу Zabbix

В качестве логина и пароля используем свой порядковый номер по виду:

User: student01 Password: student01

### Подключение к Zabbix



← → ~ ♠ <mark> </mark> → Te	emplate		v Č ∏a	иск: Template
	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
📌 Быстрый доступ	Template EPD-4 Student 1	29.00.2010.21.26	Vandey Browser V	126 KE
lene OneDrive	Template ERD-4_Student_1	28.09.2019 21:36	Vandex Browser X	136 KB
	Template ERD-4 Student 3	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
🛃 Яндекс.Диск	Template ERD-4_Student_4	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
💻 Этот компьютер	Template ERD-4_Student_5	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
A Cath	Template ERD-4_Student_6	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
Cells	Template ERD-4_Student_7	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_8	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_9	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_10	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_11	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_12	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_13	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_14	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE
	Template ERD-4_Student_15	28.09.2019 21:36	Yandex Browser X	136 KE

#### Папка с шаблонами ERD-4s

- Все групповые политики, были созданы ранее. Нам необходимо активировать шаблон обнаружения и добавить своё устройство на опрос:
- Шаблоны можно скачать по ссылке:

http://data.nag.ru/SNR%20ERD/ER D-Academy%202019/Template

Выбираем соответствующий шаблон:

Template ERD-4\_Student\_XX (Заготовленные шаблоны имеют привязку к группе пользователя, выбирать необходимо соответствующий)

#### Добавление существующего шаблона в Zabbix





#### Добавление существующего шаблона в Zabbix



	ониторинг Инвента	аризация Отч	еты Наст	гройка		Q 0 П0	ддержка Z	Share	? 🚨	ப
Группы узлов сети	Шаблоны Узлы сети	Обслуживание	Действия	Обнаружение	Услуги			Zabbix	_Academy	/_2019
Импорт										
* Импортировать ф	выберите файл	Template ERD-4_	Student_1.xm	I		]				
Прав	ила	Обн	овить сущест	вующее Создать	новый Удалі	ть отсутствующее				
	Группы			~						
	Узлы сети									
	Шаблоны		✓	~						
	Шаблоны комплек	сных экранов	✓	~						
	Соединения с шаб	лонами		~						
	Группы элементов	данных		~						
	Элементы данных		✓	~						
	Правила обнаруже	ения	✓	~						
	Триггеры		✓	~				2		
	Графики		✓	~						
	Веб-сценарии		<b>~</b>	~						
	Комплексные экра	ны								
	Карты сетей									
	Импорт От	мена								

#### Добавление существующего шаблона в Zabbix



Z.	ABE	BIX	Мониторин	г Инвента	аризация	Отчеты	Настр	оойка			Q	Э Поддержка	Z Shar	e ?	•	ሳ
Груг	пы узл	юв сети	Шаблоны	Узлы сети	Обслужива	ание Де	йствия	Обнаружени	е Услуг	ги			Za	bbix_A	.cademy_	_2019
Ша	абло	оны								Группа все		▼ Co	здать ша	блон	Имп	орт
															Фильтр	7
	Имя						Присое	единенные ша	блоны	начните печа	тать для по	риска		Вы	юрать	
							Примени	(ть Сбро	сить							
	Имя	•		Группы элем	ментов данны	ых Элеме	нты данн	ых Триггеры	График	и Комплексн	ые экраны	Обнаружен	ие Веб	5 При	соедине	нные ц
	Tem	plate ERI	D-4_Student_1	Группы элем данных 4	ментов	Элеме данны:	нты x 15	Триггеры	График	и Комплексн	ые экраны	Обнаружен	ие7 Веб	5		
												От	ображено	1 из 1	найдени	ных
0 вь	брано	Экс	торт Удал	ить Уда	алить и очист	пить										



	ониторинг	Инвентариза	ция Отче	еты Наст	ройка		C	λ Q Πα	оддержка	Z Share ?	<u>*</u>	ц
Группы узлов сети Ша	Іаблоны Узл	ы сети Обсл	туживание	Действия	Обнаружение	Услуги				Zabbix_A	ademy_2	2019
Узлы сети	_						Груп	па все 🔻	Создат	гь узел сети	Импо	орт
										(	Фильтр	7
	Имя					DNS						
Ша	аблоны начн	ите печатать дл	пя поиска		Выбрать	IP						
Наблюдение	е через Люб	бое Сервер	Прокси	]		Порт						
г	Прокси				Выбрать							
				Примен	ить Сброс	ИТЬ						
Имя 🔺 Группы эл	лементов данн	ых Элементы	данных Три	иггеры Граф	ики Обнаруже	ние Веб Ин	перфейс Ц	Јаблоны	Состояние	Доступность	Шифро	овани
					Данные не н	найдены.						
									Отоб	ражено 0 из 0	найденн	ых
0 выбрано Активиро	овать Отк	лючить Э	кспорт	Массовое об	новление	Удалить						

ZABBIX Монитс	оринг Инвентаризация Отчеты	Настройка		<b>Q</b> Поддерж	кка 🛛 Share ? 💄 🖞
Группы узлов сети Шабло	ны Узлы сети Обслуживание Дейс	ствия Обнаружение	Услуги		Zabbix_Academy_201
Узлы сети					
Узел сети Шаблоны І	РМІ Макросы Инвентарные данные у	узла сети Шифрование	9		
* Имя узла сети	ERD_Student_1				
Видимое имя					
* Группы	ERD_Students_1 × начните печатать для поиска		E	выбрать	
	* Должен существовать по крайней мере	один интерфейс.			
Интерфейсы агента	IP адрес 192.168.15.201 Добавить	DNS имя	Подключ	ааться через Порт DNS 161	По умолчанию Удалить
Интерфейсы SNMP	<ul> <li>192.168.15.201</li> <li>✓ Использовать массовые запросы</li> </ul>		IP	DNS 161	• Удалить
	Дооавить				
Интерфейсы ЈМХ	Добавить				
Интерфейсы ІРМІ	Добавить				
Описание					
Наблюдение через прокси	(без прокси) 🔻				
Активировано	$\checkmark$				
	Добавить Отмена				

- Добавление своего устройства в Zabbix
- Указываем имя устройства по типу
- ERD-Student\_XX
- Соответствующую группу, а так же адрес устройства
- 192.168.15.2ХХ и порт 161







ZABB	IX M	ониторинг Инв	ентариз	ация О	тчеты Н	Настрой	йка							Q	Поддержи	a Z Si	hare	•	ڻ. ا
Группы узло	овсети L	Шаблоны <b>Узлы с</b> е	ти Обо	служивание	Действ	ия Об	бнаружение	Услуги									Zabbix_/	cadem	iy_2019
Узлы с	ети												Группа все		▼ C	оздать уз	ел сети	И	ипорт
																		Фильт	pΥ
				Имя							DNS								
			Ша	блоны на	чните печа	тать для	я поиска		Выбр	ать	IP								
		Had	блюдение	через Л	юбое С	ервер	Прокси				Порт								
			Г	Ірокси					Выбр	рать									
								Применить		Сбросить									
. Имя .		Группы элементов	данных	Элементы ,	данных Т	риггеры	Графики	Обнаружение	Веб	Интерфейс	L	Шаблоны	Состояние	Доступно	ОСТЬ	Шифр	ование а	гента	Инфо
ERD_	Student_1	Группы элементов данных 4		Элементы данных 23	Т	риггеры	Графики	Обнаружение 7	Веб	192.168.15. 161	24: T 4	Femplate ERD- 4_Student_1	Активировано	ZBX SN	MP JMX IPM	HET			
															(	Отображе	ено 1 из 1	найде	нных
0 выбрано	Активир	овать Отключ	ить	Экспорт	Массово	е обнов	аление	Удалить											

Zabbix 4.0.11. © 2001–2019, Zabbix SIA



← → C ① He за	щищено   82.112.58.117:5305	0/latest.php?dd	reset=1					☆	<b>;</b>
ZABBIX Монито	ринг Инвентаризация От	четы Настро	йка		Q G	Поддержка	Z Share	?	<u>د</u> ب
ПАНЕЛЬ Проблемы Об	зор Веб Последние данные	Графики Ко	мплексные экраны	Карты сетей	Обнаружение	Услуги	Zabbi	<_Acade	my_2019
Последние данн	ые								× 2
								Филь	лр 🏹
Группы узлов сети	начните печатать для поиска		Выбрать			Имя			
Узлы сети	начните печатать для поиска		Выбрать	Показывать з	лементы данных	без истории			
Группа элементов данны»	Узлы сети			I	Группа ERD_Stu	× dents_1 ▼			
Хал сати	ERD Student 1						o 1/2M040	цио	
					Выбрать	Отмена	Planene	11116	
о выорано									



ZAE	BBIX M	онитор	инг Инв	ентаризация Отч	іеты Наст	ройка	0	🔾 🖓 Поддержка 🛛	Share ?	ال 🔔
ПАНЕЛЬ	ь Проблемы	Обзо	р Веб	Последние данные	Графики	Комплексные экраны	Карты сетей Обна	ружение Услуги	Zabbix_Aca	ademy_2019
Последние данные										
									Φ	ильтр 🍸
		_								
	Группы узлов	сети	начните печ	натать для поиска		Выбрать		Имя		
	Узлы	сети	ERD_Stude	ent_1 ×		Выбрать	Показывать элемен	гы данных без истории	✓	
			начните печ	чатать для поиска				Показывать детали		
Группа	а элементов да	нных				Выбрать				
					Приме	енить Сбросить				
•	Узел сети		Имя	4			Последняя проверка	Последнее значение	Изменение	
•	ERD_Studer	nt_1	ERD	D Info (4 элемента дан	ных)					
			MAG	C			28.09.2019 20:47:45	F8 F0 82 02 70 55		Ист
			Sys	Location			28.09.2019 20:46:15	office_test		Ист
			Sys	Name			28.09.2019 20:46:15	SNR-ERD-4		Ист
			Upti	ime			28.09.2019 20:47:45	2 дня, 09:38:31	+00:00:30	Гра
•	ERD_Studer	nt_1	Mea	asurements (17 элемен	тов данных)					
			DHT	ſ_Hum						Гра
	7		DUI							<b>F</b>

## Подключение датчика DTS-2





- Контакты GND и +5В по средствам паразитного питания подключим к клемму GND на 10-ти контактном клеммной колодке.
- 1-wire к соответствующей клемме на 10-ти контактном клеммной колодке.
- Информацию по датчику, можем наблюдать на WEB интерфейсе, а также в системе Zabbix.

### Подключение датчика Н/Т/Р







- Подключаем датчик по шине RS-485.
- Для определения датчика устройством, необходимо изменить режим работы RS-485 на «Опрос устройств»

- Так же на Н/Т/Р есть возможность подключить дополнительный датчик DTS-2.
- Подключим дополнительно DTS-2 по шине 1-wire на устройство Н/Т/Р. Для этого используем соответствующие контакты для подключения GND для паразитного питания +5В и 1-wire интерфейс.
- Информацию по датчику, можем наблюдать на WEB интерфейсе, а также в системе Zabbix.

# Подключение датчика Геркона (Датчика магнитно-контактного)





- Датчик необходимо подключить на один из DI
- В настройках DIO, так же нужно выбрать соответствующую роль порта.
- Информацию по датчику, можем наблюдать на WEB интерфейсе, а также в системе Zabbix.

#### Подключение SNR-RS-Counter-8i





- Устройство имеет 8 импульсных входов, который можно использовать как плату расширения для имеющихся на борту устройства пяти сухих контактов.
- Сухие контакты могут работать только в режиме DI для подсчёта импульсов или передачи дискретного состояния геркона.
- Подключим дополнительно Геркон к одному из DI устройства.

#### Подключение датчика протечки





- Для подключения датчика нам потребуется Резистор на 330 Ом.
- Его необходимо установить между клеммами на 8-ми контактной клеммной колодке:
- GND и DI, который мы выбрали в качестве интерфейса для мониторинга датчика.
- После чего в ту же клемму GND необходимо завести «-» контакт датчика, а контакт «+» подключить к +5B ERD.
- В результате информацию по датчику, можем наблюдать на WEB интерфейсе, а также в системе Zabbix на соответствующем DI

# Подключение UPS и опрос по средствам RS-232





Рассмотрим работу ERD-4 с UPS SNR-UPS-LIRM-500 .

Для работы функции необходимо:

1. Подключить ERD-4 по интерфейсу RS-232;

2. Включить режим "Контроль параметров УПС" в настройках порта RS232 в разделе "Настройки" - "Настройки RS232"

\*Некоторым моделям UPS требуется дополнительное питание +5В случае). Взять его можно с 8 контактного разъема ERD-4

ERD-4s	UPS
4 (Rx)	2 (Tx)
3 (Tx)	3 (Rx)
10 или 1 (GND)	5 (GND)
2 (+5V)	7 (RTS)

### Подключение SNR-SMART-DIN





Управление внешними устройствами с релейными входами посредством выходных дискретных сигналов. В качестве управляемых устройств могут использоваться блоки розеток <u>SNR-SMART</u>, управляемые розетки <u>SNR-SMART-DIN-A</u> и <u>SNR-SMART-DIN-B</u>;

А-имеет подключение реле NO

В-имеет подключение реле NC

Для подключения устройств необходимо изменить настройку DIO, переведя в режим DI и выбрать соответствующий тип реле

### Подключение датчика DHT Single-wire





- Контакты V и подключить к +5V ERD.
- DQ к 1-wire клемме на 10-ти контактном клеммной колодке.
- GND к любой клемме GND на ERD

## Подключение датчика DHT Single-wire





O	бща	ая инфо	ормация		
sysName			SNR-ERD-4		
sysLocation		office_test			
Версия про	шиві	1.11.0			
МАС адрес			F8:F0:82:02:70:55		
Uptime			103 c		
Перезагруз	ок ус	53			
ADC IN			0.00 B		
	Z	/стройо	ства		
D	HT	25.0°C	18.0%		

- В меню настройки входов/выходов изменить режим работы 1-wire на single wire
- Результаты опроса датчика, можно наблюдать в главном меню ERD

## Настройка триггеров Zabbix



Trigger Dependencies					
* Name	Disk I/O is overlo	aded on {HOST	.NAME}		
Severity	Not classified	Information	Warning	Average	High
* Expression	{Zabbix server:s} {Zabbix server:s}	/stem.cpu.util[,ic /stem.uname.str	owait].avg(5n r(Linux)}=1	n)}>20 and	Add
	Expression constr	uctor			
OK event generation	Expression	Recovery expre	ession No	ne	
PROBLEM event generation mode	Single Multi	ple			
OK event closes	All problems	All problems if	tag values n	natch	
Tags	tag Add		va	lue	
Allow manual close					
URL					
Description	OS spends signi operations. It cou with storage syst	ficant time waitin Ild be indicator ( em.	ng for I/O (inp of performan	out/output) ce issues	
Enabled	✓				
	Add Cance				

Для настройки триггера, сделайте следующее:

•Перейдите в: Настройка → Узлы сети
•Нажмите на Триггеры в строке с узлом сети
•Нажмите на Создать триггер сверху справа (или на имя триггера для изменения уже существующего триггера)
•Введите в диалоге параметры триггера

#### Настройка

Вкладка Триггер содержит все существенные атрибуты триггера.

### Настройка GSM модуля для ERD-4s

#### GSM

Состояние	Нет SIM. Перезагрузка
Соединение с базовой станцией	NO
GPRS сервис	NO
Попыток соединения	1
Точка доступа GPRS (APN	
Номер администратора-1	
Номер администратора-2	
Отправка оповещений	
Отправка ответов	
Запросы с номера администратора	
Принять	

В ERD имеется возможность подключения антенны и SIMкарты «на горячую». Если модуль инициализируется неудачно (без SIM-карты или антенны), то ERD запускает процесс его инициализации сразу, вторая попытка происходит через 30 секунд, минуту и тд.

Работа GPRS: После успешной инициализации GSMмодуля, устройство подключается к GPRS. Если оператор требует ввода APN, то она вводится в поле «Точка доступа GPRS (APN)». При успешном соединении устройство получает IP-адрес. Если оператор предоставляет «белый» IP-адрес, то функции устройства могут быть доступны через GPRS-соединение.

Web-страница «Настройка GSM»

## ERD-2 Battery Control



# Мы разработали прошивку для самой популярной серии наших устройств.

	Ethernet Remote Device-2.3				
<u>Main</u> <u>Sensor Statistic</u> <u>Switch Option</u> <u>IP Config</u>	Battery testTest is ONLow threshold voltage10.5VMax period36000sData of the last test: 11 s				
Battery test Manual	Password stop				
Support					

### ERD-2 Battery Control



- Данная прошивка необходима для проведения, удалённого тестирование АКБ
- Версия прошивки есть как для устройства ERD-2c / 2s так и для ERD-2.3.
- Необходимо установить прошивку на устройство
- Подключить устройство по описанной в инструкции схеме.
- Результаты тестирования будут записаны в OID.
- Возможен запуск/остановку процесса по средствам SNMP

## Управляемый блок розеток SMART OUTLET



Блок розеток Smart Outlet

Smart Outlet - блок розеток, предназначенный для управления нагрузками. Имеет возможность подключения к бесперебойному источнику напряжения или к сети переменного тока напряжением 220 вольт.

#### Управляемый блок розеток SMART OUTLET

- подключение к конвертерам;
- в качестве интерфейса подключения используется RS485;
- протокол modbus-RTU;
- управление нагрузкой на 7 отдельных выходах, с возможностью перезагрузки и отключения конечного оборудования;
- компактные размеры;
- два варианта устройства с подключением к бесперебойному источнику напряжения или к сети переменного тока напряжением 220 вольт;
- поддерживается установка в стойку

- собственная разработка;
- узнаваемый бренд;
- оперативное изготовление за счёт собственного производства, а также контрактного производства на предприятиях в России и за рубежом;
- соотношение цена\качество (цена в разы ниже аналогичных продуктов).



## Настройка MQTT подписки



- Любым доступным способом установим прошивку ERD-4 (MQTT\_root\_topic)
- Установим на свой смартфон приложение MQTT Dash
- На Вашей ERD настроим MQTT подписку

Server: soldier.cloudmqtt.com Порт: 12238 Имя пользователя: fvxfbjhj Пароль: Djy\_n8qpsaJt

Root topic: studentXX (в соответствии с вашим номером)

## Настройка MQTT подписки

11 79

0:16				0,5 КБ/с 📶 4G	

Эта метрика предназначена для отображения/изменения цифрового прогресса или диапазона цифровых значений (например, для управления термостатом, отображения температуры или других цифровых значений). Данные принятого пакета должны быть строкой.

Имя

#### temp

Топик (sub)

MQTT Dash

#### student01/erd-4/159829/sensor/1:

Извлечь, используя JSON path (если полученные данные в формате JSON), например: \$.level.value. JSON path документация по ссылке ниже: https://github.com/jayway/JsonPath/blob/ master/README.md

🛃 Включить публикацию

Топик (pub) - оставьте пустым, если совпадает с sub

Оформляем подписку на соответствующий топик

Пример топика: student01/erd-4/159829(UID Устройства)/sensor/1303213103(IDдатчика)/temperature

	test	•	↑↓	( + )
N	temp			
	34			
-	19 секунд назад			

Более подробно о работе с топиками по протоколу MQTT описано в рамках инструкции:

http://data.nag.ru/ SNR%20ERD/ERD-Academy%202019/D ocuments/Manual\_M QTT.pdf

#### Что такое IoT

IoT - это концепция взаимодействия устройств и систем, целью которой является минимизация участия человека в базовых процессах, не требующих принятие сложных решений.

В классическом представлении, ІоТ являет собой четырехзвенную систему:

- подключаемые устройства (сенсоры, датчики, терминалы);
- сети, по которым они взаимодействуют;
- IoT-платформы (backend система для контроля процессов низкоуровневого взаимодействия
- приложения для конечных пользователей.



#### Сферы применения ІоТ



Narrowband IoT (узкополосный IoT) - это стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными.

- Сеть NB-IoT может быть развернута как на оборудовании сотовых сетей LTE, так и отдельно, в том числе поверх GSM.
- Самое важное в NB-IoT возможность работы при более низких уровнях сигнала и при высоком уровне шумов, а также экономия батареи.
- NB-IoT предназначен для передачи коротких сообщений, и от него не требуется передача аудио-видео контента, больших файлов и прочего.



### LoRaWAN

Многие путают такие понятия как LoRa и LoRaWAN. Давайте разберёмся:

LoRaWAN — сетевой стек для сетей LoRa

специализирующийся на устройствах телеметрии с низкими объёмами обмена данными.

В основе спецификации лежит следующая архитектура сети:

- Конечный узел (End Node)
- Шлюз LoRa (Gateway/Concentrator)
- Сетевой сервер (Network Server)
- Сервер приложений (Application Server)

LoRa — сокращение от Long Range - стандарт радиосвязи масштаба района или города. Дальность радиосвязи, от нескольких километров в плотной городской застройке, до 30-50 км прямой видимости.



#### LoRaWAN vs NB-IoT

Познакомившись с двумя стандарта IoT, возникает вопрос:

#### «Оба стандарта имею ряд схожих особенностей. Дак какой же лучше?»

Рассмотрев ряд критериев, можно сделать вывод, что LoRa и NB-IoT имеют свои достоинства и недостатки. Однако, по большинству критериев, таких, как:

LoRa™ (

NB-

- простота развертывания;
- не лицензируемый частотный диапазон
- развитая экосистема;
- возможности развертывания,
- время автономной работы;
- эксплуатация в частных сетях

LoRaWAN превосходит NB-IoT. И все же эти два стандарта могут дружно сосуществовать друг с другом, обслуживая разные сегменты глобальных IoT-рынков.

#### Модули LoRaWAN и NB-IoT для устройства SNR-ERD-4s



Устройство ERD-4s с установленным беспроводным IoT модулем на борту

Рассмотрим нашу новинку. Мы разработали модули расширения интерфейсов для работы устройства ERD-4s с беспроводными стандартами LoRaWAN и NB-IoT. Конструктивно, модули взаимоисключающие, поэтому мы готовы представить два новых продукта:

- SNR-ERD-4S-LORA
- SNR-ERD-4S-NBIOT