# Практические задания для знакомства с оборудованием

# netping

На основе регулярных кейсов

Академия НАГ 2021

# Содержание

Содержание	1
Вводные данные	2
Контроль температуры	3
Контроль влажности	7
Контроль протечки	9
Контроль открытия (геркон)	11
Измерение постоянного напряжения	11
Контроль сети питания 220 В	12
Управление нагрузкой	15
Функционал GSM	18
Инфракрасный передатчик 3801	20

# Вводные данные

# ВНИМАНИЕ: Подключение и отключение датчиков производить при отключенном питании устройства!

Для доступа на Web интерфейс необходимо (данные реквизиты справедливы для всех устройств NetPing):

- Настроить на ПК IP: 192.168.0.50;
- Подключить устройство к сетевой карте ПК;
- В строке браузера ввести IP:192.168.0.100;
- Указать запрашиваемые логин = visor и пароль = ping.

# 1.Контроль температуры

Контроль температуры у NetPing осуществляется датчиками подключаемыми к шине 1-wire, либо датчиками подключаемыми к шине I2C.

#### Вариант 1.

К устройству NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G подключить параллельно два датчика температуры T811 согласно схеме подключения (на одном датчике подписан адрес 1, на другом 2. Адреса задаются переключателем расположенном на плате датчика, для удобства выполнено заранее.).



Контакт	Описание
11-14	IO-линия 1–4
SC	Контакты цифровой шины і2С, линия синхронизации
SD	Контакты цифровой шины і2С, линия данных
+	Напряжение питания +5 В
G	Земля (общий)

# Рисунок 1 - Обозначение контактов на NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G

## NetPing 2/PWR-220 v12/ETH NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G



Рисунок 2 - Схема подключения датчика температуры T811 и датчика влажности WS-2 к NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G.

Подать питание на устройство.

Открыть Web интерфейс. На Web интерфейсе зайти на вкладку «Термодатчики» убедиться в корректном отображении температуры.

# NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G Термодатчики ГЛАВНАЯ | НАСТРОЙКИ | Е-М ТЕРМОДАТЧИКИ ВЛАЖН Параметр Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 1 Параметр Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 1 Памятка (до 16 симв.) С 26 0 0 Текущая температура, °C 26 0 0 С 26 0 0

Статус	в норме	отказ	отказ	01
Верхн. граница нормы, °С	60	60	60	
Нижн. граница нормы, °С	10	10	10	
Уведомления при смене статуса датчика	Настроить	Настроить	Настроить	Настроить

# Рисунок 3 - Внешний вид Web интерфейса подключенных термодатчиков

Задание: Нажать кнопку «Настроить» под любым подключенным термодатчиком. Изучить всплывающее окно с настройками.

#### Вариант 2.

К устройству NetPing server solution v5/GSM3G подключить один датчик температуры THS к разъёму для подключения 1-Wire датчиков.

Подать питание на устройство. Открыть Web интерфейс. В Web интерфейсе зайти на вкладку 1-wire увидеть идентификатор подключенного датчика:

RS485 | 1-WIRE | ТЕРМОДАТЧИКИ | ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ | МОНИТОРИНГ V | ВВОД-ВЫВОД 7..12 | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ | ВНЕШНИЕ РЕЛЕ | СТОРОЖ | АНАЛОГ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА НОВОГО ДАТЧИКА

Уникальный номер 1-Wire датчика:

## 2892 6e7b 0c00 00f5

Рисунок 4 - Идентификатор термодатчика

Скопировать идентификатор в буфер обмена, перейти на страницу «Термодатчики». Скопированный идентификатор вставить в поле «Уникальный номер 1W датчика» в том столбце, в котором нужно отображать текущее значение. Нажать кнопку «Применить изменения»:

# NetPing Server Solution v5/GSM3G

Термодатчики

<u>ГЛАВНАЯ | НАСТРОЙКИ | E-MAIL | ПОРТ R5485 | 1-WIRE | ТЕРМОДАТЧИКИ</u> SMS | <u>BB0Д-BыB0Д 1..6 | BB0Д-BыB0Д 7..12 | УПРАВЛЕНИЕ</u>

<b>Параметр</b> Памятка	Датчик 1	Датчик 2	Датчик 3	Датчик 4	Датчин
Уникальный номер 1W датчика	28ca 4a79 0c00 009a				
Текущая температура, °С	26	0	0	0	
Статус	в норме	отказ	отказ	отказ	отк
Верхняя граница нормы, °С	60	60	60	60	(
Нижняя граница нормы, °С	10	10	10	10	[
Уведомления при смене статуса	Настроить	Настроить	Настроить	Настроить	Настроить

# Рисунок 5 - Внешний вид Web интерфейса подключенных термодатчиков

Для подключения второго термодатчика необходимо:

- Отключить питание устройства;
- Отключить подключенный датчик;
- Дождаться отключения устройства (примерно 2 минуты);
- Подключить новый датчик;
- Подать питание на устройство.

Проделать процедуру идентификации датчика и выполнить привязку на соответствующей вкладке. Подключить второй датчик, убедиться что работают оба.

Задание: Нажать кнопку «Настроить» под любым подключенным термодатчиком. Изучить всплывающее окно с настройками.

# 2.Контроль влажности

Контроль влажности у NetPing осуществляется датчиками подключаемыми к шине 1-wire, либо датчиками подключаемыми к шине I2C.

#### Вариант 1.

К устройству NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G подключить датчик влажности WS-2 согласно схеме подключения, рисунок 2.

Подключить питание. Открыть Web интерфейс. В Web интерфейсе зайти на вкладку «Влажность». Проконтролировать корректное отображение влажности.

NetPing 2/PWR-220 v13/0	SM3G
Датчик относительной влажности	
	ГЛАВНАЯ   НАСТРОЙКИ   E-MAIL   УПРАВЛЕНИ ТЕРМОДАТЧИКИ   ВЛАЖНОСТЬ   ВВОД-ВЫЯ
Статус датчика	в пределах нормы
Относительная влажность	26 %
Температура	27.0°C
Точка росы	6°C
Верхняя граница диапазона нормальной влажности	85
Нижняя граница диапазона нормальной влажности	5
Уведомления при смене статуса датчика	Настроить
	Применить изменения

Рисунок 6 - Внешний вид Web интерфейса подключенного датчика влажности

Задание: Нажать кнопку «Настроить». Изучить всплывающее окно с настройками.

#### Вариант 2.

К устройству NetPing server solution v5/GSM3G подключить один датчик влажности HS к разъёму для подключения 1-Wire датчиков.

Подать питание на устройство. Открыть Web интерфейс. В Web интерфейсе зайти на вкладку «1-wire» увидеть идентификатор подключенного датчика.

<u>RS485 | 1-WIRE | ТЕРМОДАТЧИКИ | ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ | МОНИТОРИНГ V |</u> <u>ВВОД-ВЫВОД 7.12 | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ | ВНЕШНИЕ РЕЛЕ | СТОРОЖ | АНАЛО</u>

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА НОВОГО ДАТЧИКА

Уникальный номер 1-Wire датчика:

2631 853e 0100 0054

Рисунок 7 - Идентификатор датчика влажности

Скопировать идентификатор в буфер обмена, перейти на страницу «Датчики влажности». Скопированный идентификатор вставить в поле «Уникальный номер 1W датчика» в том столбце, в котором хочется чтобы отображалось текущее значение. Нажать кнопку «Применить изменения»:

NetPing Server Solution v5/GSM3G				
Датчики относительной влажности				
	<u>ГЛАВНАЯ   НАСТРОЙКИ   E-MAIL   ПОРТ RS485   1</u> SMS   <u>BB0Д-ВЫВОД 16   BB0Д-BL</u>	-WIRE   <u>ТЕРМОДАТЧИКИ   ДА</u> IBO <u>Д 712</u>   <u>УПРАВЛЕНИЕ РЕЛ</u>	ГЧИКИ ВЛАЖНОСТИ Е   <u>ВНЕШНИЕ РЕЛЕ</u>	
Параметр	Датчик 1	Датчик 2	Да	
Памятка				
Уникальный номер 1W датчика	2631 853e 0100 0054	26ce 7c3f 0100 00d8		
Относительная влажность	29%	0%		
Статус влажности	в норме	отказ		
Температура	25°C	0°C		
Статус температуры	в норме	отказ		
Верхняя граница диапазона нормальной влажности, %	85	85		
Нижняя граница диапазона нормальной влажности, %	5	5		
Верхняя граница диапазона нормальной температуры, °С	60	60		
Нижняя граница диапазона нормальной температуры, °С	10	10		
Уведомления	Настроить	Настроить	Настроить	
Точка росы	6°C	-		

Рисунок 8 - Внешний вид Web интерфейса подключенных датчиков влажности

Убедиться в корректном отображении значений влажности. При желании можно подключить второй датчик влажности, подключается аналогично второму датчику температуры.

Задание: Нажать кнопку «Настроить». Изучить всплывающее окно с настройками.

# 3.Контроль протечки

Датчик протечки подключается к любому устройству, у которого есть DI. Рассмотрим работу на примере Устройства NetPing IO v2.

Подключить датчик протечки H2O к устройству NetPing IO v2 согласно схемы представленной в таблице:

Цветной шлейф	Клемма NetPing IO v2
Зелёный	Одна из Ю линий - 1 - 4
Жёлтый	GND
Коричневый	+U
Белый	GND

Обозначение контактов устройства NetPing IO v2 представлено на рисунке 9.



Рисунок 9 - Назначение контактов разъёмов IO v2

- 1 +U (питание),
- 2 +U (питание),
- 3 GND(земля),
- 4 IO 1(input/output1),
- 5 IO 2(input/output2),
- 6 IO 3(input/output3),
- 7 IO 4(input/output4),
- 8 +3V3,
- 9 GND(земля).

Подключить питание. Открыть Web интерфейс. На Web интерфейсе, вкладка «Ввод-вывод» соответствующую линию DI настроить в режим работы на «Вход», проконтролировать сработку датчика протечки.

NetPing IO v2						
Линии ввода-вывода						
				ГЛАВНАЯ	1   <u>НАСТРОЙКИ</u>   <u>E-MAIL</u>   <u>BB</u>	<u>од-вывод</u>
Параметр		Линия 1		Линия 2	Линия 3	
Памятка						
Режим работы IO линии	вход	~	вход	~	вход 🗸	вход
Фильтр коротких помех (20-10 000мс)		500		500	500	
Текущий лог. уровень		0		1	1	
Расшифровка лог. уровня		-		-	-	
Уведомления при смене лог. уровня	Had	троить		Настроить	Настроить	Н
Установка выхода						
лог.1						
лог.0		۲		۲	۲	
Однократный импульс						
длит. импульса (100-25 500мс, шаг 100мс)		1000		1000	1000	
выдать импульс	NN	пульс		импульс	импульс	1

Рисунок 10 - Отображение дискретных входов IO V2

Примен

# 4.Контроль открытия (геркон)

Данная функция настраивается просто и понятно. Предлагается на основании полученного ранее опыта взаимодействия с устройствами подключить геркон к любому понравившемуся устройству и входу (подсказка: геркон подключается к DI и GND). В Web интерфейсе сконфигурировать порт. Проверить срабатывание датчика.

# 5. Измерение постоянного напряжения

Датчик либо специализированный вход на каком-либо устройстве для измерения постоянного напряжения у Netping отсутствует.

# 6.Контроль сети питания 220 В

#### а. Наличие

Функция контроля наличия питания доступна на любом устройстве, где есть DI. Рассмотрим работу функции на примере Устройства NetPing IO v3.

Подключить датчик наличия электропитания 995S1 к любому дискретному входу устройства NetPing IO v3, схема представлена в таблице:

Цветной шлейф	Клемма
Черный (общий)	GND
Красный (Н.З.)	Одна из линий Ю12 или І34
Белый (Н.О.)	Одна из линий Ю12 или I34

Обозначение контактов устройства NetPing IO v3 представлено на рисунке 11.



Элемент	Назначение
IO12	Линии ввода/вывода
134	Линии ввода
12V	Выход питания внешних датчиков 250 мА
5∨	Выход питания внешних датчиков 250 мА
GND	Общий

Рисунок 11 - Назначение контактов разъёмов

Подключить питание. Открыть Web интерфейс. На Web интерфейсе на вкладке «Ввод-вывод» соответствующую линию DI настроить в режим работы на «Вход», проконтролировать сработку датчика наличия электропитания.

NetPing IO v3				
Линии ввода-вывода				
			<u>ГЛАВНАЯ   НАСТРОЙКИ</u>	1   <u>E-MAIL</u>   <u>BBO<u>Д</u>-BЫBO<u>Д</u>  </u>
		Вход 1	Вход 2	Вход 3
Памятка				
Режим работы Ю линии	вход	~	вход 🗸	вход 🗸
Текущий логическаий уровень		0	1	1
Расшифровка лог. уровня		-	-	-
Фильтр коротких помех (20-10 000мс)		500	500	500
Уведомления при смене лог. уровня	Настро	ить	Настроить	Настроить
Установка выхода				
лог.1				
лог.0		۲	۲	۲
Одиночный импульс				
длит. импульса (100-25 500мс, шаг 100мс)		1000	1000	1000
выдать импульс	импул	ьс	импульс	импульс

Рисунок 12 - Отображение дискретных входов IO V3

#### b. Качество

Качество питания контролируется датчиком качества электропитания 1-wire 910S20. Датчик подключается к устройствам, имеющим интерфейс подключения 1-wire. Рассмотрим работу на примере устройства NetPing server solution v5/GSM3G.

Подключить датчик 910S20 к устройству NetPing server solution v5/GSM3G. Подключить устройство NetPing server solution v5/GSM3G к сети питания и ПК. Открыть Web интерфейс. В Web интерфейсе зайти на вкладку «1-wire», скопировать идентификатор датчика в буфер обмена. Перейти на вкладку «Мониторинг V». Скопированный идентификатор вставить в поле «Уникальный номер 1W датчика» в том столбце, в котором необходимо отображать текущее значение. Нажать кнопку «Применить изменения»:

## NetPing Server Solution v5/GSM3G

Датчики сетевого напряжения

<u>ГЛАВНАЯ | НАСТРОЙКИ | E-MAIL | ПОРТ RS485 | 1-WIRE | ТЕРМОДАТЧИКИ | ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ | МОНИТОРИНГ У SMS | ВВОД-ВЫВОД 1...6 | ВВОД-ВЫВОД 7..12 | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ | ВНЕШНИЕ РЕЛЕ | СТОРОЖ | АНАЛІ</u>

9388 003f 911e 4426 221V Отлично	0v	) /
9388 003f 911e 4426 221V Отлично	0	) / 0V
221V Отлично	0V	0V
Отлично		
	Датчик неисправен	Датчик неисправен
49.99Hz	0.00Hz	2 0.00Hz
Отлично	Датчик неисправен	Датчик неисправен
0V	01	0V
Отсутствуют		
311V	0V	0V
Отсутствуют		-
~	230 ~	230 🗸
Настроить	Настроить	Настроить
	Отлично Отлично ОV Отсутствуют З111/ Отсутствуют Настроить	Отличик неисправен ОГ личик неисправен ОV 0V ОТ сутствуют 311V 0V ОТ сутствуют 230 ~ Настроить Настроить

# Рисунок 13 - Внешний вид Web интерфейса подключенных датчиков качества электропитания 1-wire 910S20

Убедиться в корректном отображении значений датчика качества электропитания.

Задание: Нажать кнопку «Настроить». Изучить всплывающее окно с настройками.

# 7. Управление нагрузкой

#### а. Управляемые розетки

#### Вариант 1.

Новинка, блок розеток 1-wire 888S0201. Блок розеток работает исключительно в связке с устройством NetPing server solution v5/GSM3G.

Порядок подключения:

- Соединить устройства по шине 1-wire кабелем;
- Подключить питание к устройствам;
- Открыть Web интерфейс server solution v5/GSM3G;
- На вкладке 1-Wire скопировать идентификатор устройства в буфер обмена.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА НОВОГО ДАТЧИКА

Уникальный номер 1-Wire датчика:

## 9388 005b 13c3 2dbd

## Рисунок 14 - Идентификатор устройства 88850201

На Web интерфейсе зайти на вкладку «Внешние реле». В поле «Уникальный 1W номер внешнего блока розеток» вставить скопированный ранее идентификатор. Нажать кнопку «Применить изменения». NetPing Server S

Управление внешними реле

<u>ЧИКИ ВЛАЖНОСТИ | МОНИТОРИНГ V | УВЕДОМЛЕНИЯ | ПРОШИВКА | ЖУРН</u> Е | <u>ВНЕШНИЕ РЕЛЕ | СТОРОЖ | АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ | ЛОГИКА</u>

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Уникальный 1W номер внешнего блока розетов	9388 005b 13c3 2dbd
Наличие связи с внешними розетками	
Кнопка врем. отключения 1	
Кнопка врем. отключения 2	

Применить изменения

#### УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ РЕЛЕ

	Реле 5	Реле б	Реле 7	Реле 8
Памятка				
Уведомления	Ha	Настроить	Настроить	Настроить
Управление реле	Вкл ыкл	Вкл Выкл	Вкл Выкл	Вкл Выкл
Кратковременное выключение	Выкс	Выкл на 15с	Выкл на 15с	Выкл на 15с
Состояние реле	КЛ	Вкл	Вкл	Вкл

Рисунок 15 - Внешний вид Web интерфейса подключенного внешнего блока розеток

Задание: Нажать кнопку «Настроить». Изучить всплывающее окно с настройками.

#### Вариант 2.

Одномодульное исполнение с креплением на DIN рейку представлено в варианте: Розетка NetPing AC/DIN. Розетка подключается к любому устройству имеющему DO. Мы рассмотрим работу на примере оборудования server solution v5/GSM3G. Схема подключения представлена в таблице:

Цветной шлейф	Клемма
Красный	+5V
Чёрный	GND
Синий (зелёный)	Одна из IO линий - 1 - 12

Подключить кабель питания к розетке.

Подать питание на устройство. На Web интерфейсе зайти на вкладку «Ввод-вывод 1..6» или на ту, к которой подключена розетка. Настроить работу порта на выход. Нажать кнопку «Применить изменения».

<b>NetPing Server Solution</b>	on v5/G	SM3G	
Линии ввода-вывода			
	<u>ГЛАВНАЯ   НАСТІ SI</u>	<u>РОЙКИ   E-MAIL   ПОРТ</u> MS   <u>BBOД-BЫBOД 16</u>	RS
<b>Параметр</b> Памятка		Линия	я <b>1</b>
Режим работы Ю линии		вход	~
Текущий логический уровень		1	
Расшифровка лог. уровня			-
Фильтр коротких помех (20-10 000мс)		50	00
Уведомления при смене лог. уровня		Настроить	
Установка выхода			_
лог.1			
лог.0			
Одиночный импульс			
длит. импульса (100-25 500мс, шаг 100мс)		100	00
выдать импульс		импульс	

Рисунок 16 - Внешний вид Web интерфейса управления DIO

Проверить работоспособность функционала. При нажатии на кнопку «Импульс» произойдёт переключение состояния выхода на заданное время.

#### Вариант 3.

Устройство NetPing 8/PWR-220 v3/SMS. Подключить устройство. Зайти на Web интерфейс. Изучить работу самостоятельно. Управление розетками осуществляется на вкладке «Управление 220V».

#### Вариант 4.

Устройство NetPing 4/PWR-220v4/SMS изучить самостоятельно.

#### b. Релейные модули

В качестве релейных модулей предлагается использовать NetPing MP701, PLController R15250. Оборудование подключается аналогично ранее рассмотренных модулей. Предлагается при необходимости самостоятельно изучить данный вопрос.

# 8.Функционал GSM

Функционал рассмотрим на примере устройства server solution v5/GSM3G. Подключить GSM антенну. Установить SIM карту в устройство:



Рисунок 17 - Порядок установки SIM карты

Подключить устройство, открыть Web интерфейс. Вкладка «СМС». Указать номер телефона (или несколько) на который планируется отправлять уведомления, и с которого посылать команды управления. Отметить галочки "Нотиф" и "Управл", где:

- Телефон указывается в формате +79127894561;
- «Нотиф» чек-боксы разрешают отправку уведомлений на указанный сотовый номер;
- «Управл» чек-боксы разрешают прием команд управления с указанного сотового номера. Если не отмечен ни один чек-бокс «Управл», SMS-команды принимаются с любого сотового номера без ограничений.

Для сохранения изменений нажать кнопку «Применить изменения».

# NetPing Server Solution v5/GSM3G

SMS уведомления и SMS управление

<u>ГЛАВНАЯ | НАСТРОЙКИ | E-MAIL | ПОРТ RS485 | 1-WIRE | ТЕРМОДАТЧИКИ |</u> SMS | <u>BB0Д-BыB0Д 1..6 | BB0Д-BыB0Д 7..12 | УПРАВЛЕНИЕ</u>

АДРЕСАТЫ SMS УВЕДОМЛЕНИЙ, ИСТОЧНИКИ SMS КОМАНД

	ποιπφ	управл	Памятка	Телефон
Номер телефона, основной	✓	<		+79221234567
Номер телефона, дополнительный 1				
Номер телефона, дополнительный 2				
Номер телефона, дополнительный 3				

Применить изменения

Рисунок 18 - Параметры модема

Настроить термодатчик на устройстве (если он ещё не настроен). На странице «Термодатчики» зайти в настройки термодатчика, отметить чек-бокс отправлять SMS напротив позиции: Температура выше нормы. Сохранить изменения. Верхнюю границу термодатчика задать примерно 28-30 °C, применить изменения.

Проверка функции отправки SMS устройством: Нагреть датчик руками, убедиться что SMS пришло на телефон по указанному номеру.

Проверка функции приём SMS устройством: Отправить команду запрос с телефона, для опроса датчика температуры, подключенному к устройству.

Текст команды: NETPING T1? SWITCH, где:

- NETPING неизменная часть команды.
- Т1? Запрос показаний датчика температуры. Номер датчика указывается цифрой, в примере 1, если нужен другой номер указать его.
- SWITCH значение community\_w, если не изменялось, то по умолчанию данное значение. Задаётся на странице «Настройки».

# 9. Инфракрасный передатчик 3801

Устройство NetPing ИК модуль, модель 3801. Это ИК-контроллер для дистанционного и автоматического управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети Ethernet (web, SNMP, HTTP API).

Для знакомства с возможностями устройства предлагается решить задачу по отправке ИК сигнала устройству при наступлении какого-либо события.

Подключить устройство. Подключить датчик температуры. Прописать и настроить датчик в Web интерфейсе. Открыть Web интерфейс вкладка «ИК Команды». Записать команду с пульта дистанционного управления ПДУ в устройство NetPing ИК модуль, модель 3801:

- Нажать кнопку «Начать запись» в Web интерфейсе, на панели устройства начнёт моргать красный светодиод ACT (время ожидания сигнала от ПДУ примерно 30 сек.);
- В это время навести ИК излучатель ПДУ на ИК приёмник устройства. Нажать <u>ОДНОКРАТНО!</u> программируемую клавишу на ПДУ. В случае успешного считывания светодиод АСТ через 3-4 секунды после нажатия кнопки на ПДУ перестанет моргать;
- Сейчас можно проверить при помощи камеры телефона как воспроизводится клонированная команда устройством. Для этого нажать кнопку «Play/Test», через камеру телефона посмотреть на ИК-излучатели устройства. При успешном клонировании сохранить команду в память устройства, задав имя команде и порядковый номер.

NetPing IR v3			
ИК команды			
			ГЛАВНАЯ   НАСТРОЙКИ   E-MAIL   1-WIR ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ   ИК КОМАНДЫ
Разрешить посылку ИК команд			
Отмечать посылки в журнале и syslog			
ЗАПОМИНАНИЕ ИК КОМАНДЫ			Применить изменения
Временный оуфер ИК трансивера Р Начать запись Play/Test 1	<ul> <li>Памятка (уст</li> <li></li> </ul>	роиство, команда)	Сохранить
Перед записью ИК команд внимательно изучите руководс ЗАПИСАННЫЕ ИК КОМАНДЫ	по пользователя!		
N Памятка	Play >	N Памятка	Play ►
1 123		17 -	

Рисунок 19 - Настройки ИК команд

Далее прописывается сценарий реагирования:

- Зайти на вкладку «Логика»;
- Отметить чек-бокс «Активировать логику»;
- Настроить правило: Если температура на подключенном термодатчике превышает заданное значение, например 28 градусов, выполнить ИК команду ранее сохранённую в памяти. Пример на рисунке 20.

NetPing IR v	3				
Логика					
			<u>ГЛАВНАЯ   НАСТРОЙКИ   Е-</u> Д <u>ИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ</u>   <u>ИК</u>	MAIL   1-WIRE   TEP КОМАНДЫ   ЛОГИН	модатчики   влаж ка   прошивка   ж:
ЛОГИКА					
Активировать логику					
Активировать логику Сброс (перезапуск) логики					Reset
Активировать логику Сброс (перезапуск) логики				Приме	Reset
Активировать логнку Сброс (перезапуск) логики ПРАВИЛА				Приме	Reset
Активировать логику Сброс (перезапуск) логики ПРАВИЛА Вкл Вход	Условне	Выход	Действие	Приме	Reset

Рисунок 20 - Настройка логики ИК устройства

Проверка: Направить ИК излучатель устройства 3801 в сторону управляемого устройства (например телевизора). Нагреть термодатчик, дождаться реакции системы. При превышении порогового значения, устройство отправит ИК команду.