# УСТРОЙСТВО УДАЛЁННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ SNR-ERD-2S SNR-ERD-2C

Руководство администратора

# Содержание

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
1.1 Назначение программы	3
1.2 Интерфейсы управления	3
1.2.1 WEB-интерфейс	3
1.2.2 SNMP-интерфейс	.4
1.3 Технические характеристики	4
1.4 Заводские настройки устройства удалённого контроля и управления	(4
2 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС	2
2.1 Страница Main	2
2.2 Страница Inputs (управление дискретными входами)	3
2.3 Страница Outputs (управление дискретными выходами)	5
2.4 Страница IP Config 1	1
3 ОБНОВЛЕНИЕ ПО1	3
4 УПРАВЛЕНИЕ ПО SNMP1	5
Приложение А 1	7
Описание строк SNMP-интерфейса1	7

#### 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 1.1 Назначение программы

Программное обеспечение (далее – ПО) предназначено для управления устройствами удалённого контроля и управления SNR-ERD-2S, SNR-ERD-2C далее устройство ERD-2.

#### 1.2 Интерфейсы управления

1.2.1 WEB-интерфейс

Встроенный WEB-интерфейс позволяет выполнять следующие функции:

- Отображение и управление параметрами устройства контроля и управления;
- Отображение показаний: с датчика температуры/влажности, значений с аналогового входа, состояний дискретных входов и выходов;
- 3. Управление дискретными выходами в ручном режиме;
- 4. Конфигурирование параметров автоматических сценариев управления дискретными выходами, таких как:
  - Функция «Сетевая диагностика» автоматическая перезагрузка дискретного выхода при отсутствии ответов на ICMP-запросы, отправленных на указанный IP-адрес;
  - b. Режим термостата, в котором происходит автоматическое включение и выключение дискретного выхода в заданном диапазоне температур;
- Управление персональными настройками устройства контроля и управления, в том числе изменение IP-адресов, пароля для работы с устройством;

6. Отображение МАС-адресов.

#### 1.2.2 SNMP-интерфейс

Устройство контроля и управления ERD-2 поддерживает работу по протоколу SNMP(v1, v2c). Посредством SNMP-интерфейса возможен удаленный контроль и управление устройством ERD-2, его параметрами, состоянием дискретных входов/выходов, мониторинг показаний датчиков и другими штатными функциями устройства.

#### 1.3 Технические характеристики

Аппаратной платформой для работы программы должно быть устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2 выполненное на основе микроконтроллера: AT Mega328P.

# 1.4 Заводские настройки устройства удалённого контроля и управления

Заводские настройки устройств контроля и управления представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Заводские настройки

Параметр	Значение		
Trapanerp	SNR-ERD-2S SNR-ERD-2C		
IP-адрес	192.168.15.20		
Шлюз	192.168.15.10		
Пароль	public		
Community read/write	public		
Community Trap	public		

#### 2 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Для доступа на WEB-интерфейс, необходимо в строке браузера ввести IP адрес устройства. WEB-интерфейс доступен без авторизации в режиме просмотра. При изменении параметров устройства, необходимо ввести пароль. Заводские настройки представлены в таблице 1.

#### 2.1 Страница Маіп

Стартовая страница Main показана на рисунке 1.

SysName	SNR-ERD-2S
Firmware	12. <mark>4</mark> 1W
Temperature	24'C
Voltage	06.01 V
DIA counter	0
DO1 resets counter	0
ERD resets counter	4

Own IP (Ethernet) 192.168.15.20

Рисунок 1 – Страница Маіп

На главной странице WEB-интерфейса представлены:

- SysName имя устройства. Изменяется на произвольное через SNMP протокол. Максимальная длина 20 символов;
- 2. Firmware версия программного обеспечения;
- 3. Тетрегаture показания с датчика температуры;

- Voltage показания измеренного напряжения с аналогового входа. Контакт 14 на 14-ти контактном разъёме;
- 5. DIA counter счётчик импульсов дискретного входа, программно назначен как тревожный. Контакт 7 на 14-ти контактном разъёме;
- 6. DO1 reserts counter счётчик количества перезагрузок дискретного выхода. Контакт 8 на 14-ти контактном разъёме;
- 7. ERD reserts counter счётчик количества перезагрузок устройства по питанию;
- 8. Own IP (Ethernet) текущий IP адрес устройства.

Счётчики обнуляются при возвращении устройства к заводским настройкам кнопкой Reset.

Предусмотрено автоматическое обновление страницы каждые 10 секунд.

#### 2.2 Страница Inputs (управление дискретными входами)

На странице Inputs (рисунок 2) осуществляется управление дискретными входами и отображение текущего состояния входа.

S	NR-ERD-2S	
Phase sensor (n	13,14) YES	OOFF
DIA (n7)	HIGH	OOFF
DI1 (n6)	HIGH	OOFF
DI2 (n5)	LOW	OOFF
DI3 (n4)	HIGH	OOFF
Password		apply

Рисунок 2 – Страница Inputs

В первом столбце отображается имя входа, во втором – статус, в третьем – кнопка переключения состояния, где:

- 1. Phase sensor дискретный вход, отображает наличие напряжения на контактах 13 и 14, статусы:
  - a. sens\_OFF вход выключен;
  - b. YES на входе есть напряжение в диапазоне 4,5 5,5 В;
  - с. NO на входе отсутствует напряжение;
- 2. DIA дискретный вход (контакт 7 на 14-ти контактном разъёме), отображает статус:
  - a. sens\_OFF вход выключен;
  - b. HIGH на входе логическая «1»;
  - с. LOW на входе логический «0»;
- DI1 дискретный вход (контакт 6 на 14-ти контактном разъёме), статусы аналогичны DIA;
- DI2 дискретный вход (контакт 5 на 14-ти контактном разъёме), статусы аналогичны DIA;
- 5. DI3 дискретный вход (контакт 4 на 14-ти контактном разъёме), статусы аналогичны DIA;
- 6. Password Для применения состояния дискретных входов на данной странице, в данное окно вводится текущий пароль.

Напротив входов расположены кнопки, которые указывают что произойдёт со входом, если активировать кнопку и применить изменения:

- ON вход будет включен;
- OFF вход будет выключен.

#### 2.3 Страница Outputs (управление дискретными выходами)

На странице Outputs (рисунок 3) осуществляется управление дискретными выходами, конфигурирование встроенных сценариев управления нагрузкой.

DO	Mode	State	Switch	Reset
DO1 (n8)	Manual	HIGH	0	0
DO2 (n9)	Manual 🗸	HIGH	0	
Critical temperature	Termostat HIGH Gidrolock Termostat LOW	]'C		
Normal temperature	35	'C		

Рисунок 3 – Страница Outputs

Выход DO1 предназначен для работы в следующих режимах:

- Ручной:
  - Включение или выключение нагрузки позволяет в любой момент времени со страницы WEB-интерфейса или по протоколу SNMP контролировать и изменять состояние выхода;
  - Перезагрузка нагрузки изменение состояния выхода с лог. «1» на лог. «0» либо с лог. «0» на лог. «1» на 3 секунды (время фиксировано), с последующим восстановлением первоначального состояния;

функция «Сетевая Автоматический \_ диагностика». Предустановленный сценарий поведения в котором при отсутствии ответов на ICMP запросы на указанный IP адрес (страница: IP Config, поле: MonitoredHostIP) в течение заданного пользователем периода времени (страница: IP Config, поле: MonitoredPeriod), происходит «перезагрузка выхода», изменяется состояние выхода на 3 секунды. Далее устройство ожидает загрузки сетевого устройства заданный (страница: IP Config. период времени поле: MonitoredHostRebootTime). Алгоритм выполняется заданное пользователем количество раз (страница: IP Config, поле: MonitoredHostRebootsMax), 0 где бесконечность. Предельные значения вводимых данных указаны в разделе 2.4 Страница IP Config.

При каждой перезагрузке выхода, счётчик DO1 reserts counter увеличивается на единицу.

Выход DO2 дискретный выход 9й контакт 14-ти контактного разъёма. Управляется режимами "Manual", "Termostat HIGH", "Termostat LOW" или "Gidrolock", выбор режима осуществляется из выпадающего списка в окне Mode:

Manual – ручной режим управления выходом. В данном режиме возможна установка выхода в состояние лог. «1» (Рисунок 4) или лог. «0» (Рисунок 5) на неопределённое время:

DO2 (n9)	Manual 🗸	HIGH O
Рисунок 4 –	управляющий сигнал ло	ог. «1», статус HIGH
DO2 (n9)	Manual 🗸	LOW O

Рисунок 5 – управляющий сигнал лог. «0», статус LOW

Для переключения состояния выхода, необходимо активировать кнопку Switch, ввести пароль в поле Password, нажать кнопку "apply" (см. Рисунок 3).

- 1. Termostat HIGH/Termostat LOW автоматический режим выходом. При Termostat HIGH управления режиме управляющим сигналом является лог. «1», а при Termostat Термостат работает в режиме warming LOW – лог. «0». (обогрев) или cooling (охлаждение). Для переключения режима работы, необходимо активировать кнопку Switch, задать значения температуры в полях Critical temperature и Normal temperature, ввести пароль в поле Password, нажать кнопку "apply". Во время работы устройство ориентируется на показания встроенного датчика температуры.
  - а. Режим warming.

DO2 (n8)	Termostat HIGH 🗸	warming	0
Critical temperature	50	_'C	
Normal temperature	70	]'C	

Рисунок 6 – Настройки для режима warming Включение нагрузки осуществляется при температуре ниже критического значения («Critical temperature»), а выключение при температуре выше нормального значения («Normal temperature»).

ВАЖНО: Для режима warming установленное значение «Critical temperature» должно быть ниже значения «Normal temperature»!

Режим работы функции «Теромстат» (Рисунок 7):

Включение: Управляющий сигнал на выходе DO2 появляется при T ≤ «Critical temperature»;

 Выключение: Управляющий сигнал на выходе DO2 отсутствует при T ≥ «Normal temperature»



Рисунок 7 – Режим работы функции «Теромстат».

Режим обогрев.

b. Режим cooling.

DO2 (n9)	Termostat HIGH 🗸	warming	0
Critical temperature	50	'C	
Normal temperature	70	_'C	

Рисунок 8 – Настройки для режима cooling

Включение нагрузки осуществляется при температуре выше критического значения («Critical temperature»), а выключение при температуре ниже нормального значения («Normal temperature»).

ВАЖНО: Для режима cooling установленное значение «Critical temperature» должно быть выше значения «Normal temperature»!

Режим работы функции «Теромстат» (Рисунок 9):

 Включение: Управляющий сигнал на выходе DO2 присутствует при T ≥ «Critical temperature»;



Рисунок 9 – Режим работы функции «Теромстат».

Режим охлаждение

2. Режим Gidrolock. Выдача управляющего сигнала «LOW» на DO2, осуществляется автоматически, при появлении на дискретном входе DI3 управляющего сигнала (лог. «1» на 4 контакте 14-ти контактного разъёма). Управление выходом DO2 возможно только при лог. «0» на DI3, при данном условии можно переключать DO2 в состояние «HIGH» → «LOW» → «HIGH». Как только на DI3 состояние будет лог. «1» – DO2 переключится в состояние «LOW». Дальнейшее переключение DO2 в «HIGH» возможно после установления на DI3 уровня лог. «0».

Пример: ↓

Phase sensor (n	13,14) YES	OOFF
DIA (n7)	HIGH	OOFF
DI1 (n6)	HIGH	OOFF
DI2 (n5)	HIGH	OOFF
DI3 (n4)	LOW	OOFF

Рисунок 10 – Низкий уровень сигнала на DI3

DO2 (n9)	Gidrolock 🗸	HIGH
Рисуно	к 11 – Нагрузка вы	ключена
8	SNR-ERD-2S	
Phase sensor (	n13,14) YES	OOFF
DIA (n7)	HIGH	OOFF
DI1 (n6)	HIGH	OOFF
DI2 (n5)	HIGH	OOFF
DI3 (n4)	HIGH	OOFF
Password		apply

# Рисунок 12 – Высокий уровень сигнала на DI3

DO2 (n9)	Gidrolock 🗸	LOW
----------	-------------	-----

Рисунок 13 – Нагрузка включена

### 2.4 Страница IP Config

Страница «IP Config» показана на рисунке 14.

Own IP	192.168.15.20	2f:66:6f:72:6d:3e
Gateway	192.168.15.10	0:0:0:0:0:0
IP for Trap	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
MonitoredHostIP	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
MonitoredPeriod	30	sec
MonitoredHostRebootTime	450	sec
MonitoredHostRebootsMax	56	
Reboot ERD	0	
New password		
Password		apply

Рисунок 14 – Страница «IP Config»

На странице «IP Config» отображаются настройки устройства (рисунок 14):

- 1. Own IP поле для назначения IP-адреса устройству. Рядом отображается MAC-адрес устройства;
- 2. Gateway поле для ввода IP-адреса шлюза. Рядом отображается MAC-адрес шлюза;
- IP for Trap в поле указывается IP-адрес для отправки Trap сообщений. Рядом отображается MAC-адрес сетевого устройства Trap сообщений;

- MonitoredHostIP в поле указывается IP-адрес контролируемого устройства. Рядом отображается MAC-адрес контролируемого устройства.
- MonitoredPeriod период времени в секундах, в который устройство посылает ICMP запросы на IP-адрес, указанный в поле "MonitoredHostIP", после не ответов в течение указанного времени, на выходе DO1 (6-й контакт на 10-ти контактном разъёме) формируется сигнал противоположный установленному в конкретный момент времени длительностью 3 секунды;
- MonitoredHostRebootTime время в секундах, прошедшее после перезагрузки для повторного возобновления алгоритма опроса (заданное значение должно быть в промежутке от 0 до 32400);
- MonitoredHostReboosMax максимальное количество повторений алгоритма перезагрузки (заданное значение должно быть в промежутке от 0 до 254), где 0 – бесконечное количество раз;
- 8. Reboot ERD кнопка для перезагрузки устройства в ручном режиме;
- New password в поле указывается новый пароль для работы с устройством. Максимальная длина пароля 10 символов;
- Password поле ввода действующего пароля, для подтверждения изменений на странице ввести пароль, нажать кнопку «apply».

#### 3 ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Встроенное программное обеспечение в устройстве ERD-2.3 обновляется при помощи программы SNR Flasher.

- → Актуальная версия программы доступна по <u>ссылке</u>: <u>https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/Programs/SNR%20Flasher.zip</u>
- → Актуальная версия прошивки устройства доступна по <u>ссылке</u>: <u>https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/SNR-ERD-2S/Firmware/</u>

ВАЖНО! При обновлении прошивки необходимо корректно выбрать версию ПО соответствующее встроенному датчику.

- Версия firmware\_SNR-ERD-2s\_vX.X\_1W для климатического датчика работающего по шине 1-wire (snr-DTS-2)
- Версия firmware\_SNR-ERD-2s\_vX.X\_SW для комбинированного климатического датчика работающих по шине single wire (DHT22)

Программа SNR Flasher позволяет обновлять ПО через Ethernetинтерфейс. Вид окна программы представлен на рисунке 15.



Рисунок 15 – Окно SNR Flasher

Для обновления ПО необходимо выполнить следующее:

- 1. Подключить устройство к ПЭВМ кабелем Ethernet, либо организовать доступ по сети до устройства;
- 2. Ввести ІР-адрес обновляемого устройства в пустое окно слева;
- 3. Открыть файл прошивки, нажав кнопку «Выбрать прошивку»;
- 4. Нажать кнопку «Прошивка».

После выполнения этих действий запустится процесс обновления ПО, в процессе обновления несколько раз изменится яркость диода индикации.

#### 4 УПРАВЛЕНИЕ ПО SNMP

Управление устройством ERD-2 через SNMP-интерфейс осуществляется программами, поддерживающими данный протокол, например: MIB Browser, PRTG, Zabbix.

Знакомство с функционалом SNMP-интерфейса устройства ERD-2 удобно осуществить в программе MIB Browser. Вид окна программы представлен на рисунке 16, описание строк представлено в таблице 1 приложения А.

Address: 1	72.31.170.223:5216	1	Advanced   OID: .1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5	5.7.0 V Ope	rations: Walk	~ 🍙 🖉
SNMP MIB	S		Result Table			
MIB Tree			Name/OID	Value 🗸	Type	IP:Port
ISO.	org.dod.internet	- 1	sysDescr 0	Emv 6.7	OctetString	172 31 170 2
the second secon	ngmt	- 1	sysObjectID 0	snrFrd2	OTD	172 31 170 2
⊞. 🔽 t	private	- 1	systeme.0	ERD-2.3 0:244	OctetString	172.31.170.2
		- 1	ifIndex.0	1	Integer	172.31.170.2
		- 1	ifPhysAddress.0	F8-F0-82-21-00-F4	OctetString	172.31.170.2
		- 1	ipAdEntAddr.0	192.168.15.21	IpAddress	172.31.170.2
		- 1	erd2ipAddress.0	192.168.15.21	IpAddress	172.31.170.2
		- 1	erd2ipGatewayAddress.0	192.168.15.10	IpAddress	172.31.170.2
			erd2ipMonitoringDevice.0	0.0.0.0	IpAddress	172.31.170.2
amo	internet		erd2ipForTrap.0	0.0.0.0	IpAddress	172.31.170.2
	13.6.1	erd2resetSmartContact6.0		bypass (0)	Integer	172.31.170.2
ID	12101012	erd2numberOfResetPositives.0		2	Integer	172.31.170.2
wntay		erd2remoteControlContact8.0		manON (0)	Integer	172.31.170.2
CLOSE		erd2monitorAlarmSignalContact3.0		sensorOff (0)	Integer	172.31.170.2
tatus		erd2numberOfAlarmPositives.0		32	Integer	172.31.170.2
ef/al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		erd2monitorAnySensorSignal1contact4.0	sensorIs1 (2)	Integer	172.31.170.2
Idexes			erd2monitorAnySensorSignal2contact7.0	sensorIs1 (2)	Integer	172.31.170.2
escr			erd2monitorAnySensorSignal3contact9.0	sensorIs0 (1)	Integer	172.31.170.2
			erd2monitorVoltageSignal.0	voltageIsYes (2)	Integer	172.31.170.2
		-	erd2temperatureSensor.0	24	Integer	172.31.170.2
		- 1	erd2voltageSensorContact10.0	1202	Integer	172.31.170.2
		- 1	erd2sysVoltageAlarm.0	0	Integer	172.31.170.2
		- 1	erd2communityString.0	public	OctetString	172.31.170.2
			erd2trapMode.0	cyclically (0)	Integer	172.31.170.2
			erd2alarmSenseName.0	ALARM	OctetString	172.31.170.2
			erd2userSense1Name.0	1st sensor	OctetString	172.31.170.2
			erd2userSense2Name.0	2nd sensor	OctetString	172.31.170.2
			erd2userSense3Name.0	3rd sensor	OctetString	172.31.170.2

Рисунок 16 – Вид окна MIB Browser

Оповещения (SNMP traps) отправляются в случаях:

- Изменение состояния дискретных входов;
- Срабатывания датчика наличия напряжения;
- Превышения заданного порога температуры либо срабатывания термостата;

- Если измеренное значение напряжения меньше заданного значения;
- Если управляемый выход DO1 автоматически перезагрузился
  с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования.

Оповещение SNMP-trap содержит OID определяющий тип события, OID переменной, связанной с событием (OID сработавшего датчика).

события (сработка При наступлении датчика, включение исполнительного элемента), устройство ERD-2 отправляет оповещение SNMP-trap каждые 8 секунд. При восстановлении состояния датчиков и исполнительных элементов отправляется одно SNMP-trap оповещение. В если повторная отправка отключена, отправляется случае, одно оповещение при срабатывании датчика, одно при возврате в исходное состояние.

# Приложение А

# Описание строк SNMP-интерфейса

# Таблица 1 – Описание строк SNMP-интерфейса

Наименование строки	Назначение строки	Команда доступа из командной строки	Указатели (OID), для доступа из командной строки	Состояния строки
sysDescr	Содержит общую информацию об устройстве, версию прошивки	snmpwalk	sysdescr	
SysName	Наименование устройства	snmpget	sysname	
erd2ipAddress.0	IP адрес устройства	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .1 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .1 а хх.хх.хх а – тип данных хх.хх.хх.а – IP адрес	
erd2ipGatewayAddr ess.0	default gateway IP адрес устройства	snmpget	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .2 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .2 а xx.xx.xx а – тип данных xx.xx.xx.xx – IP адрес	
erd2ipMonitoredHo st.0	Monitored IP адрес устройства	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .3 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .3 а хх.хх.хх а – тип данных хх.хх.хх. – IP адрес	

erd2ipForTrap.0	IPForTrap адрес устройства	snmpget	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .4 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1 .4 а хх.хх.хх а – тип данных хх.хх.хх. – IP адрес	
erd2do1state.0	можно перезагрузить SNR_SMART, если он подключен к устройству	snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2 .1 i 1	manLOW (0), manHIGH (1), reset (2)
erd2do1resetCount er.0	количество перезагрузок SMART–а	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2 .2 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2 .2 i0	
erd2do2state.0	Состояние переключателя пользовательской нагрузки	snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2 .3	manualLOW (0), manualHIGH (1), setManualMode(2), setTermostatMode(3), switch (4), autoLOW (5), autoHIGH (6)
erd2diAstate.0	состояние датчика сигнализации	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .1 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .1 i 0	manualLOW (0), manualHIGH (1), setManualMode(2), setTermostatMode(3), switch (4), autoLOW (5), autoHIGH (6)
erd2diAcounter.0	Количество срабатываний датчика сигнализации	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .2 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .2 i0	

erd2di1state.0	состояние первого пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .3 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .3 i 0	low (1), high (2)
erd2di2state.0	состояние второго пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .4 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .4 i 0	low (1), high (2)
erd2di3state.0	состояние третьего пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .5 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .5 i 0	low (1), high (2)
erd2phaseSensorSt ate.0	состояние датчика наличия напряжения	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .6 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3 .6 i 3	low (1), high (2)
erd2temperature.0	состояние температуры	snmpget	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4 .1	
erd2voltage.0	напряжение, приложенное между контактом 10(+) и контактом 1(-) десятиконтактного разъёма	snmpget	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4 .2	
erd2voltageCritica 1.0	желаемое значение напряжения в отслеживаемой сети при котором устройство SNR- ERD отсылает тревожный SNMP Trap		1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4 .3	
erd2humidity.0	Состояние влажности	snmpget	.1.3.6.1.4.1.40418.2.2. 4.4	

erd2temperatureCr itical.0	Значение температуры для отправки тревожного трапа		1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4 .6	
erd2temperatureN ormal.0	Значение температуры для отправки трапа о возвращении в норму		1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4 .5	
erd2communityStr ing.0	пароль (community) для работы с устройством	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .1 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .1 s xxxxxxxxx	
erd2trapMode.0	режим отправки Trap сообщений	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .2 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .2 i 1	Cyclically – циклично Опсе-однократно
erd2diAname.0	текст Тгар сообщения, отправляемого устройством при срабатывании тревожного сенсора	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .3 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .3 s xxxxxxxxx	ALARM – срабатывание тревожного сенсора
erd2di1name.0	текст Тгар сообщения, отправляемого устройством при срабатывании первого пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .5 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .5 s xxxxxxxxx	DI1 – сообщение по умолчанию

erd2di2name.0	текст Тгар сообщения, отправляемого устройством при срабатывании второго пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .6 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .6 s xxxxxxxxx	DI2 – сообщение по умолчанию
erd2di3name.0	текст Тгар сообщения, отправляемого устройством при срабатывании третьего пользовательского датчика	snmpget snmpset	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .7 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5 .7 s xxxxxxxxx	DI3 – сообщение по умолчанию
erd2rebootERD.0	Перезагрузка утройства	snmpget snmpse	1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5	Для перезагрузки ввести 1