

Контроллер многофункциональный SNR-ERD-5

Инструкция по подключению к ИБП

SNR-ERD-5





Содержание

Введение	2
Краткое описание	2
Подготовка к работе	6
Подключение к ИБП	9
Контроль параметров ИБП в WEB-интерфейсе	



Введение

Данная инструкция предназначена для того чтобы показать, как можно подключить контроллер SNR-ERD-5с к ИБП с интерфейсом RS232.

Краткое описание

SNR-ERD представляет собой аппаратно-программный комплекс на основе микроконтроллера STM32F407. В энергонезависимой памяти микроконтроллера хранится программное обеспечение (firmware), которое определяет логику работы устройства. Пользователю доступна функция обновления программного обеспечения. Настройка и конфигурирование ERD осуществляется посредством встроенного WEB-конфигуратора и SNMP-интерфейса. На рисунке 1 представлен внешний вид SNR-ERD-5.



Рисунок 1 – Внешний вид SNR-ERD-5



На рисунке 2 представлено расположение разъёмов SNR-ERD. Нумерация контактов слева направо при виде на разъём спереди.



Рисунок 2 – Контакты и рабочие узлы устройства

На рисунке 2 обозначены:

2х-контактный разъём для питания Внешних устройств 2х-контактный разъём для подачи напряжения питания устройства 8и-контактый разъём для подключения DIO Кнопка сброса на заводские настройки. Индикатор питания устройства «PWR» Разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с

8и-контактый разъём для подключения DIO 8и-контактый разъём для подключения DIO 2х-контактный разъем для подключения к сети 220В, функция «Датчик фазы»



Далее приводится описание разъёмов и назначение контактов.

2-контактный разъём:

Порт для питания Внешних устройств, например датчиков и/или приборов учёта, максимальная нагрузка 200мА:

1 - положительный контакт 12 Вольт

2 - GND

Внимание: напряжение на этом выводе соответствует входному напряжению на входе устройства.

2-контактный разъём:

Порт для подачи напряжения питания устройства 7-36 Вольт:

1 - положительный контакт, номинал 12 Вольт

2 - GND

8-контактный разъём:

На разъёме расположены порты DIO (Digital Input/Output):

- 1- Порт DIO1, 10мА
- 2- Порт GND,
- 3 Порт DIO2, 10мА
- 4 Порт GND,
- 5 Порт DIO3, 10мА
- 6 Порт GND,
- 7 Порт DIO4, 10мА
- 8 Порт GND.

8-контактный разъём:

На разъёме сосредоточены интерфейс связи RS-232, выход для подключения реле, а так же порт AI (Analog Input)

1- Выход 5 вольт в качестве RTS сигнала интерфейса RS232,

- 2 Контакт TxD интерфейса RS-232,
- 3 -Контакт RxD интерфейса RS-232,
- 4 Общий (GND) контакт для подключения датчиков,
- 5- DIO5 для подключения реле управления нагрузками, 200мА,



6- Общий (GND),

7- Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения от 0 до 75В,

8- Общий (GND).

8-контактный разъём:

На разъёме сосредоточены интерфейсы связи RS-485, 1-WIRE, а так же порт AI (Analog Input) и порт DIO6

- 1 Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения от 0 до 75В,
- 2 Общий (GND),
- 3 Контакт А интерфейса RS-485,
- 4 Контакт В интерфейса RS-485,
- 5 DIO6,
- 6 Общий (GND),
- 7 Порт для подключения датчиков по интерфейсу 1-WIRE,
- 8 Общий (GND).

2-контактный разъём:

Разъём предназначен для подключения к сети 220В, функция «Датчик фазы», гальванически изолирован от основной платы.

- 1 AC1;
- 2 AC2

Кнопка сброса утоплена внутрь корпуса и находится за 8ми контактным разъёмом. Сброс устройства в исходные настройки осуществляется удержанием кнопки в течении 4-5 секунд. Устройство запустит режим восстановления заводской конфигурации, после чего индикатор «PWR» начнёт мигать как при первичной подаче питания.

Ethernet разъём устройства - RJ-45, имеет индикацию Link, Activity.



Подготовка к работе

Для подключения к ИБП потребуется кабель COM9F*9M (аналогичный тому, что представлен ан рисунке 3) – это кабель с разъёмами DB9 «мама» и «папа».

ВНИМАНИЕ! В комплектации контроллера SNR-ERD-5c-CableUPS уже присутствует подготовленный кабель COM9F*9M. Если у вас на руках данный контроллер, то перейдите в раздел «Подключение к ИБП».



Рисунок 3 – кабель СОМ9F*9М

В данном кабеле необходимо отрезать разъём «мама» и зачистить провода. Должно получится как показано на рисунке 4.





Рисунок 4 – кабель СОМ9F*9М

Следующий шаг это «прозвонка» пинов коннектора «папа» у кабеля и предварительно зачищенных проводов. Нам потребуется определить какие провода соответствуют пинам 2(RX),3(TX) и 5(GND), так как в разных типах кабелей или даже в разных партиях кабеля одного типа эти провода по цветам могут отличаться.



После того как определено соответствие проводов необходимым пинам подключаем провода в восьмиконтактную клеммную колодку (контакты 26-33) SNR-ERD-5c. Результат подключения должен выглядеть как на рисунке 5.



Рисунок 5 – кабель СОМ9F*9М с клеммной колодкой

Подключение к ИБП

Кабель СОМ9F*9М с клеммной колодкой подключить в соответствующий разъём контроллера.

ETHERNET REMOTE DEVICE

К контактам 3 и 4 2х-контактного разъёма для подачи питания (См. рисунок 2) подключаем «+» и «-» соответственно. Питание для работы контроллера можно взять с ИБП, если он располагает соответствующим разъёмом.

Подать напряжение питания на SNR-ERD. Дождаться прекращения мигания индикатора «PWR».

Подключить SNR-ERD к ПЭВМ посредством Ethernet-кабеля и установить необходимые сетевые настройки для того, чтобы SNR-ERD и ПЭВМ находились в одной подсети.

Запустить на ПЭВМ программу для просмотра WEB-страниц (browser) и в адресной строке ввести IP-адрес SNR-ERD. В появившемся окне аутентификации ввести пароль. Дождаться загрузки WEB-страницы.

Заводские сетевые настройки SNR-ERD представлены в таблице 1.

таолица т – заводские сетевые настроики	
IP-адрес	192.168.15.20
Шлюз	192.168.15.1
Маска	255.255.255.0
Login/Pass	Admin/public
TCP-порт для подключения к RS-232	35
TCP-порт для подключения к RS-485	50
ТСР-порт для SNMP	161
ТСР-порт для Trap	162

Таблица 1 – Заводские сетевые настройки



Контроль параметров ИБП в WEB-интерфейсе

В web-интерфейсе необходимо перейти на вкладку «Конвертер интерфейсов» - «RS-232» и сохранить настройки как показано на рисунке 6. После чего выбрать режим работы «Контроль параметров UPS» и нажать «Принять».

Настройки RS	-232
Режим работы	Прозрачный: сервер 🗸
Статус соединения	Прозрачный: сервер Контроль параметров UPS
Сброс соединения при отсутствии данных	Прозрачный: клиент
Скорость (бит/с)	2400 🗸
Биты данных	
Четность	Her (None) 🗸 🗸
Стоповые биты	1 ~
ID ×	

Рисунок 6 - Страница настроек интерфейса RS-232



После переходим на вкладку «UPS» - «Мониторинг» и убеждаемся, что ИБП подключен. Пример на рисунке 7.

Мониторинг UPS Статус UPS Utility OK, On lin Общая информация V04 Заряд аккумуляторов 96% Температура 25.0° C Напряжение на входе 223.7В Напряжение на выходе 220.5В Зарузка UPS 21%	SNR-ERD-	-4
Статус UPS Utility OK, On lin Общая информация V04 Заряд аккумуляторов 96% Температура 25.0° C Напряжение на входе 223.7В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	Мониторинг UF	PS
Общая информация V04 Заряд аккумуляторов 96% Температура 25.0°C Напряжение на входе 223.7В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	aryc UPS Utilit	y OK, On line
Заряд аккумуляторов 96% Температура 25.0° C Напряжение на входе 223.7В Напряжение на выходе 220.5В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	бщая информация V04	
Температура 25.0°С Напряжение на входе 223.7В Напряжение на выходе 220.5В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	ряд аккумуляторов 96%	
Напряжение на входе 223.7В Напряжение на выходе 220.5В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	емпература 25.0°	C
Напряжение на выходе 220.5В Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	апряжение на входе 223.7	В
Загрузка UPS 21% Звуковой сигнал Откл	апряжение на выходе 220.5	В
Звуковой сигнал Откл	грузка UPS 21%	
	уковой сигнал Откл	
Выключение Неактивно	ключение Неак	тивно
Тестирование Неактивно	естирование Неак	тивно

Рисунок 7 – Мониторинг параметров ИБП

На данной странице web-интерфейса можно контролировать такие параметры ИБП как заряд аккумуляторов, напряжение на входе\выходе, загрузку UPS и температуру.



Управление ИБП происходит на вкладке «UPS» - «Управление». Здесь можно включать\выключать ИБП и звуковой сигнал, проводить различные виды тестирования АКБ (см. Рисунок 8).

SNR-ERI)-4]		
Управление	UPS			
10 секундный тест				Принять
Тест на указанное время	1	мин		Принять
Тест разряд до критической ёмкости				Принять
Выключить через указанное время	1	мин		Принять
Выключить и включить через указанное время		мин	мин	Принять
Вкл/откл звуковой сигнал				Принять
Отмена тестирования				Принять
Отмена выключения				Принять

Рисунок 8 – Управление ИБП

За помощью в конфигурации вы можете обратиться на наш форум http://forum.nag.ru/, или оставить обращение в системе технической поддержки http://support.nag.ru/. Для прямого общения с техническими специалистами напишите своей вопрос на <u>erd@nag.ru</u>