### Индикация работы устройства



Устройство имеет два светодиода для индикации режимов работы.

Светодиод расположенный справа - обозначен на плате как D1 - оповещает о наличии основного питания (питание системного блока). При питании только по PoE светодиод не горит. Светодиод расположенный слева - обозначен на плате как D2 - оповещает о режиме работы устройства.

При включении питания устройство переходит в **режим работы загрузчика**. В этом режиме устройство недоступно по SNMP и веб-интерфейсу, но можно загрузить прошивку по TFTP. В режиме работы загрузчика светодиод D2 моргает с периодичностью около пяти раз в секунду.

После завершения работы загрузчика (около 20 секунд), устройство переходит в **основной режим работы**. В этом режиме устройство доступно по SNMP и веб-интерфейсу и поддерживает все основные функции. В основном режиме работы светодиод D2 горит и раз в пять секунд отключается на короткое время.

При отключении основного питания и питания по PoE устройство переходит в **режим энергосбережения**. В этом режиме отключаются основные функции устройства. При срабатывании датчиков вибрации или открытия корпуса устройство на некоторое время переходит в основной режим для отправки уведомления и записи события в журнал, затем снова переходит в режим энергосбережения. В этом режиме светодиод D2 перестает гореть и раз в пять секунд включается на короткое время. Для сброса настроек необходимо в основном режиме нажать на кнопку на плате и удерживать в течении пяти секунд, пока устройство не перейдет в **режим сброса настроек**. В этом режиме настройки сбрасываются, и затем устройство перезагружается. В этом режиме светодиод D2 моргает с периодичностью около пяти раз в секунду.



Для **полного выключения устройства** необходимо перейти в энергосберегающий режим отключив основное питание и питание по PoE, и нажать на кнопку на плате. Устройство отключится от питания от аккумулятора и полностью выключится. В этом режиме оба светодиода будут выключены.

#### Настройка устройства с помощью веб-интерфейса

Откройте браузер и перейдите по адресу устройства. Адрес по умолчанию 192.168.15.20, если устройство не использует DHCP.



На **главной странице** отображается основная информация об устройстве, в том числе информация о подключенных датчиках 1-Wire.



Подключенным датчикам температуры можно присваивать имена. Для этого при подключении датчика надо перейти по ссылке соответствующего датчика SNR-DTS.



Появится вкладка с настройками датчика, где в поле "Имя" можно присвоить название устройству.

	SNR-DTS
Γ	Іараметры
D	4288741316
Имя	АКБ
Температура	27.5°C
	Принять

На вкладке "**Настройки LAN**" находятся сетевые настройки устройства. В поле "IP для трапов" необходимо вписать адрес компьютера, который будет получать трапы по SNMP (например, через приложение Gerda).

Настро	йка LAN		
Получение по DHCP			
IP адрес	192.168.15.20		
Шлюз	192.168.15.10		
Маска	255.255.255.0		
DNS-серевер 1	8.8.8.8		
DNS-серевер 2	8.8.4.4		
IP для трапов	192.168.15.10		
Принять			

На вкладке "Watchdog" настраивается сервис, при работе которого устройство посылает трап и/или перезагружает компьютер при потере пинга.

Сетевая диаг	ностика
IP адрес хоста	0.0.0
Время ожидания ответа	300 сек.
Уведомления	
Перезагрузка при потере связи	
Принять	

На вкладке "**Администрирование**" настраиваются идентификаторы ключей ibutton пользователя и администратора.

Настройка ключ	ей Touch Memory
Ключ пользователя	000019A8B82B
Ключ администратора	000019A8E384
При	нять

Необходимо вписать этот 12-ти значный номер:



При считывании ключа устройство сравнивает идентификатор считанного ключа с идентификаторами в памяти устройства. Если считанный ключ совпал с ключом пользователя или администратора, то в течении пяти секунд после считывания будут активны кнопки включения и сброса на компьютере.

Ключ нужно удерживать некоторое время, так как считывание производится раз в секунду.

Устройство блокирует кнопку включения в случае срабатывания датчика вскрытия. Сброс блокировки происходит с помощью нажатия на кнопку "Принять" в разделе "Сбросить блокировку кнопки включения" или через Touch Memory администратора.



На вкладке "Журнал" отмечается время срабатывания основных событий устройства.



На вкладке "Общие настройки" настраиваются параметры идентификации устройства, критические значения и действия при возникновении критических событий.

Общие настройки	
sysName	SNR-Sputnik-2.0
sysLocation	
Критическая температура	40 °C
Критическая запылённость	80 %
Минимальный дребезг датчика открытия корпуса	5
Минимальный дребезг датчика вибрации	0
Отправлять уведомления об открытии корпуса	
Отправлять уведомления о вибрации	
Перезагрузка при критической температуре	
Перезагрузка при вскрытии корпуса	
Новый пароль	
Принять	

Также на этой вкладке настраивается дата и время.

Настройки Е	Времени/Даты
Время	17:14:39
Дата	02.10.2018
Часовой пояс (UTC±)	5
Адрес NTP сервера	pool.ntp.org
При	нять

На вкладке "Обновление ПО" загружается новая прошивка устройства. Для загрузки новой прошивки необходимо скачать файл прошивки и выбрать его с помощью кнопки "Выберите файл". Затем необходимо нажать кнопку "Загрузить".

Систем	1a
Версия прошивки	1.1
Версия загрузчика	1.2
Ревизия платы устройства	1.0
Перезагрузок устройства при ошибке	0
Выбрать BIN файл для загрузки в устройство:	Выберите файл ERD-Sput1b0.bin
Загрузит	ь

При удачной прошивке через несколько секунд страница обновится и появится сообщение "Прошивка загружена. Устройство будет перезапущено".

Также возможно загрузить прошивку через TFTP-клиент.

Для обновления прошивки по протоколу TFTP необходимо:

- 1) В программе ТЕТР-клиенте указать файл прошивки на диске.
- 2) Ввести IP адрес устройства в качестве Host'a (сервера).
- 3) Указать порт для подключения «69».
- 4) Нажать соответствующую кнопку загрузки файла на сервер.

Пример настройки TFTP-клиента с помощью приложения <u>Tftpd64</u>:

w inpuosi by Fill Jo	Junin				
Current Directory	\Program Files\Tftp	d64	•		Browse
Server interfaces 12	?7.0.0.1	Software Loopback Ir	nterface 1 💌		Show Dir
Tftp Client DHCP se	rver Log viewer				
Host 192.16	8.15.20		Port	6	39
Local File	C:\ERD-Sput	nik_1.1b0.bin			
Remote File					
Block Size	Default	•			
	Get	Put	Break		
About	1	Settings	1		Help

## Мониторинг устройств с помощью приложения Gerda

Скачайте приложение Gerda по <u>ссылке</u>.

Распакуйте архив и запустите программу snmp\_monitor.exe.

В появившемся окне необходимо добавить устройства мониторинга. В поле "IP Адрес" необходимо ввести ір-адрес устройства. В поле "Пароль" необходимо ввести пароль SNMP community (по умолчанию "public").

/стройства Трапы Почта			
Название	Значение	В трее	Перезагрузить SMART1
			Очистить трапы
			Новое устройство IP Адрес
			192.168.15.20
			Пароль
			public
			Добавить
			Удалить

При успешном добавлении отобразится новое поле во вкладке "Устройства".

Тазвание	Значение	Втрее
<ul> <li>SNR-Sputnik-2.0</li> </ul>		
Запыленность, %	0	
Температура, °С	25	
Корпус ЭВМ	CLOSE	
Питание ЭВМ	YES	
Питание PCI	NO	
Питание РоЕ	YES	
Счётчик вскрытий корпуса	11	
Счётчик вибраций	1	
Общая наработка ЭВМ, мин	6 min	
Время сессии ЭВМ, мин	0 min	
Watchdog	0.0.00	

На вкладке "Трапы" отслеживаются SNMP-трапы устройств.

Устройства	Трапы	Почта	
01.08.2018 1	.3:09:17 - B	ходящий трап	r 192.168.15.20: SNR-Sputnik-2.0: case is closed
	.3:09:17 - B	ходящий трап	r 192.168.15.20: SNR-Sputnik-2.0: case is opened

На вкладке "Почта" находятся настройки почтового клиента, который отсылает сообщения о трапах на указанный почтовый ящик.

Устройст	тва Трапы	Почта			
Сервер:	smtp.gmail.com			Порт:	465 🖨 SSL 🗹
Логин:					ĉi -
Пароль:	8				
	Проверить под	аключение	Неправильные логин/пароль		
Кому:	Проверить под	аключение	Неправильные логин/пароль		

# Список SNMP OID устройства

OID	Доступ (read/write)	Описание
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1.1.0	R/W	IP адрес устройства
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1.2.0	R/W	IP адрес шлюза
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1.3.0	R/W	IP отслеживаемого устройства (watchdog)
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.1.4.0	R/W	IP адрес для трапов
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.2.0	R/W	Количество перезагрузок устройства
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.1.0	R	Состояние датчика вскрытия корпуса 1: закрыт 2: открыт
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.2.0	R/W	Счётчик вскрытий корпуса
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.3.0	R	Питание ПК
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.4.0	R	Питание РСІ
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.5.0	R	Питание РоЕ
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.6.0	R	Состояние компьютера 1: выключен 2: включен
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.8.0	R/W	Счётчик вибраций
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1.0	R	Температура, °С
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.2.0	R	Уровень запылённости, %
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.3.0	R/W	Критическая запылённость, %
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.4.0	R/W	Критическая температура, °С
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.10	R	Таблица датчиков температуры
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.5.1.0	R/W	Community string
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.6.1.0	R	Время наработки ЭВМ
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.6.2.0	R	Время сессии

# Список SNMP-трапов

OID	Текст сообщения	Описание
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.0	Имя_устройства: Case is opened	Сработал датчик открытия корпуса. Корпус открыт
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.1	Имя_устройства: Case is closed	Сработал датчик открытия корпуса. Корпус закрыт
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.2	Имя_устройства: Vibration alarm	Сработал датчик вибрации.
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.3	Имя_устройства: Vibration release	Сработал датчик вибрации. Исходное положение
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.10	Имя_устройства: PC Power On	Питание системного блока было включено
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.11	Имя_устройства: PC Power Off	Питание системного блока было выключено
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.12	Имя_устройства: PCI Power On	Начало сессии работы ПК
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.13	Имя_устройства: PCI Power Off	Конец сессии работы ПК
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.14	Имя_устройства: PoE Power On	Питание по РоЕ включено
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.15	Имя_устройства: PoE Power Off	Питание по РоЕ выключено
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.20	Имя_устройства: Critical temperature температура С Имя_или_Индекс_датчика	Превышен критический уровень температуры на данном датчике
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.21	Имя_устройства: Normal temperature температура С Имя_или_Индекс_датчика	Уровень температуры на данном датчике в норме
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.22	Имя_устройства: Critical dust level уровень_запылённости%	Превышен критический уровень запылённости
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.23	Имя_устройства: Normal dust level уровень_запылённости%	Уровень запылённости в норме
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.30	Имя_устройства: Switch Power	Была нажата кнопка включения ПК
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.31	Имя_устройства: Switch Reset	Была нажата кнопка сброса ПК

.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.40	<i>Имя_устройства</i> : Ping lost	Устройство не отвечает на запросы (устройство, указанное в сервисе "Watchdog")
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.41	<i>Имя_устройства</i> : Ping release	Устройство отвечает на запросы (устройство, указанное в сервисе "Watchdog")
.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.0.50	<i>Имя_устройства</i> : Device Start	Начало работы устройства

#### Работа через консоль

Устройство имеет возможность работы через консоль при подключении к устройству как к виртуальному последовательному порту через USB.

Для работы с устройством через USB понадобится драйвер USB Virtual COM Port от STMicroelectronics.

Поддерживаются следующие команды:

- *temp*: вывод информации с датчиков температуры: SNR-DTS [123456] 25.0 SNR-DTS [456789] 26.5

- open: вывод информации о датчике вскрытия. Показывает статус датчика и счётчик вскрытий. case is closed opening counter: 12

- vibr: запрос счётчика вибраций: vibration counter: 15

- *dust*: уровень запылённости: *dust sensor: 23%* 

- *uptime*: запрос данных о наработке ЭВМ. Показывает общее время наработки и длительность текущей сессии в минутах: *pc uptime: 123 min this session uptime: 34 min* 

- shutdown: выключение компьютера. При удачном выключении отвечает "done".

- reboot: перезагрузка компьютера. При удачной перезагрузке показывает "done".

- при вводе неизвестной команды отвечает "unknown command".

При работе через Putty следует настроить ввод данных так, чтобы данные посылались только после нажатия на клавишу "Ввод":

🔀 PuTTY Configuration	? ×	
Category:		
Session	Options controlling the terminal emulation	
Logging Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin Schu	Set various terminal options Auto wrap mode initially on DEC Origin Mode initially on Implicit CR in every LF Implicit LF in every CR Use background colour to erase screen Enable blinking text Answerback to ^E: PuTTY	
	Line discipline options Local echo: Auto  Force on  Force off Local line editing: Auto Force on  Force off	
Serial	Remote-controlled printing Printer to send ANSI printer output to: None (printing disabled)	
About	elp Open Cancel	