Инструкция по подключению и первичной настройке счетчика SNR-RScounter-16I_Modbus.

Счетчик импульсов SNR-RS-Counter-16i_Modbus предназначен для подсчета импульсов или

расширения количества портов входа(DI). Измеряемые данные доступны по протоколу Modbus.

Основные характеристики:

• Интерфейс RS-485;

• Напряжение питания счётчика: 9..36 В, 124 мА;

Внутренний источник питания ERD-4 DAC 12B, позволяет подключить 1 устройство SNR-RSCounter, используя внешний источник питания, к ERD-4 можно подключить до 5 датчиков SNR-RSCounter.





При подключении устройства необходимо подключить контакт устройства RS485-A к 5

контакту 10-контактовго разъема ERD(RS485-A). Контакт устройства RS485-B необходимо

подключить к 6 контакту 10-контактовго разъема ERD(RS485-B). Питание устройства

осуществляется либо от ERD, либо от внешнего источника питания. При питании от ERD

необходимо подключить "+" питания устройства к 1 входу 8-контактового разъема(DAC/12V). А "-"

необходимо подключить к 3 контакту 8-контактового разъема(GND).

Протестировать устройство можно при помощи программы "Modbus Universal MasterOPC Server". Лицензия до 32 тегов (регистров) бесплатная.

Общие настройки	
Комментарий	
Включен в работу	True
Настройки СОМ	
Порт	1
Скорость	9600
Данные	8
Контроль четности	Не используется
Стоп биты	1
Межсимвольный таймаут (мс)	0
Использовать режим ASCII	False
Использовать модем	False
Скрипт	
Выполнение скрипта	False
Дополнительные настройки	
Принудительный разрыв соединения в каждом цикле	False

Создадим новый узел, используя COM-порт: Узел <<COM RTU Master>> : Erd_Counter_16i_COM_Test

Убеждаемся, что устройство включено в работу, а настройки СОМ-порта совпадают с настройками RS-485 на erd-4:

Настройки RS-485					
Статус соединения	YES: 172.31.170.1				
Режим работы	Прозрачный 🔻				
Сброс соединения при отсутствии данных					
Скорость (бит/с)	9600 🔻				
Биты данных					
Четность	Нет (None) 🔻				
Стоповые биты	1				

Создаём устройство в узле: Устройство <<MODBUS>> : RS-Counter16i

=	Общие настройки	
	Комментарий	
	Включено в работу	True
	Адрес (0х01)	1
	Время ответа (мс)	1000
	Повторы при ошибке	3
	Повторное соединение после ошибки через (с)	10
	Реинициализация узла при ошибке	False
	Период опроса	1000

Убеждаемся, что адрес устройства совпадает с заводским, в дальнейшем данный параметр можно изменить.

Здесь и далее в инструкции все значения регистров приводятся в децимальной системе счисления, карта регистров устройства находится <u>здесь</u>.

Для тестов создадим теги соответствующие состоянию и счётчику на входе DI9:

Ter <<DISCRETE_INPUTS>> : DI9 state

-	Общие настройки	
	Комментарий	
	Включен в работу	True
	Адрес (0x001С)	28
	Тип данных в устройстве	bool
	Тип данных в сервере	bool
	Тип доступа	ReadOnly
	Скрипт	
	Разрешение выполнения скрипта после чтения	False
	HDA	
	НDА доступ	False

Ter <<HOLDING_REGISTERS>> : DI9 count

-	Общие настройки		
	Комментарий		
	Включен в работу		True
	Адрес (0x0042)	66
	Тип данных в устройстве		int32
	Тип данных в сервере		int32
	Тип доступа		ReadWrite
	Использовать перестановку байтов устро	йства	False
	Перестановка байтов в значении		10325476
	Последний тег в групповом запросе		False
	Пересчет (А*Х + В)		False

Особое внимание уделяем типу данных на устройстве и типу доступа. В теге DI9 count используется перестановка байт «старшим байтом вперёд».

После заполнения необходимых тегов должна получится таблица следующего вида:

Имя	Адрес	Регион	Тип в	Тип в	Доступ	Перес
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Address	(0x0002) 2	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Firmware	(0x0004) 4	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.id	(0x0006) 6	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.baud	(0x000A) 10	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.bit	(0x000C) 12	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.parity	(0x000E) 14	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.stop bit	(0x0010) 16	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 state	(0x001C) 28	DISCRE	bool	bool	ReadOnly	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 count	(0x0042) 66	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 state	(0x001D) 29	DISCRE	bool	bool	ReadOnly	False
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 count	(0x0044) 68	HOLDIN	int32	int32	ReadWrite	False

Свойства объекта Таблица тегов

Так как данное ПО имеет ограничение в 32 тега все теги добавить сразу не получится.

После добавления всех регистров сохраняем проект и делаем его стартовым.

После этого запускаем:

<u></u>	
Режим	
Старт 💿 Стоп 🗙 Выход	
Р Сохранить 📋 Импорт из версии 2.0 🍕 Добавить гру	ппу

При правильном подключении и добавлении регистров ПО начнёт опрос устройства:

Имя	Регион	Адрес	Значение	Качество
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Address	HOL	(0x0002) 2	1	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Firmware	HOL	(0x0004) 4	20	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.id	HOL	(0x0006) 6	16778626	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.baud	HOL	(0x000A) 10	3	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.bit	HOL	(0x000C) 12	1	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.parity	HOL	(0x000E) 14	2	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.stop bit	HOL	(0x0010) 16	0	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 state	DISC	(0x001C) 28	False	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 count	HOL	(0x0042) 66	0	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 state	DISC	(0x001D) 29	False	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 count	HOL	(0x0044) 68	0	GOOD

Параметр «Качество» говорит о правильности настройки тега (регистра). Если он good, то данные читаются с устройства. Качество out_of_service говорит о том, что тег не используется в данный момент (характерно для тегов с параметром WriteOnly). Если качество bad, то необходимо

проверить корректность настроек тега.

Из данных выше видим, что входы DI9, DI10 в состоянии False (не замкнуты) и их счетчики показывают 0 срабатываний.

Изменяем состояние датчиков на данных входах и видим как поменялись значения state и count на скриншоте ниже:

Имя	Регион	Адрес	Значение	Качество
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Address	HOL	(0x0002) 2	1	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Firmware	HOL	(0x0004) 4	20	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.id	HOL	(0x0006) 6	16778626	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.baud	HOL	(0x000A) 10	3	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.bit	HOL	(0x000C) 12	1	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.parity	HOL	(0x000E) 14	2	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.stop bit	HOL	(0x0010) 16	0	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 state	DISC	(0x001C) 28	True	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 count	HOL	(0x0042) 66	1	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 state	DISC	(0x001D) 29	False	GOOD
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 count	HOL	(0x0044) 68	10	GOOD

Значения тегов с параметров ReadWrite меняются при двойном клике на них:

Имя	Регион	Адрес	Значение	Качес	тво	Врем	ıя (UTC)
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Address	HOL	(0x0002) 2	1	Ввод	числа		
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.Firmware	HOL	(0x0004) 4	20				
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.id	HOL	(0x0006) 6	16778626	1			
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.baud	HOL	(0x000A) 10	3	Ва	acksp	ace	Del
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.bit	HOL	(0x000C) 12	1				
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.parity	HOL	(0x000E) 14	2	7	/	8	9
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.stop bit	HOL	(0x0010) 16	0			5	6
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 state	DISC	(0x001C) 28	True			3	
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI9 count	HOL	(0x0042) 66	1	1		2	3
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 state	DISC	(0x001D) 29	False				
Erd_Counter_16i_COM_Test.RS-Counter16i.DI10 count	HOL	(0x0044) 68	10			-	•
					Дa		Нет

Для остановки мониторинга необходимо нажать на меню выбора режима в верхнем левом углу программы и нажать Стоп.

		MasterOPC Universal Modbus S
Режим		
Старт	🔇 Стоп	Хвыход
	Теги	