# SNR-S2200G-8T-POE

1 3 5 7 9 • • • • • Link/Act • • • • PoE 2 4 6 8 10 • • • • Link/Act

Управляемый коммутатор уровня 2

SNR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SNR-S2200G-8T-POE

# Краткое руководство по установке коммутатора

Краткое руководство описывает процесс установки коммутатора, включая базовое описание продукта, начальные шаги по монтажу и т.д.

## 1. Описание передней и задней панелей коммутатора



Nº	Наименование	Описание	
1	RST	Кнопка сброса конфигурации	
2	DIAG	Индикатор статуса работы коммутатора	
		Зеленый	Коммутатор загружается или работает некорректно
		Зеленый мигающий	Коммутатор работает нормально
	PWR	Индикатор питания	
		Зеленый	Питание подключено
		Выкл.	Питание отсутствует
3	1-10	Индикаторы работы портов	
		Выкл.	Порт выключен или соединение не установлено
		Зеленый	Установлено соединение на порту
		Зеленый мигающий	Идет передача данных
	PoE	Индикаторы состояния РоЕ	
		Вкл.	Питание подключено
		Выкл.	Питание отсутствует
4	1-8	Порты 10/100/1000BaseT с поддержкой РоЕ	
5	9-10	Порты SFP 100/1000BaseX	
6	Console	Консольный порт	
7	~100-240V AC; 50-60Hz;	Разъем АС питания: ~100-240V AC; 50-60Hz;	
8	Заземление	Винт для заземления коммутатора	

#### 2. Установка и подключение

Перед началом монтажа обеспечьте защиту от статического электричества, используйте антистатические перчатки или браслет.

# 2.1. Установка коммутатора в 19" шкаф

Прикрепите к коммутатору кронштейны для установки в стойку.



Установите устройство в стойку и затяните винты. Внимание: оставляйте промежутки между оборудованием не менее 1 U для теплоотвода.



#### 2.2 Установка коммутатора на столе

Прикрепите резиновые ножки и установите устройство на стол.

# 2.3 Подключение кабеля заземления и кабеля питания

Подключите кабель заземления к шине заземления с одной стороны и к коммутатору с другой.



Подключите кабель питания АС к коммутатору.

# 3. Доступ к коммутатору через Ethernet порт



Соедините порт коммутатора с сетевой картой ПК, подключите питание к коммутатору. Настройте на сетевой карте ПК IP-адрес из диапазона 192.168.1.2-254, например 192.168.1.100. Откройте WEB-браузер и введите адрес http://192.168.1.1 для доступа к WEB-интерфейсу.

Параметр	Значение
IP-адрес коммутатора по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию	admin
Пароль по умолчанию	admin

# 4. Техническая поддержка



По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки коммутаторов марки SNR вы можете обратиться:

Портал технической поддержки: support.nag.ru

Web: snr.systems

Адреса сервисных центров и полное положение о гарантийном обслуживании расположены на веб-странице: http://shop.nag.ru/article/warranty