

Функция **auto provisioning** - это механизм управления настройками ір оборудования, средствами FTP/FTP/HTTP/HTTPS/DHCP-сервера

Устройство будет пытаться загрузить конфигурационные файлы с FTP/FTP/HTTP/HTTPS/DHCP-сервера, IP-адрес или полное доменное имя которого указано в поле параметра 66.

Для загрузки файла доступны два типа конфигурации (<r000000000xx>.cfg и </br>

– <r000000000xx>.cfg: этот файл конфигурации имеет общую конфигурацию параметры для всех IP-телефонов.

- <mac>.cfg: этот файл конфигурации предназначен для IP-телефона, с указанным mac-адресом.

Если на сервере два файла конфигурации, то ір устройство изначально получит настройки из общего файла, а потом настройки из второго файла со своим mac адресом.

Каждый общий файл .conf соответстует моделям:

- SNR-VP-51: r00000000051.cfg
- SNR-VP-53: r00000000053.cfg
- SNR-VP-56: r00000000056.cfg

Mac.cfg содержит параметры для каждого ір телефона. Например, если mac-адрес IPтелефона SNR-VP-53 - 0C110500184B, имя mac.cfg должен быть 0C110500184B.cfg.

Если телефон настроен на использование параметра DHCP для получения URL-адреса автоматической настройки, телефон отправит запрос на DHCP-сервер для определенного кода опции DHCP.

Диапазон значений DHCP Option от 128 до 255 (по умолчанию DHCP Option 66/43)

Рассмотрим, пример, обновления прошивки и создание второй учетной записи на ipтелефоне SNR VP-53 с помощью DHCP Option 66/43.

Модель телефона	Имя Firmware	Пример Firmware
SNR-VP-51	51.x.x.rom	51.143.6.226.rom
SNR-VP-53	53.x.x.rom	53.143.6.212.rom
SNR-VP-53	56.x.x.rom	56.143.6.225.rom

В таблице предоставлены актуальны прошивки для каждого телефона:

Заметка: последнюю атуальную прошивку вы можете скачать онлайн <u>http://data.nag.ru/</u>

Во время прошивки не отключайте сетевой и кабель питания от ір телефона.

Для настройки ір телефона, через autop, необходимо:

1. Установить FTP/FTP/HTTP/HTTPS-сервер (например, 3CDaemon)

В настройках TFTP сервера указываем путь, до конфигурационных файлов.

Чтобы не создавать файл конфигурации в ручную, выгружаем его из раздела Upgrate-Advanced ip телефона и переименовываем в r00000000053.cfg.

	Upgrade-Advanced		Help
Account		PNP Option	Note:
Network	PNP Config	Disabled 🔻	Max length of characters for input
Phone	DHCP Option		255: Broadsoft Phonebook server address
PhoneBook	Custom Option	(128~254)	127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URI
Upgrade	(DHCP Option 66/43 is Enabled by	Default)	63: The rest of input boxes
Basic	Manual Autop		Warning:
Advanced	URL	tftp://172.31.71.94	Field Description:
Security	User Name		Submit Shortcut
	Password Common AES Key	•••••	Submit Cancel
	AES Key(MAC)	******	
	[AutoP Immediately	
	Au	Itomatic Autop	
	Mode	Power On 🔹	
	Schedule	Sunday T	
		Hour(0~23) 0 Min(0~59)	
	Clear MD5	Submit	
	Export Autop Template	Export	

- 2. Поле Upgrade-Advanced-Manual Auto-URL указываем ip address tftp-cepвера.
- 3. В созданном файле r00000000053.cfg:
- для обновление ПО на данном телефонном аппарате, указываем

Config.Firmware.Url = *tftp://<ip* address *tftp* server-a>/53.143.6.212.rom

🗍 r0000000053.cfg - AkelPad —		\times
Файл Правка Вид Настройки Справка		
# Use Ctrl+A to select all and copy this in your editor		-
<pre>#Configure the url of the firmware file server, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .rom; Config.Firmware.Url = tftp://<ip address="" server-a="" tftp="">/53.143.6.212.rom</ip></pre>		
<pre>#Configure the url of the custom ringtone file server, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be Config.Ringtone.Url =</pre>	.wav;	
<pre>#Configure the url of the contact file server, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .xml; Config.Contact.Url =</pre>		
<pre>#configure the url of Extd(Em53 or Em63), support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .rom; Config.Extd.Url =</pre>		
<pre>#configure the url of VPN, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .tar; Config.Network.VPN.Url =</pre>		
fconfigure the url of client certificate		
Config.Certificate.01.Url=		
Config.Certificate.02.Url=		
Config.Certificate.03.Url=		
Config.Certificate.04.Url=		
Config.Certificate.05.Url=		
Config.Certificate.06.Url=		
Config.Certificate.07.Url=		
Config.Certificate.08.Url=		
Config.Certificate.09.Url=		
Config.Certificate.10.Url=		
<pre>\$configure the url of DialNow, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .xml; Config.DialNow.Url =</pre>		
<pre>#configure the url of DialReplace, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .xml; Config.DialReplace.Url =</pre>		
<		>
10-1 Massevice Inc. Univ 1251 (ANSI- киснедица)		

– для настройки второго sip аккаунта в paзделе #Account2 Configuration

Config.Account2.GENERAL.Enable = 1 - говорит о том, что учетная запись $N \ge 2$ включена

Config.Account2.GENERAL.Label = <имя учетной записи> Config.Account2.GENERAL.DisplayName = <имя, отображаемое на дисплее телефонного annapama>

Config.Account2.GENERAL.UserName = Config.Account2.GENERAL.AuthName = <логин для регистрации на sip сервере> Config.Account2.GENERAL.Pwd = <napoль> Config.Account2.GENERAL.UserAgent =

Config.Account2.SIP.Server = <первичный sip cepвер> Config.Account2.SIP.Server2 = <вторичный sip cepвер> Config.Account2.SIP.Port = 5060 Config.Account2.SIP.Port2 = 5060 Config.Account2.SIP.TransType = 0 Config.Account2.SIP.ListenPortMin = 5063 Config.Account2.SIP.ListenPortMax = 5063 r00000000053.cfg - AkelPad

Файл Правка Вид Настройки Справка Config.Accountl.HOTELING.Enable = 0 Config.Accountl.HOTELING.User = Config.Accountl.HOTELING.Password = Nv7Bobei6nwyNggtoZDwlsSElYT+xFwXNpaCQP4PFYbWlRXFwzOLRtbHKPH1 Config.Accountl.HOTELING.AutoLogin = 0 Config.Accountl.HOTELING.Mode = 0 Config.Accountl.HOTELING.UnlockPIN = Config.Accountl.REMOTE_USER_AGENT.Separator = Config.Accountl.REMOTE_USER_AGENT.DoorPhone = Config.Accountl.REMOTE_USER_AGENT.NumberList_DoorPhone = Config.Accountl.UACSTA.ControlAccountID = # Account2 Configuration Config.Account2.GENERAL.Enable = 1 - говорит о том, что учетная запись активирована Config.Account2.GENERAL.Label = <иия учетной записи> Config.Account2.GENERAL.DisplayName = <иия, отображаемое на дисплее телефонного аппарата> Config.Account2.GENERAL.UserName = Config.Account2.GENERAL.AuthName = <логин для регистрации на sip сервере> Config.Account2.GENERAL.Pwd = <пароль> Config.Account2.GENERAL.UserAgent = Config.Account2.SIP.Server = <первичный sip ceрвер> Config.Account2.SIP.Server2 = <вторичный sip ceрвер> Config.Account2.SIP.Port = 5060 Config.Account2.SIP.Port2 = 5060 Config.Account2.SIP.TransType = 0 Config.Account2.SIP.ListenPortMin = 5063 Config.Account2.SIP.ListenPortMax = 5063 Config.Account2.OUTPROXY.Enable = 0 Config.Account2.OUTPROXY.Server = Config.Account2.OUTPROXY.Port = 5060 Config.Account2.OUTPROXY.BakServer = Config.Account2.OUTPROXY.BakPort = 5060