



# Передатчик оптический для сетей КТВ

Vermax-HL-1310

# Оглавление

Оглавление	1
1. Обзор продукта	2
1.1 Описание	2
1.2 Особенности	2
1.3 Блок-схема	3
2. Технические характеристики	4
3. Инструкции по работе с меню	5
3.1 Отображаемые параметры, подменю второго уровня:	5
3.2 Устанвока параметров, подменю второго уровня	6
3.3 Статус аварий, подменю второго уровня	6
Описание конструкции	6
3.4 Работа с меню	6
4. Габариты	8
5. Описание интерфейса управления	8
5.1 Удаленный мониторинг: SNMP	9
5.2 Управление посредством WEB-интерфейса	9
6. Техническое обслуживание и устранение неисправностей	11
6.1 Очистка волоконно-оптических разъемов	11
6.2 Очистка волоконно-оптических разъемов типа "патч-корд" или "пигтейл"	11

## 1. Обзор продукта

### 1.1 Описание

Vermax-HL-1310 - Оптические передатчики компании VERMAX серии Highlight 1310 обеспечивают высокую дальность передачи как аналогового телевизионного сигнала (NTSC, PAL), так и цифрового или сжатого цифрового сигнала. Передатчики данной серии имеют в основе своей конструкции высоколинейные DFB лазеры Ortel (подразделение корпорации EMCORE) с оптической изоляцией и распределенной обратной связью, которые специально разработаны для многоканальных видео приложений. Оптические передатчики Highlight 1310 отличаются исключительно низким уровнем шума И превосходными интермодуляционными характеристиками.Все параметры лазера и функции мониторинга находятся под контролем микропроцессора. ЖКдисплей на передней панели корпуса передатчика отображает информацию, связанную с функционированием лазера.

### 1.2 Особенности

- Выходная оптическая мощность от +6 дБм до +15 дБм
- Хорошие показатели CNR, CSO и CTB.
- Два входа с изоляцией до 50 дБ.
- Выходная мощность лазера, ток смещения и ток охлаждения определяются в режиме реального времени.
- На передней панели передатчика располагается:
- Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
- Кнопка выбора режима измерения;
- F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
- Замок выключателя лазера;
- Регулятор входного аттенюатора;
- Выключатель системы АРУ входного усилителя;
- Светодиодные индикаторы режимов работы.

На задней панели передатчика располагается:

- Входной разъем RF сигнала;
- 1 оптический выход (SC или FC);
- Разъем подключения сетевого кабеля питания
- RS232 порты (служебные).
- 2 блока питания

# 1.3 Блок-схема



# 2. Технические характеристики

Пункт	Единица	Технические параметры		
Оптические харахтеристики				
Длина оптической волны	НМ	1310 ± 20		
Выходная оптическая мощность	мВт	4 ~ 31 (6 ~ 15 дБм)		
Режим модуляции		Прямая амплитудная модуляция		
Обратные потери	дБ	45		
Оптический разъем		SC/APC		
Xap	актеристики В	Ч тракта		
Радиочастотный диапазон	ΜΓц	47 ~ 870		
Неравномерность АЧХ	дБ	±0.75		
Входной импеданс ВЧ	Ω	75		
Входной радиочастотный разъем		Тип F		
Затухание несогласованности	дБ	50		
CNR	дБ	52		
CTB	дБ	67		
CSO	дБ	62		
Диапазон входных уровней	дБмкВ	80±5		
Регулировка диапазона в режиме АРУ	дБ	0 ~ 15		
Общие				
Рабочая температура	°C	-5~45		
Температура хранения	°C	-20 ~ +65		
Технические характеристики источника	V	90 ~ 265V AC		
питания	v	36 ~ 72V DC		
Потребление	W	≤15		
Размеры	ММ	483 (Д) × 380 (Ш) × 44 (В) 1RU 19"		
Общий вес	КГ	5.5		

## 3. Инструкции по работе с меню

- ▲ ▼ : Курсор можно перемещать влево или вправо, вверх или вниз, при этом выбранный модуль или меню подсвечивается.
- Клавиша "Enter": Нажмите Enter, чтобы войти в следующее подменю или установить параметры в подменю. Нажмите Enter для подтверждения.
- Клавиша ESC: Выход или возврат в предыдущее меню.

#### Меню отображается после включения питания: Нажмите Enter, чтобы войти в подменю первого уровня:



### 3.1 Отображаемые параметры, подменю второго уровня:

Laser Output xx dBm	Выходная оптическая мощность лазера
Laser Bias xx mA	Ток смещения лазера
Laser Temp xx °C	Внутрення температура лазера
Tec Cooling xx A	Ток охлаждения лазера
RF Channel Nunber xx	Номера каналов передачи
Laser RF xx dBuV	Лазерный приводной уровень
RF Control Mode AGC	Режим АРУ
AGC Ref x dB	Смещение АРУ (в режиме АРУ)
MGC ATT x dB	Затухание РРУ (в режиме РРУ)
+5V Read x v	+5V контрольное напряжение
-5V Read x v	-5V контрольное напряжение
+24V Read x v	+24V контрольное напряжение
Wave Length 1310	Длина волны оборудования
S/N	Serial number
BOX Temperature xx °C	Температура корпуса
IP Address	IP-адрес
Subnet Mask	Маска
Net Gateway	Шлюз
Мас	Мак-адрес
SoftWare Version	Версия програмного обеспечения

# 3.2 Устанвока параметров, подменю второго уровня

SetLaserOutputUnit dBm	Уровень оптической мощности
Set BuzzerAlarm ON	Зуммерная сигнализация
SetChannel Number XX	Номер канала
SetRF ControlMode AGC	Режим радиочастотного управления
Set AGC Ref XX dB	АРУ регулировка
Set MGC ATT XX dB	РРУ - затухание
Set IP Addr	IP
Set Subnet Mask	Маска
Set GateWay	Шлюз
Restore Factory Config	Сброс до заводских настроек
Restore Factory Config	Сброс до заводских настроек

# 3.3 Статус аварий, подменю второго уровня

Laser RF	Сигнализация уровня лазера: По умолчанию нормальный диапазон составляет 80~110дБмкВ который может быть установлен через управление сетью.		
Laser Temp	Сигнализация температуры лазера: По умолчанию нормальный диапазон составляет 25±10°C который можно установить через управление сетью.		
Laser Bias	Сигнализация тока смещения лазера: По умолчанию нормальный диапазон составляет 20~90 мА, который может быть установлен через сетевое управление.		
Laser Output	Сигнализация выходной оптической мощности: По умолчанию нормальный диапазон составляет от 2 до 25 мВт, который может быть установлен через управление сетью		
Laser TEC	Ток охлаждения лазера: по умолчанию нормальный диапазон - 1,5~1,5А, который может быть установлен через управление сетью.		
+5V Alarm	Оповещение +5 В: По умолчанию нормальный диапазон составляет 5±1 В, который может быть установлен через управление сетью.		
-5V Alarm	Оповещение -5 В: По умолчанию нормальный диапазон составляет -5±1 В, который может быть установлен через управление сетью.		

# Описание конструкции



1	Индикатор питания			
2	Индикатор работы устройства: Этот индикатор будет мигать с частотой 1 Гц после того, как			
2	устройство начнет нормально работать.			
	Индикатор рабочего состояния лазера:			
	Постоянный зеленый свет: Лазер работает нормально.			
3	Постоянный красный свет: Лазер не включен.			
	Мигающий красный свет: Устройство имеет аварийный сигнал параметра. Аварийный			
	сигнал можно просмотреть в подменю Alarm Status			
	Индикатор наканчки лазера			
4	Непрерывный зеленый свет: Уровень накачки в норме.			
4	Мигающий красный индикатор: Аварийный сигнал уровня накачки. Сигнал тревоги			
	можно просмотреть в Alarm Status.			
5	Матричный ЖК-экран 160×32: используется для отображения всех параметров машины.			
6	Клавиша выхода или отмены меню настройки.			
7	Увеличение параметров меню настройки.			
8	Уменьшение параметров меню настройки.			
9	Клавиша ввода в меню настройки.			
	Переключатель лазера:			
	ON: Лазер включен.			
10	ОFF: Лазер выключен.			
	Перед включением питания устройства выключите лазер и включите его после			
	завершения самоконтроля при включении питания.			
11	Тестовый порт уровня лазерного излучения: -20 дБ			



1	Вентилятор	7	Выходной оптический порт	
2	Шпилька заземления, убедитесь в хорошем заземлении перед включением питания	8	RS232	
3	RF вход 1	9	LAN интерфейс	
4	RF ыход 2	10	Блое питания 1	
5	RF входной тестовый порт 1-20dB		Блок питания 2	
6	RF входной тестовый порт 2-20dB			

## 4. Габариты



# 5. Описание интерфейса управления

Применяется стандартный разъем DB9, определения контактов следующие:

- 1: Нет подключения
- 2: TX
- 3: RX
- 4: Нет подключения
- 5: GND
- 6: Нет подключения
- 7: Нет подключения
- 8: Нет подключения
- 9: Нет подключения

При последовательном обмене данными используется стандартная форма NRZ, 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит и скорость передачи 38400 бод.

#### 5.1 Удаленный мониторинг: SNMP

Коммуникационный интерфейс LAN

Используется стандартный разъем RJ45, определения контактов приведены ниже:



8: Нет соединения

Ответ: Мигание зеленого индикатора означает, что порт LAN передает данные.

В: Желтый индикатор означает, что сетевое соединение в норме.

#### **SNMP**

Конфигурация передатчика сетевого взаимодействия

При начальной работе передатчика IP-адрес и шлюз находятся в состоянии по умолчанию, их необходимо сконфигурировать. Конфигурация начального состояния может быть выполнена через интерфейс RS-232 или с помощью кнопок на передней панели.

#### 5.2 Управление посредством WEB-интерфейса

Откройте браузер и введите IP-адрес и войдите в интерфейс следующим образом:

🖉 Prevail Instruments - Windows Internet Explorer	
( → ( ) http://192.168.1.198/	✓ + ×
😭 🍘 Prevail Instruments	
1550nm Transmitter UserName: Password: Submit	

Введите имя пользователя **admin** и пароль **123456** (заводское значение по умолчанию), войдите в следующий интерфейс:

<ul> <li>About 1550</li> <li>Disp Paraments</li> </ul>	
• Set Paraments	Product brief introduction 1550nm External Modulation Optical Transmitter of WT 1550A series are mainly used for long-distance optical fiber transmission of television image signal, digital TV signal and data signal. In the part of optical circuit, adopt famous brand 1550nm DFB laser and LiNbO3 external modulator. In the part of RF driving, adopt double microwave sources SBS control technology that researched and developed by us independently and advanced RF pre-distortion circuit. Microcomputer automatic control system is built in it to make sure the excellent performance.
	Performance characteristics
	Optimized controlling, get better CNR, CTB, CSO and SBS.
	SBS threshold 13-19 adjustable, suitable for different networks.
	Use low noise, narrow-band, continuous wave laser as optical source. Varies output level, suitable for different networks.
	Chassis temperature automatic monitoring.
	Advanced internet management function.

Имеется 3 субинтерфейса:

Set Parameter

Module Parameter

- 1. About1550: В основном описана основная информация об оборудовании .
- 2. Disp Paraments: В основном описывается меню отображения оборудования.
- 3. Set Paraments: Изменение параметров устройства в этом интерфейсе

## Нажмите кнопку Set Paraments, чтобы войти в интерфейс Set Paraments, как показано ниже:

1550nm External Modulated Optical Transmitter

About 1550
 Disp Parement

Set Paraments
 Modify Password

Item	Current	New	Update
Channel Distance	8 MHz	6 • MHz	Update
RF MODE	AGC	MGC ·	Update
AGC Ref	0.0 dB	-3 • dB	Update
MGC Ref	6.0 dB	0 • dB	Update
Laser Control	ON	OFF ·	Update
	192400 GHz	-50 •	Update
SET SBS	16.0 dBm	13 .	Update

IP Address Set

ltem	Current	New	Update
Static IP Address	192.168.1.198		Update
Subnet Mask	255 255 255 0		Update
Default Gateway.	192.168.1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Update
Trap Address1.	192.168.14.188	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Update
Trap Address2	192.168.1.25		Update

### 6. Техническое обслуживание и устранение неисправностей

- Убедитесь, что упаковка не повреждена. Если вы считаете, что оборудование повреждено, пожалуйста, не подавайте электропитание, чтобы избежать более серьезных повреждений или причинения вреда оператору.

- Перед включением оборудования в сеть убедитесь, что корпус и розетка надежно заземлены. Сопротивление заземления должно быть  $<4\Omega$ , чтобы эффективно защищать от скачков напряжения и статического электричества.

- Оптический передатчик является профессиональным оборудованием. Его установка и отладка должны выполняться специальным техническим специалистом. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы, чтобы избежать повреждения оборудования в результате неправильной эксплуатации или несчастного случая с оператором.

- Во время работы или отладки оптического передатчика из адаптера оптического выхода на передней панели исходит невидимый лазерный луч. Во избежание нанесения вреда телу и глазам, оптический выход не должен быть направлен на тело человека, категорически запрещается смотреть прямо на оптический выход невооруженным глазом!

- Когда оптоволоконный разъем не используется, на него следует надеть пылезащитный чехол, чтобы избежать загрязнения пылью и сохранить наконечник волокна чистым.

#### 6.1 Очистка волоконно-оптических разъемов

Загрязненные оптические разъемы являются основным источником ухудшения характеристик широкополосной волоконно-оптической сети. Загрязненные оптические разъемы приводят к потерям и отражениям оптического сигнала, что, в свою очередь, может серьезно ухудшить характеристики соотношения сигнал/шум (SNR) и, в некоторых случаях, искажения. Перед подключением к оптическому передатчику рекомендуется очистить все сопрягаемые волоконно-оптические разъемы.

Кроме того, если вы подозреваете, что оптический разъем Vermax-HL-1550CM-2x9 мог подвергнуться загрязнению (например, в результате загрязнения разъема оптоволоконного кабеля), то перед подключением оптического волокна следует должным образом очистить оптический разъем Vermax-HL-1550CM-2х9.

### 6.2 Очистка волоконно-оптических разъемов типа "патч-корд" или "пигтейл"

Для очистки оптических разъемов рекомендуется использовать картридж для очистки оптоволоконных разъемов (например, NTT Cletop). Если чистящий картридж недоступен, выполните следующие действия. Для очистки оптического разъема патч-корда или пигтейла:

- 1. Сложите кусок неиспользованной сухой бумаги для очистки линз вдвое, чтобы получился четырехслойный слой.
- 2. Смочите часть бумаги каплей высококачественного изопропилового спирта.
- Положите разъем на бумагу для очистки объектива так, чтобы его кончик касался бумаги. 3.
- Одним непрерывным движением потяните коннектор от влажной части бумаги к сухой. 4.