

Откройте NVSCentr, настройки окна, добавьте камеру, выполните вход

После того, как вы добавили камеру, ткните правой кнопкой мыши на окно с камерой, зайдите в настройки DVS



Обновите прошивку камеры

Поочередно все файлы

	2	012-12-21 11:40:02
FR + 2,5 В R Параметры IP устр	solicitas	NVSCenter
	Система Пользователь	4
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Системное время устройства	e 4
o Settings	2012-12-21 💽 11:38:36 🚍 Г. Синхр. ст. к. Сохранить	*
o Settings *******	System *******	<u>0</u>
prk Settings ******	Имя устройства Skiad-88	Ψ.
ge Settings ******	Номер порта	n .
n Settings *******	Стандарт РАL После внесения изменений необходима	
1 Settings *******	ID: 386997	1 2 3 4
	No. вероин <u>6.0.1.2.0.220</u> Сохранить	1G
		onvif_244 h
		SNR-CI-H1MPCW_came
	Файл обновления	> Sklad-88 Sklad-88-CAM*
		✓ 55.160.
	Файл 2lhh5898_v2.3.1.2.0.226.uot Обновить	
	Пениопчанию перезагр.	
		Auto -
		$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$