Скачивание и предустановка программ.

Скачиваем файлы по ссылке https://data.nag.ru/LoRaWAN/Academy/2022/

Практикум 1.

Настройка сервера сети IOT Vega Server

Версия для Windows не требует установки. Необходимо распаковать архив и запустить исполняемый файл, но давайте всё по порядку.

1. Распаковываем скаченный архив «IOT Vega Server (win) v1.2.1»

2. Устанавливаем библиотеки vcredist_x64 (2013) и vcredist_x86 (2013) из директории IOT Vega Server (win) v1.2.1\msvc c++ 2013

3. Устанавливаем Win32OpenSSL-1_0_2n из директории IOT Vega Server (win) v1.2.1\Win32OpenSSL-1_0_2n

4. На сетевую карту вашего компьютера прописываем ip-адрес по которому будет доступен IOT Vega Server:

192.168.1.1XX/24, где **XX** номер вашего места

Шлюз 192.168.1.2XX/24, где XX номер вашего места

 Для того, чтобы это сделать, необходимо в параметрах сети Ethernet найти настройки IP и отредактировать их в соответствии с выданными вам данными.

5. Открываем settings.conf с помощью любого текстового редактора (например, «Блокнот»).

В секции [host] меняем ip-адрес на адрес сетевой карты вашего компьютера:

192.168.1.1XX/24, где **XX** номер вашего места.

Сразу же обратим внимание на раздел [root]:

```
root= *Имя пользователя;
```

password= *Пароль

- параметры ставятся по вашему усмотрению, в дальнейшем к ним нужно будет обратиться (*Установка IOT Vega Admin Tool, n.6*)

6. Запускаем исполняемый файл iot-vega-server. В результате у вас будет запущен обработчик UDP сервера, открыты порты 8001 и 8002.



7. О корректной работе сервера говорят строки UDP socket has opened и WebSocketServer has opened, а также отсутствие каких-либо сообщений об ошибках.

Закрывать сервер не нужно. Сервер должен работать круглосуточно для обеспечения работы сети.

Настройка базовой станции.

1. Чтобы узнать IP-адрес базовой станции требуется подключение БС напрямую к компьютеру по USB. Установите PuTTy и Драйвер для СОМ-порта (МСР2200).

2. 1. Подключить базовую станцию к РОЕ-адаптеру.

3. 2. Подключить РОЕ-адаптер к LAN разъему сетевого оборудования и подключить в сеть электропитания.

4. 3. Подключить базовую станцию к компьютеру с помощью mini-USB.

5. 4. В диспетчере устройств в разделе «Порты» убедиться, что появился СОМ-порт подключенной базовой станции и запомнить его номер.

6. 5. Открыть программу PuTTY, выбрать способ подключения Serial, и ввести номер виртуального СОМ-порта базовой станции и скорость (115200) в соответствующие поля.

7. 6. После чего нажать Open.

Session	Basic options for your PuTTY ses	sion
Logging	Specify the destination you want to connect	t to
· Teminal	Serial line	Speed
Bell	COM33	115200
- Features Window	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH	Serial
Appearance Behaviour Translation Selection	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
Connection	Default Settings	Load
- Data		Save
Telnet Rlogin		Delete
ia Serial	Close window on exit:	an evit

8. После подключения к базовой станции появится окно терминала PuTTY, где нужно ввести логин и пароль.

Логин и пароль по умолчанию root и temppwd

9. Вместе с этим настроим сразу и статический IP-адрес.

Для этого необходимо воспользоваться командой **nano** /etc/network/interfaces и в открывшемся файле произвести следующие правки:

1. Раскомментировать строчку iface eth0 inet static, а также параметры: address, netmask, gateway как в примере ниже (если их нет - добавить)

2. Соответственно - закомментировать строчку iface eth0 inet dhcp



10. После внесения правок необходимо перезапустить базовую станцию с новыми установками командой **reboot**. В окне терминальной программы следует ввести команду **ifconfig** и проверить IP-адрес базовой станции.

На данном этапе можно отключить USB кабель и закрыть PuTTY, - больше она не понадобится.

root@am335x-evm:~/bs-dashboard/manager# ifconfig Link encap:Ethernet HWaddr 34:03:DE:7B:72:80 eth0 inet addr:192.168.1.228 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.254.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1478151 errors:0 dropped:614 overruns:0 frame:0 TX packets:103187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:109611064 (104.5 MiB) TX bytes:23971656 (22.8 MiB) Interrupt:56 Link encap:Local Loopback 10 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) root@am335x-evm:~/bs-dashboard/manager#

11. По умолчанию запуск «BS-Dashboard» осуществляется нажатием кнопки BT-1 на плате базовой станции. Это может быть изменено в настройках. После удерживания кнопки в нажатом состоянии более 6 секунд начнется запуск, который может продолжаться одну-две минуты в зависимости от загруженности устройства.



11 — mini USB порт для подключения к компьютеру

12— USB хост для подключения внешних устройств

13— кнопка запуска Web-интерфейса BS-Dashboard (опция)

14— кнопка перезагрузки базовой станции

12. Откройте окно браузера и введите IP-адрес базовой станции в адресную строку. Если сервер «BS-Dashboard» успешно запущен, появится страница входа в клиентское приложение интерфейса. Логин и пароль по умолчанию гоот и temppwd.

13. Во вкладке «Сетевые настройки» меняем IP-адрес базовой станции

Ставим «галочку» Статический IP

IP-адрес: 192.168.1.2XX, где XX номер вашего места

Маска: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1XX, где XX номер вашего места

Базо _{Gatewa}	ВАЯ СТАНЦИЯ y ID: 587A62fffe78280C				<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к серверу LoRaWAN		Сетевые на	стройки		
Настройки частотного плана LoRa	ПР адрес:	Маска:		Шлюз:	
Настройки GPS для loRa	192.168.15.120 Сохранить эти настройки	Ородов 255.255.255.0	0	192.168.15.10	0
Другие настройки loRa					
Логи LoRa Настройки 3G					
Сетевые настройки Об устройстве					
 Настройки Действия 					
Режим эксперта: 🗌					

14. Во вкладке «Настройки частотного плана LoRa» выбираем частотный план RU868

Базо _{Gatewa}	Вая станция RU €N y ID: 587A62fffe78280C Выйти €
Настройки подключения к	Настройки частотного плана LoRa
серверу LoRaWAN Настройки частотного плана	Vega RU868 EU868 KZ868
LoRa Настройки GPS для IoRa	Перезапросить список предустановок
Другие настройки loRa	
Логи LoRa	
Настройки 3G	
Сетевые настройки	
Об устройстве	
🗲 Настройки	
Действия	
Режим эксперта: 🔵	

15. Во вкладке «Настройки подключения к серверу LoRaWAN» указываем данные для подключения к серверу.

Адрес сервера: 192.168.1.1XX/24, где XX номер вашего места

Верхний порт: 8001

Нижний порт: 8001

Gateway	ВАЯ СТАНЦИЯ ID: 587A62fffe78280C				<u>RU</u> EN Выйти С
Настройки подключения к		Настройки подключения к сер	веру LoRaWAN)
серверу LoRaWAN	Адрес сервера:	Верхний порт:		Нижний порт:	
Настройки	broker.nekta.tech	1700	0	1700	0
частотного плана LoRa					
Настройки GPS для loRa	Сохранить эти настройки Перезапр	росить эти настройки			
Другие настройки loRa					
Логи LoRa					
Настройки 3G					
Сетевые настройки					
Об устройстве					
🗲 Настройки					
Действия					
Режим эксперта: 🗌					



В окне сервера появится запись о подключенной базовой станции. Обратите внимание на значение отклика (параметр LATENCY), он может варьироваться в зависимости от качества связи от 0 до 100 по сети Ethernet и от 100 до 500 по сети 3G в порядке нормы.

Установка IOT Vega Admin Tool

1. Распаковываем скаченный архив «IOT Vega Admin Tool V1.1.6_ru».

2. Разместите папку Admin Tool в директории вашего сайта (IOT Vega Server (win) v1.2.1\).

3. В папке Admin Tool откройте для редактирования файл config.js и исправьте адрес WebSocket на адрес вашего сетевого сервера (192.168.1.1XX/24, где XX номер вашего места). Этот адрес будет являться адресом WebSocket соединения по умолчанию.

4. Открыть папку с программой, найти файл **config.js** и открыть с помощью любого текстового редактора. Ниже приведено содержимое данного файла:

const address_ws = 'ws://127.0.0.1:8002'; Здесь следует задать IP-адрес и номер порта в соответствии с указанными в файле настроек сервера settings.conf, но в этот раз нужно использовать TCP-порт.

const demo_user = false; данный параметр задает наличие учетной записи demo пользователя (по умолчанию false - demo пользователь отсутствует)

const select server = false;

- данный параметр дает возможность подключаться к разным серверам в программе AdminTool. Если у вас только один сервер, можно этот параметр оставить false, а если есть желание переключаться между серверами, то нужно сменить на true.

//const stock_address_ws = ['ws://127.0.0.1:8002','ws://127.0.0.1:8001']; в этой строке перечисляются адреса серверов, между которыми будет возможность

переключаться, по аналогии с первой строкой IP-адрес и номер порта каждого сервера должен соответствовать указанным значения в файле настроек этого сервера, порт TCP. По умолчанию данная строка закомментирована, для использования нескольких серверов, нужно убрать двойной слэш "//" в начале строки.

5. После изменения всех настроек сохранить и закрыть файл.

6. Запустить файл index.html с помощью любого браузера. Откроется webстраница с панелью ввода логина и пароля. Первым делом следует нажать кнопку в виде шестеренок (если она есть).

Login	
Login	
Password	
Password	

Появится строка с адресом и портом сервера, указанными в файле настроек config.js, а также значок подключения к серверу. Зелёный значок означает успешное подключение. Переключение между серверами осуществляется двойным кликом по этому значку.

Authorization IOT Vega Server	
Login	
Login	
Password	
Password	
WebSocket address @	
ws://192.168.0.77.8002	Part of the second s
og Sign in	F

В поля Login и Password необходимо ввести логин и пароль, указанные в файле settings.conf данного сервера. Нажать кнопку Sign in.

Приложение IOT Vega AdminTool запущено.

Во вкладке Gateways можно увидеть подключенную базовую станцию.

Home	Devices	Gateways	Users	Exit					
		4	٩		CONNECTED G	ATEWAYS			Add new gateway
	Nam	e ~		Gateway ID		Active	Latency		
0	BC 1	lecz		0000ESEB113A0D3B		0	39	¢	0

В колонке Active отображается статус базовой станции, зелёная галочка означает, что базовая станция передаёт данные на сервер.

Подключение оконечных устройств.

1. Установите Драйвер для USB stsw-stm32102.

2. Запустите исполняемый файл VCP_V1.4.0_Setup.exe появится окно установщика: в этом окне нужно нажать кнопку Next, затем Install, после чего начнётся установка. По окончании появится окно успешного завершения установки. После нажатия Finish драйвер готов к работе, - можно подключать оконечные устройства по USB.

Оконечные устройства Вега настраиваются с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator» при подключении к компьютеру по USB. Программа «Vega LoRaWAN Configurator» не требует установки.

При запуске исполняемого файла появляется окно работы с программой.

Для подключения к устройству необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключить USB-кабель к устройству.

2. Запустить программу «Vega LoRaWAN Configurator».

3. Нажать кнопку «Подключиться» в меню слева.

Программа автоматически распознает тип устройства, и меню выбора устройства станет неактивным.

Всё, что нужно для подключения устройства к сети находится во вкладке «Информация».

Информация	LoRaHacтройки LoRaWAN	titBera M-BUS-1		Язык: Russian
Данные для ABP			Данные для ОТАА	
Device address: Application sessio	on key: 440	006707 001700353037353037471565677E	Device EUI: Application EUI:	353037357A375E15 4D2D425553203120
Network session	key: 303	374715353037354A0017007A375E	15 Application key:	7A37501500000007A3750151F50205F
лнформация об у	стройстве		Информация о сети	
Модель устройс	TBa:	Bera M-BUS	-1 Статус присоединения:	Не в сети
Вреня устройсти	sa (UTC):	05.03.2018 04:15:	15 Device address:	00000000
Версня ПО:		VEGA M-BUS-1 0.	11 Гарантийный счетчик пакетов:	17
	📥 Обновить про	шивку	(H)При	соединиться к сети

Данные для ABP – данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ABP (Activation By Personalization).

Данные для ОТАА – данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ОТАА (Over The Air Activation).

Во вкладке «Настройки LoRaWAN» выбираем частотный план RU868, способ активации ОТАА, запрос подтверждения Без подтверждения и автоматическое управление скоростью Вкл.

🔀 Вега LoRaWAN коно	фигуратор 1.0.67					– 🗆 X
BESS	ІІІ. Информация	LoRa Haстройки LoRaWAN	†∔† Smart UM0101			Язык: Russian 💌
а в с о л ю т Режим:	Частотный план	н:		RU868	•	Изменить
Простой 👻	Способ активац	ции в сети:		OTAA		•
Модель устройства	Запрашивать п	одтверждение:		Без подтверждения		•
Bera Smart-UM0101 🔹		-nf-m				
Подключиться	Автоматическое	е управление скоростью:		ВКЛ		•
Х Отклюциться						

Во вкладке с наименованием датчика (например «Smart UM0101») период сбора и передачи данных устанавливаем минимальный, равный 5 минутам. В настройках пороговых значений ставим галочку «Отправлять тревогу при выходе данных за пороги», устанавливаем пороговые значения параметров на своё усмотрение.

В левом нижнем углу окна выбираем применить настройки.

	1.1		
BEGG	III. Информация LoRa Настройки LoRaWAN TIT Smart UM0101	Язык:	Russian
абсолют ежим:	Текущее состояние		
Тростой 💌	Температура:		
одель устройства	Влажность:		
Bera Smart-UM0101 🔹	Заряд батареи:		
🖁 Подключиться	Угол отклонения от вертикали:		
Х Отклюциться	Уровень освещенности:		
ere officie and officient	уровень шума:		
	Питание:		
	Настройки передачи показаний		
	Период сбора данных:	24 часа	•
	Период передачи данных:	24 часа	*
	Usconoŭ nogo:	107-00-00	-
	Период опроса датчиков (при питании от оатареи):	15 минут	*
	Настройки пороговых значений		
	Отправлять тревогу, при выходе данных за пороги		
	Нижний порог температуры:		•
	Верхний порог температуры:	85	•
	Нижний порог влажности:	0	•
	Верхний порог влажности:		•
Экспорт настроек	Верхний порог уровня шума:	110	•
	Нижний порог уровня шума:	40	•
Annopr Hacipoek	Верхний порог уровня освещенности:	10000	
	Нижний порог уровня освещенности:	10	
Получить настройки	Верхний порог СО2:	2000	

Нажимаем кнопку запуска на датчике. Во вкладке «Информация» Будет виден процесс посылки сообщения на базовую станцию, там же в «Информация о сети» отобразится статус подключение БС к сети.



- 4 светодиодный индикатор
- 5 кнопка запуска
- 6 контактные клеммы
- 7 USB-порт



Для подключения устройства к серверу в программе IOT Vega AdminTool необходимо перейти на вкладку Devices и нажать кнопку



Появится

окно

подключения

нового

×

устройства.

Device settings

cuvation by personalisation (ABP)	Over-ti	ie-air activation (OTAA)	
End-device address (devAddr)	Арріі	cation identifier (AppEUI)	
DEVADDR	AP	PEUI	
Aplication session key (AppSKey)	Appli	cation key (AppKey)	
APPSKEY	AP	PKEY	
Network session key (NwkSKey)			
NWRSKEY			
ain settings	Region	al settings	
End-device name	Freque	ncy plan	
device name	RU8	68	
End-device identifier (DevEUI)	Nº	Frequency	Enable
DEVEUI	1	FIXED	101
End-device class	-	PTVPD	121
	•	FIND	1 <u>×1</u>
End-device group	3	FIXED	V
device group	4	864100000	V
	5	864300000	2
	6	864500000	
	7	864700000	
	8	864900000	N.
	RX2 I	requency, Hz	
	86	9100000	

Поля, обязательные для заполнения подсвечены красным цветом. Также рекомендуется указывать имя девайса, чтобы можно было однозначно идентифицировать его при большом количестве подключенных устройств. Класс устройства можно посмотреть на сайте или в программе «Vega LoRaWAN Configurator» во вкладке конкретного устройства.

Информация	LORaHactpoйки LoRaWAN	†↓†Bera M-BUS-1	Язык: Russian 👻
Текущее состоян	не		
Тенпература:		0	
Заряд батареи	E	0	
Класс устройст	rea:	Knacc A	

После заполнения всех полей нажать кнопку Save. Устройство появится в списке устройств.

Home Devices Gateways	Users Exit						
+ Add new device	Device name	DevEUI	Last connection ^	Group			
	Входная дверь	3434383562376E0E	14.01.2020 06:21:31	Квартира	4	¢	0
	Ожно	303632315C375C16	13.01.2020 22:06:25	Квартира	-14	φ	0
All devices	Датчик протечки	353035306E375612	13.01.2020 09:22:13	Квартира	-14	¢	0
• Квартира							

В программе «Vega LoRaWAN Configurator» нажать кнопку «Присоединиться к сети». Убедиться, что пакет пришел на сервер: в столбце Last connection появится информация с датой и временем последнего пакета.

Sack man september 30, 7 ice name : EUI : e range : ber of packets :	2022 - October 6, 2022 - Request tes: 3233 30 . 56	12 133355C388109 19.2022 - 06.10.2022		98 -50 -100							
rage SNR : rage RSSI :	9.7 -56	87			16:16 16:18	16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 Received signal strength indication (RSS	16:30 16:3 1) • Signal-to	2 16:34 16:36 noise ratio (SNR)	16:38	16:40 Highchi	16:42
Date	Q ASend data Ø	Data	DR	Font	Freq	gatewayld	macData	Packet Status	Port	RSSI	5
4.10.2022 16:42:14	UNCONF_DOWN+MAC_LINKADR_REQ		SF12 BW125 4/5	9	869100000	587A62FFFE78280C	0311ff0001	SUCCESS	0		
4.10.2022 16:42:11	UNCONF_UP	014b016cd63b6518fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5	139	869100000	587A62FFFE78280C+587A62FFFE78280C+58 7A62FFFE78280C+587A62FFFE78280C			2	-56	9
	UNCONF_UP	014b0114d43b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5	137	865900000	587A62FFFE78280C			2	-56	1
4.10.2022 16:25:0		014b01bcd13b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5	135	868908000	587A62FFFE78280C			2	-56	
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52	UNCONF_UP								1041	-55	
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:17	UNCONF_UP UNCONF_UP	014b0130c73b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5	126	868900000	587A62FFFE78280C			2		
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:17 4.10.2022 16:24:9	UNCONF_UP UNCONF_UP UNCONF_UP+NAC_LINKADR_ANS	014b0130c73b6318fc0f1e000d 014b01d8c43b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5	126 124	868900000 869100000	587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C	0306		2	-56	
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:17 4.10.2022 16:24:9 4.10.2022 16:24:6	UNCONF_UP UNCONF_UP UNCONF_UP+NAC_LINKADR_ANS UNCONF_DOWIHHAC_LINKADR_REQ	014b0130c73b6318fc0f1e000d 014b01d5c43b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5	126 124 8	868900000 869100000 869100000	587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C	0306 0311ff0001	SUCCESS	2 0	-56	
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:17 4.10.2022 16:24:9 4.10.2022 16:24:6 4.10.2022 16:24:5	UNCONF_UP UNCONF_UP UNCONF_UPHAC_LINKADR_ANS UNCONF_UPHAC_LINKADR_REQ UNCONF_UP	014b0130c73b6318fc0f1e000d 014b01d8c43b6318fc0f1e000d 014b01acc33b6318fc0f1e000d	SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5 SF12 BW125 4/5	126 124 8 123	868900000 869100000 869100000 869100000	587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C	0306 0311ff0001	SUCCESS	2 0 2	-56	
4.10.2022 16:25:0 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:52 4.10.2022 16:24:9 4.10.2022 16:24:6 4.10.2022 16:24:5 4.10.2022 16:24:1	URCORF_UP URCORF_UPHAC_LINKADR_ANS URCORF_DOMHHAC_LINKADR_REQ URCORF_UP URCORF_UP	014b0130c73b6318fc0f1e000d 014b01d5c43b6318fc0f1e000d 014b01acc33b6318fc0f1e000d 014b018cc33b6318fc0f1e000d 014b0180c23b6318fc0f1e000d	SF12 8b425 4/5 SF12 8b425 4/5 SF12 8b425 4/5 SF12 8b425 4/5 SF12 8b425 4/5 SF12 8b425 4/5	126 124 8 123 122	868900000 869100000 859100000 859100000 859100000	587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C 587A62FFFE78280C	0306 0311ff0001	SUCCESS	2 2 0 2 2 2	-56 -55 -56	1

Установка IOT Vega Puls

1. Распаковываем скаченный архив «IOT Vega Pulse V1.1.12_ru».

2. Разместите папку Pulse в директории вашего сайта (IOT Vega Server (win) v1.2.1\).

3. В папке Pulse откройте для редактирования файл config.js в любом текстовом редакторе и исправьте адрес WebSocket на адрес вашего сетевого сервера:

const address_ws = 'ws://192.168.1.1XX:8002'; где XX номер вашего места. .

5. После изменения всех настроек сохранить и закрыть файл.

6. Запустить файл index.html с помощью любого браузера.

Приложение IOT Vega AdminTool запущено.

Логин	
Логин	
Пароль	
Пароль	

7. Добавим устройства для отображения в Pulse. Во вкладке приборы выберите "+"

IoT Vega Pulse	приборы	0	гчеть	I OH
Поиск устройства		Q	T	+

Шаг 1⁄5

Заполняем поля с названием и адресом объекта, помещением, названием прибора и описанием устройства.

Нажимаем Продолжить

Шаг 1/5

Название Объекта	Адрес Объекта	a :	
Датчик температуры	Екатеринбур	ог, Россия	
Помещ <mark>ен</mark> ие		Название прибора	
Кухня		Датчик температуры	
Состояние устройства			
В эксплуатации	~		
Описание устройства			
Датчик температуры в кух	не		

продолжить

Шаг ⅔

Выбираем устройство из списка

Поиск устройства	Q 2 Обновить
Все Устройства	Test_2, 323833355C388109
Other	

Шаг 3/5

Выбираем модель радиомодема

Нажимаем Продолжить



Шаг 5/5

Во вкладке Основные заполняем поля с названием охранного входа, датчика холла 1 и датчика холла 2. Выбираем цвет.

Нажимаем Продолжить

100 K		
Зерсия пр <mark>оши</mark> вки	Название охранного	входа
старше 1.0	 Охранный вход 	
азвание датчика холла 1	Название датчика хо	лла 2
Датчик холла 1	Датчик холла 2	
ОХРАНИТЬ		
зкладке События есть возмо кимаем Сохранить	жность включить уведомления о	тревогах.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ	ą.	
Уведомлять о тревогах		
 Уведомлять о тревогах Отправка настраиваемого сос 	общения	
 Уведомлять о тревогах Отправка настраиваемого сос Отправка сообщения предуста 	общения ановленного формата	
 Уведомлять о тревогах Отправка настраиваемого сос Отправка сообщения предуста 	общения ановленного формата	
 Уведомлять о тревогах Отправка настраиваемого сос Отправка сообщения предуста пособы отправки SMS 	общения ановленного формата	

Отображение информации по добавленному датчику

атчик температуры > Кухня > Датчик тем данные настройки диагностика	пературы, 323833355С388109	
 Заряд батареи 75% 	Температура -100°С	Охранный вход Да
Вскрытие корпуса Нет	• Датчик холла 1 Нет	Датчик холла 2 Нет
Уведомления о тревогах Выключено		
🛗 Период сентябрь 30, 2022 - октябрь 6, 2022	•	
Получено показаний	45	
Зафиксировано тревог	45	
Средняя температура	-100	
События Температура История		
Также есть	возможность отправить дан	ные на датчик
ДАННЫЕ НАСТРОЙКИ ДИАГНОСТИКА оследний пакет настроек не найден 2 Передача данных	О УСТРОЙСТВЕ	
Период накопления данных в состоянии покоя	Период передачи пакетов	Период накопления данных в состоянии тревоги
LoRaWAN		
Запрашивать подтверждение О С подтверждением О Без подтверждения	Автоматическое управление скорост О Включено О Выключено	тью Переповторов
Индивидуальные		
Часовой пояс в минутах	Нижний порог температуры	Верхний порог температуры
Охрана		
Режим срабатывания для охранного входа 1 🗸	В режиме тревоги О Отправлять данные немедленно О Не отправлять данные немедленно	
Отправить запрос настроек Отправить на устройсте	ю	



Практикум 2.

<u>Подключение базовой станции к серверу Nekta.</u>

Во вкладке «Настройки подключения к серверу LoRaWAN» указываем данные для подключения к облачному серверу Nekta.

Адрес сервера: broker.nekta.tech

Верхний порт: 1600

Нижний порт: 1600

Базов Gateway	ая станция ID: 587A62fffe78280C					<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к		0	Настройки подключения к (серверу LoRaWAI	N	1
серверу LoRaWAN	Адрес сервера:		Верхний порт:		Нижний порт:	
Настройки	broker.nekta.tech	0	1700	0	1700	0
LoRa	Company of the second of	Порезория				
Настройки GPS для IoRa	сохранить эти настроики	Tiepesanpo	сить эти настроики			
Другие настройки loRa						
Логи LoRa						
Настройки 3G						
Сетевые настройки						
Об устройстве						
🗲 Настройки						
Действия						
Режим эксперта: 📋						

1. Заходим в свою компанию в Nekta.cloud.

Для каждого в Nekta.cloud заведена компания. Заходим на страницу https://nekta.cloud/

Логин: studentX.nag@bk.ru, где X это номер вашего места (от 1 до 15).

Пароль: XStudentNAG, где X это номер вашего места (от 1 до 15).

2. Добавление базовой станции в Nekta.cloud.

Во вкладке «Устройства» выбираем функцию «Добавить устройство» «Добавить базовую станцию».

Устройства		🕂 Добавить новое устройство 🛛 Сруппы 🔗 Задачи опроса 📅 Кај
Приборы учета	Датчики	Добавить базовую станцию в станции
		Добавить шлюз
Поиск	R	Добавить прибор учета
Не найдено устройств Вводим данные Произволители	е подключе	ения базовой станции:
Не найдено устройств Вводим данные Производителн	е подключе 5-марка: Ве г	ения базовой станции: ега
Не найдено устройств Вводим данные Производитель Модель: Вега I	е подключе 5-марка: Ве БС-1.2	ения базовой станции: эга
не найдено устройств Вводим данные Производитель Модель: Вега I Тип подключен	е подключе 5-марка: Век БС-1.2 ния: LoRaV	ения базовой станции: ега Wan spec. 1.0.3
не найдено устройств Вводим данные Производитель Модель: Вега I Тип подключен Название*: Ст	е подключе 5-марка: Вен БС-1.2 ния: LoRaV удент_X Н.	ения базовой станции: ега Wan spec. 1.0.3 [АГ, где <mark>Х</mark> номер вашего места
Не найдено устройств Вводим данные Производителн Модель: Вега I Тип подключен Название*: Ст	е подключе 5-марка: Вен БС-1.2 ния: LoRaV удент_X Н	ения базовой станции: эга Wan spec. 1.0.3 АГ, где X номер вашего места
Не найдено устройств Вводим данные Производителн Модель: Вега I Тип подключен Название*: Сту ID*: ID базов	е подключе 5-марка: Вен БС-1.2 ния: LoRaV удент_X Н. кой станций а станции	ения базовой станции: ста Wan spec. 1.0.3 (АГ, где X номер вашего места и вы можете найти на коробке, либо в WEB-

настройки полключения к		Настройки подключения к серве	py LoRaWAN	
ерверу LoRaWAN	Адрес сервера:	Верхний порт:	Нижний порт:	
łастройки астотного плана oRa	broker.nekta.tech 3 Сохранить эти настройки Перезапро	1700	6 1700	0
астройки GPS для Нажимаем	кнопку «Созлать»			

Добавление базовой станции

Производитель-марка		В
Вега	-	
Модель		
Вега БС-1.2		
Тип подключения		
LoRaWan spec. 1.0.3	•	
Радиус покрытия		
Harpause *		
Студент_х наг		
Описание		

Производитель-марка : Вега	
Модель : Вега БС-1.2	
Тип подключения : LoRaWan spec. 1.0.3	
Название : Студент_Х НАГ	
Создать	

1. Добавление датчиков в Nekta.cloud.

Во вкладке «Устройства» выбираем функцию «Добавить устройство» «Добавить прибор учета».

Все устройства, кроме ДП-2, которые мы с вами сегодня используем, имеют встроенный модем. Выбираем устройства с модемом, ответом ДА.

Вводим данные подключения прибора учета или датчика:

Производитель-марка: Вега

Модель: Smart-UM0101 или ТД-11 или СИ-11

Тип подключения: LoRaWan spec. 1.0.3

Часовой пояс: GMT +5

Введите название*: Smart-UM0101 или ТД-11 или СИ-11

Тип активации: ОТАА

DevEUI: Данную информацию вы можете найти на коробке от датчика, либо скопировать из <u>Vega LoRaWAN configurator</u> (о нем чуть ниже).

АррКеу: Данную информацию вы можете найти на коробке от датчика, либо скопировать из <u>Vega LoRaWAN configurator</u> (о нем чуть ниже).

Наша базовая станция не подключена по 3G, выбираем ответ НЕТ.

Частотный план: RU868

Таймаут активности*: 5 минут.

Выбираем «Далее» и «Создать».

		Устройс	тво подключено	через во	троенный моде	M?	
			Нет 🕊	🔵 Да			
роизводитель-марк	a *			Mogen	u ⁴		
Bera			Ψ.	Smar	t-UM0101		
ип подключения *				- Hacono	ой пояс устройства *		
.oRaWan spec. 1	.0.3		*	GMT	+5		2
водите малажие *				Стрий	ный номер		
Smart-UM0101							
			-				
				тивации	A		
				тивации ОТА	A		
DevEul *				ота	A		
DevELI A				тивации ОТА 	A		
Develut *			Tun Akt	ота ота	A		
DovEUI *				ота	A)		
DevEUR *			Tun Akt	тивации О ТА	A :		
DovEUI A					ена по 36?		
Dovělil A			Тип Ак О АВР Базовая станция г () Нет	тивации о ота подключ О Да	A ieha no 3G?		
DevEUI *			Тип Ак О АВР Базовая станция г О Нет	тивации ота ота ота ота ота ота	ена по 3G?		
DevEUI * АррКеу * Частолный план RI 1868			Тип Ак О АВР Базовая станция г О Нет	тивации ОТА подклюс Да	A leha no 3G?		
DevELI ^ АррКеу ⁶ Частотний план — RUI868		E	Тип Ак АВР Базовая станция г ම Нет	тивации ота ота ота ота ота	ена по 3G?		
DevEUI * АррКеу * Частолный план RU868 Приоритетная БС			Тип Акт О АВР Базовая станция г О Нет	подклюс Да	A leha no 3G?		
Сечеця А АррКеу 4 Частотный план RU868 Приоритетноя БС		E	Тип Ак О АВР Базовая станция г ම Нет	подклюс Да	А		
DevEUI * АррКеу * Частолний гилан RU868 Приоритетная БС Таймаут активности		E	Тип Ак АВР Базовая станция г () Нет	тивации ота ота ота ота ота	А кена по 3G?		
Сечеця + Частотный план RU868 Талиаритетная БС Галиаритетная БС Галиаритетная БС Галиаритетная БС		E	Тип Ак О АВР Базовая станция г	подклюс Да	А		
Сочеця * частотный план частотный план сивев Трикаритетная БС Гаймаут активности 1 5 МИНУТ		E	Тип Акт О АВР Базовая станция г	подклюс Да	ена по 3G?		
Сочеля * частолный план частолный план RU868 Поморитетная БС — Гаймаут активности 5 МИНУТ Добавить устр	ойство в гру	nny onpoca	Тип Ак О АВР Базовая станция г О Нет	подключ Да	А нена по 3G?		,

В результате настройки во вкладке «Устройства» «Датчики» отображаются

в сети

гройства			🕂 Добавить новое устр	ойство 😧 Группы	🔗 Задачи ог	роса 🔲 🎹 Карта сбора\достовериз	ации	↑ Импорт\Экспорт	💽 Архивные уст	ройств
Приборы учета	a	Датчики	Шлюзы Б	азовые станции						
Поиск	Q	k								
] Активен	ID 🕹	Название	Модель \Xi	Серийный номер	Статус \Xi	Дата\время последней активности	Заряд	Адрес	RSSI/SNR	\$
Активен	ID ↓ 28300	Название Smart-UM0101 (2)	Модель = Smart-UM0101	Серийный номер	Статус \Xi	Дата\время последней активности 16.08.2022 07:30	Заряд 81 %	Адрес	RSSI/SNR -84 / 9	•

2. Настройка уведомлений о событиях

Во вкладке «События» выбираем «Добавить новое событие»

NEKT	Ә 📑 Избран	юе 🔚 Объекты	🗖 Устройства	📋 Отчёты	🗹 События	😩 Пользователи	🖪 Справочники		🕀 Язык	?	<u></u>	<mark>8</mark> oc	o "hai	「" ✔
Список соб	ытий										- Доба	вить ное	ioe cot	бытие
Активен	ID 🕹	азвание	Тип события	Устроі	іства	Модель	Тип Уведомления	Контактные данные		По	вторени	e		
								Записей на странице: 1	10 👻	1 - 0 из 0	<	<	>	>

Заполняем поля во вкладке Общие сведения:

Тип события: Событие по данным

Название: Даём название события

Описание: Можно шире обозначить что это за событие.

Поля Название и Описание будут отображены в рассылке.

Создание события

Общие сведения	Условие события	Уведомление	
Тип события Событие по да	нным		•
Название Повышение ур	оовня СО2		
Описание Повышение ур	оовня СО2		

Заполняем поля во вкладке Условие события:

Выберите модель: Выберите модель датчика из раскрывающегося списка. В данном списке будут присутствовать только те модели датчиков, которые уже заведены в вашу компанию.

Выберите устройство: Тут вы можете выбрать как одно, так и несколько устройств данной модели. Тогда событие будет срабатывать по каждому устройству из списка.

Выберите тип сообщений: При выборе типа сообщений Тревоги, уведомления будут приходить только после того, как система получит от датчика тревожное сообщение о выходе за пределы установленных значений. При выборе типа Значения датчика уведомления будут приходить после того, как система получит от датчика сообщение по времени.

Вход: Выбираем параметр по которому будет отправляться уведомление

Далее выбираем условие и значение. Это данные по которым будет анализироваться пришедший пакет от датчика.

Создание события		
Общие сведения Условие события Уведомление		
Выберите модель Smart-UM0101	 Выбрать все устройства данной модели 	
Buéepine ycroolcrao Smart-UM0101 (1)	 Выберите тип сообщений. Тревоги 	
Блод Уровень СО2 × >	 ✓ ✓	
Добавить условие		

Заполняем поля во вкладке Уведомление:

Выбираем регулярность уведомлений.

Выбираем тип уведомлений E-mail. Есть варианты - CMC/E-mail/PUSH/во внешнюю ИС.

Введите E-mail. Адрес электронной почты: studentX.nag@bk.ru, где X это номер вашего места (от 1 до 15).

Введите текст сообщения и нажмите Создать событие.

бщие сведения	Условие события	Уведомление	
Уведомить один ра	з \ Всегда уведомлять		
Повторять			
Выберите тип уведо	омления		
Оповещение ч	epes Email		
Введите Email			
student1.nag@l	bk.ru		
Г текст сообщения -			

Создать событие

Теперь после того, как сработает уведомление, вы сможете посмотреть его на почтовом ящике:

Адрес электронной почты: studentX.nag@bk.ru, где X это номер вашего места (от 1 до 15). Пароль: XStudentNAG, где X это номер вашего места (от 1 до 15).