Скачивание и предустановка программ.

Скачиваем файлы по ссылке: https://data.nag.ru/LoRaWAN/Academy/2024/

Настройка базовой станции.

1. Чтобы узнать IP-адрес базовой станции требуется подключение БС напрямую к компьютеру по USB. Установите PuTTy и драйвер для COM-порта (файл MCP2200 Windows Driver).

2. Подключить базовую станцию к РОЕ-адаптеру.

3. Подключить РОЕ-адаптер к LAN разъему сетевого оборудования и подключить в сеть электропитания.

4. Подключить базовую станцию к компьютеру с помощью mini-USB.

5. В диспетчере устройств в разделе «Порты» убедиться, что появился СОМ-порт подключенной базовой станции и запомнить его номер.

6. Открыть программу PuTTY, выбрать способ подключения Serial, и ввести номер виртуального СОМ-порта базовой станции и скорость (115200) в соответствующие поля.

7. После чего нажать Ореп.

Session	Basic options for your PuTTY ses	sion
- Logging ⊡- Terminal	Specify the destination you want to connect	t to
	Serial line	Speed
Bell	COM33	115200
Features Window	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH	Serial
Appearance Behaviour Translation Colours Connection Proxy Telnet Riogin SSH Serial	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
	Default Settings cubie	Load
		Delete
	Close window on exit: Always Never Only on cle	an exit

8. После подключения к базовой станции появится окно терминала PuTTY, где нужно ввести логин и пароль.

*Логин и пароль по умолчанию root и temppwd

9. Перед началом внесения изменений в конфигурационные файлы необходимо отключить packet fowarder командой etc/init.d/lora_watchdog stop.

10. Начнем настройку с IP-адреса Базовой станции. Для этого ннужно воспользоваться командой **nano** /etc/network/interfaces и в открывшемся файле произвести следующие правки:

- 1. Раскомментировать строчку iface eth0 inet static, а также параметры: address, netmask, gateway как в примере ниже (если их нет добавить)
- 2. Соответственно закомментировать строчку iface eth0 inet dhcp
- 3. Все изменения сохранить следующей последовательностью нажатия клавиш:

Ctrl+X (выйти), Y (да, сохранить), Enter (сохранить под тем же названием).

Putty	0. 		×
GNU nano 2.2.6 File: /etc/network/interfaces			^
wpa-driver wext wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf			
iface tiwlan0 inet dhcp			
wireless mode managed			
wireless_essid any			
iface atml0 inet dhcp			
# Wired or wireless interfaces			
auto eth0			
iface eth0 inet dhcp			
iface eth0 inet static			
address 192.168.15.125			
netmask 255.255.255.0			
gateway 192.168.15.115			
#don't remove this udhcpc_opts!			
udncpc_opts -s /etc/network/kill_udncpc_at_startup	· /		
pre-up /bin/grep -v -e "ip=[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+	/proc/	cmaline	Ş
AG Get Help AC WriteOut AR Read File AY Prev Page AK Cut Text	^C Cur	Pos	
^X Exit [^] J Justify [^] W Where Is [^] V Next Page [^] U UnCut Text	^T To	Spell	~

11. Далее используем команду etc/init.d/lora_watchdog start, чтобы вновь запустить packet fowarder.

12. После внесения правок необходимо перезапустить базовую станцию с новыми установками командой **reboot**.

13. В окне терминальной программы следует ввести команду ifconfig и проверить IP-адрес базовой станции.

На данном этапе можно отключить USB кабель и закрыть PuTTY, - больше она не понадобится.



По умолчанию запуск «BS-Dashboard» осуществляется нажатием кнопки BT-1 на плате базовой станции. Это может быть изменено в настройках. После удерживания кнопки в нажатом состоянии более 6 секунд начнется запуск, который может продолжаться одну-две минуты в зависимости от загруженности устройства.



11 — mini USB порт для подключения к компьютеру

12— USB хост для подключения внешних устройств

13— кнопка запуска Web-интерфейса BS-Dashboard (опция)

14 — кнопка перезагрузки базовой станции 14. Откройте окно браузера и введите IP-адрес базовой станции (который мы узнали ранее с помощью команды **ifconfig**) в адресную строку. Если сервер «BS-Dashboard» успешно запущен, появится страница входа в клиентское приложение интерфейса.

*Логин и пароль по умолчанию root и temppwd.

15. Во вкладке «Сетевые настройки» меняем IP-адрес базовой станции

Ставим «галочку» Статический IP, если она ещё не установлена, и заполняем следующие данные:

IP-адрес: 192.168.1.2XX, где XX номер вашего места

Маска: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1XX, где XX номер вашего места

Gateway	ВАЯ СТАНЦИЯ ID: 587A62fffe78280C				<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к серверу LoRaWAN Настройки	Статический IP 🗹 🕄	Сетевые настройк	И		
частотного плана LoRa Настройки GPS для loRa Другие настройки loRa	IP адрес: 192.168.15.120 Сохранить эти настройки Пери	Маска: 255.255.255.0 езапросить эти настройки	0	Шлюз: 192.168.15.10	0
Логи LoRa Настройки 3G Сетевые настройки					
Об устройстве • • • • • Настройки • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Режим эксперта: 🗌					

16. Во вкладке «Настройки частотного плана LoRa» выбираем частотный план RU868

Базо _{Gatewa}	Вая станция у ID: 587A62fffe78280C
Настройки подключения к	Настройки частотного плана LoRa
Настройки частотного плана	Vega RU868 EU868 KZ868
Loka Настройки GPS для IoRa	Перезапросить список предустановок
Другие настройки loRa	
Логи LoRa	
Настройки 3G	
Сетевые настройки	
Об устройстве 🔋	
🗲 Настройки	
🏟 Действия	
Режим эксперта: 🗌	

17. Во вкладке «Настройки подключения к серверу LoRaWAN» указываем данные для подключения к серверу.

Адрес сервера: sandbox.rightech.io

Верхний порт: 1700

Нижний порт: 1700

Gateway	ая станция ID: 587А62fffe78280С			<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к		Настройки подключения к серверу LoRaWA	N	
серверу LoRaWAN	Адрес сервера:	Верхний порт:	Нижний порт:	
Настройки	sandbox.rightech.io ()	1700	1700	0
LoRa	Сохраниять эти изстройки			
Настройки GPS для IoRa	Сохраните зли настроики	сив эти настрояки		
Другие настройки IoRa				
Логи LoRa				
Настройки 3G				
Сетевые настройки				
Об устройстве				
🗲 Настройки				
• Действия				
Режим эксперта: 🔵				

Подключение оконечных устройств.

1. Установите Драйвер для USB (stsw-stm32102).

2. Запустите исполняемый файл VCP_V1.4.0_Setup.exe появится окно установщика: в этом окне нужно нажать кнопку Next, затем Install, после чего начнётся установка. По окончании появится окно успешного завершения установки. После нажатия Finish драйвер готов к работе, - можно подключать оконечные устройства по USB.

Оконечные устройства Вега настраиваются с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator» при подключении к компьютеру по USB. Программа не требует установки.

При запуске исполняемого файла появляется окно работы с программой.

Для подключения к устройству необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключить USB-кабель к устройству.

2. Запустить программу «Vega LoRaWAN Configurator».

3. Нажать кнопку «Подключиться» в меню слева.

Программа автоматически распознает тип устройства, и меню выбора устройства станет неактивным.

Всё, что нужно для подключения устройства к сети находится во вкладке «Информация».

II. Информация LoRa Настрой	іки LoRaWAN	tit Bera Smart Ba	adge	
Данные для АВР			Данные для ОТАА	
Device address: Application session key: 9002D5A	410A84594A4E	01072E30	Device EUI: Application EUI:	34BB763504957136 5647534241444745
Информация об устройстве	5D030C48A0CE	B9E3ED4A3B3BC	Аррисацой кеу: Аво23DCFC09881 Информация о сети	TEA8525DCF949FF0D
Модель устройства:	B	era Smart Badge	Статус присоединения:	В сети
Время устройства (UTC):	23.	09.2024 12:26:19	Device address:	0338B614
Версия ПО:	VEGA	SBADGE 1.369EU	Гарантийный счетчик пакетов:	4449
Версия протокола обмена:		0.0		
Дата производства:		-		
Ключ FSK:	00	000000000000000	(••) Присоединитьс	я к сети
🛃 Обновить	прошивку			
🐔 Проверить нали	чие обновлен	ий		

Данные для ABP – данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ABP (Activation By Personalization).

Данные для ОТАА – данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ОТАА (Over The Air Activation).

Во вкладке «Настройки LoRaWAN» выбираем частотный план RU868, способ активации ОТАА, запрос подтверждения Без подтверждения и автоматическое управление скоростью Вкл.

Информация	LoRa Настройки LoRaWAN	tera Smart Badge		Язык: Russian 💌
Частотный план:			RU868 💌	Изменить
Способ активаци	ии в сети:		OTAA	
Запрашивать по,	дтверждение:		Без подтверждения	
Автоматическое	управление скоростью:		Вкл	
Открывать перв	ое приемное окно через:		1 секунда	,
Задержка 1 на п	одтверждение присоединения	і к сети:	5 секунд	
Количество пере	еповторов пакета:		1 раз	
Мощность пере	датчика:		14 dBm	
Скорость переда	ачи:		DR0 SF12 BW125	

Во вкладке с наименованием датчика (в нашем случае - Вега Smart Badge) период сбора и передачи данных устанавливаем минимальный, равный 5 минутам. В настройках пороговых значений ставим галочку «Отправлять тревогу при выходе данных за пороги», устанавливаем пороговые значения параметров на своё усмотрение.

В левом нижнем углу окна выбираем применить настройки.

ІІІ. Информация	LoRa Настройки LoRaWAN	tit Bera Smart Badge	Язык: Russian	n 👻 🖸
1: 00:00:00:00: 2: 00:00:00:00: 3: 00:00:00:00:	00:00 Неизвестно 00:00 Неизвестно 00:00 Неизвестно			
Общие настройки				
Режим определ	ения местоположения:		BLE+GPS	•
Определение м	аяка:		Мульти	•
Тип маяка:			Bera	*
Время определе	ения GPS-координат, минуты:		1	÷
Время сканиров	зания BLE-маяков, секунды:		10	÷
Уровень сигнал	a BLE:		ADV: -40 dBm • SCAN: -40 dBm	•
Чувствительнос	ть акселерометра:		Высокая	•
Период отправи	ки адвертайзинг-пакетов:		1000 мс	•
Настройки переда	чи показаний			
Период накопле	ения данных в состоянии пок	DR:	1 час	•
Период накопле	Период накопления данных в движении: 1 минута		•	
Период переда	Период передачи данных в состоянии покоя: 1 час			•
Период переда	чи данных в движении:		1 минута	•

Нажимаем кнопку запуска на датчике. Во вкладке «Информация» Будет виден процесс посылки сообщения на базовую станцию, там же в «Информация о сети» отобразится статус подключение БС к сети.



- 4 светодиодный индикатор
- 5 кнопка запуска
- 6 контактные клеммы
- 7 USB-порт

Подключение базовой станции к платформе Rightech.

Во вкладке «Настройки подключения к серверу LoRaWAN» указываем данные для подключения к облачному серверу Rightech.

Адрес сервера: sandbox.rightech.io

Верхний порт: 1700

Нижний порт: 1700

Базов Базов Саteway	АЯ СТАНЦИЯ ID: 587A62fffe78280C				<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к		Настройки подключен	иия к серверу LoRaWAM	4	
серверу LoRaWAN	Адрес сервера:	Верхний порт:		Нижний порт:	
Настройки	sandbox.rightech.io	1700	0	1700	0
LoRa					
Настройки GPS для	Сохранить эти настроики	езапросить эти настроики			
loka					
другие настроики loRa					
Логи LoRa					
Настройки 3G					
Сетевые настройки					
Об устройстве					
🗲 Настройки					
Действия					
Режим эксперта: 🗌					

1. Заходим в свою компанию в Rightech.iot

Для каждого в Rightech заведен свой аккаунт. Заходим на страницу https://sandbox.rightech.io/

Логин: **Студент_X НАГ**, где **X** это номер вашего места (от 1 до 15). Пароль: **XStudentNAG**, где **X** это номер вашего места (от 1 до 15).

2. Добавление базовой станции в Rightech.iot

Напрямую в платформу Базовая станция не добавляется. Достаточно её настроить на соответствующий адрес и установить требуемые порты. Если все сделано верно, то уже в самих устройствах, при их добавлении в Rightech, можно будет указать ID, который вы можете найти на коробке, либо в WEB-интерфейсе Базовой станции в левом верхнем углую окна интерфейса.

Gatewa	ВАЯ СТАНЦИЯ ay ID: 587A62fffe78280C			<u>RU</u> EN Выйти 🗭
Настройки подключения к		Настройки подключения к серверу LoRaWA	N	
серверу LoRaWAN	Адрес сервера:	Верхний порт:	Нижний порт:	
Настройки	sandbox.rightech.io 0	1700	1700	0
LoRa	Сочилания отничаторічни			
Настройки GPS для	Перезанр	осить эти настроими		

3. Добавление датчиков в Rightech Iot.

Во вкладке «Объекты» выбираем функцию «Добавить устройство» «Добавить прибор учета».



Вкладка: «Основное»

Модель: lorawan-model_Smart Badge

Название модели произвольное, потому как прежде чем приступить к добавлению датчиков, необходимо самостоятельно, вручную, создать «шаблон» для устройства, добавив туда все необходимые параметры.

DevEUI: ключ-идентификатор устройства.Его можно найти на коробке, соответствующей устройству, или же через приложение Vega LoRaWAN Configutaror.

Имя: Задается произвольно

Поля Тип и Статус можно не заполнять/заполнятся автоматически.

Вкладка: «Конфигурация» - непосредственно настройка LoRaWAN

Версия протокола (Version): 1.0.3

Тип активации (Activation Method): OTAA

Частотный план (Frequency Plan): RU864

АррКеу: Данный ключ можно скопировать из Vega LoRaWAN configurator.

Gateway Id - это Id базовой станции, о котором упоминалось чуть выше. Найти его можно либо на коробке, либо в WEB-интерфейсе Базовой станции в левом верхнем углу окна интерфейса.

В Сохранить		
Для добавления устройс укажите уникальный ид	ства выберите модель из уже созданных или со ентификатор и задайте остальные параметры	оздайте новую, объекта.
Основное конфигура	ция	
LoRaWAN		~
Version	1.0.3	$\times \mid \lor$
Activation Method	ΟΤΑΑ	X V
Frequency Plan	RU864	X V
АррКеу		
	Копировать HEX Копировать C-style	0/16
Gateway Id		
	Копировать HEX Копировать C-style	0/8

В результате настройки устройств, мы можем их увидеть все там же во вкладке «Объекты», с отображенной информацией о состоянии батареи и подключении устройства к сети.

