Инструкция по обновлению камер OMNY BASE



Оглавление

1. Обновление прошивки	3
2. Что делать, если обновление прошло не успешно и камера не загружается.	
Восстановление камеры из безопасного режима	.5

1. Обновление прошивки

Перед всеми далее описанными процессами камеру нужно перезагрузить, это делается для высвобождения памяти

- 1.1. Скачайте и установите программу <u>IPCManager</u> для требуемой операционной системы и запустите программу.
- 1.2. Скачайте прошивку с портала <u>nag.wiki</u>.
- 1.3. Введите Логин/Пароль (по умолчанию admin/admin).
- 1.1. Ваш ПК и камера при обновлении должны находится <u>в одной локальной</u> <u>сети</u>, для этого выберите нужную камеру и задайте ей адрес или назначьте его по DHCP, если этого вы еще не сделали.

OMNY BASE IPCManager V4.03.15												0 –	ĸ
						ІР-адрес							
		1	OMNY-miniBullet2EU	OMNY-miniBullet2EU	IPC	192.168.1.120	f	80	miniBullet2EUM	2 V4.04.51.210325	M0502		٦
$\mathcal{Q}_{\mathbf{v}}$													
Dowcs													
[4]													
Обновление													
JAC .													
*													
Дополнительно													
*													
Инструменты													
	<							_					>
		Выбрать во						DHC					
DMNY								и Назн	ачить IP адоес воучную				
								IR-accer					
The second se								Маска					
Имя								Шлюз		A			
Пароль													

1.4. После появления уведомления об успешной смене IP-адреса, обновите список камер.



1.5. Проверьте, что камера получила новый IP-адрес.

OMNY BASE IPCManager V4.03.15												0	0 ×
						МАС-адрес							
0		1 OMNY-miniBullet2EU	OMNY-miniBullet2EU	IPC	172.31.170.16	f	0 80	miniBullet2EUM	2 V	4.04.51.210325	M0502		
ų,													
Поиск													
ГIJ													
Орновление													- 1
*													
Дополнительно													
×													- 1
Инструменты													- 1
													- 1
													- 1
	<												>
	8616						🗹 онср						
							Назна						
		чную добазить											
Mma admin													
Пароль •••••													

- 1.6. Перейдите во вкладку "Обновление".
- Нажмите поиск и выберите камеру. Не обновляйте камеры, у которых IP-адрес одинаковый.
- Путь к файлу прошивки не должен содержать русских букв и быть слишком длинным. Выберите файл прошивки и обновите камеру.
 Обратите внимание - прошивка может состоять из 1-2-3 файлов, в таком случае нужно загружать файлы по порядку.

OMNY BASE IPCManager V/											0 –	×
	Выб. № 1	IP-адрес	Версия ПО	Название модели	Обновление ПО							
Q.												
Помок												
<u>ت</u>												
Обновление												
*												
Дополнительно												
*												
	🔲 Выб.						Диапазон		Пр	оцесс		
							Начальный IP	192 : 168 : 1 : 1	το. Φa	йл прошиві		
- BASE							Конечный IP				Обзор	
								н				
Имя							Помек			Отменить		
Пароль							Полек					

1.9. При обновлении нельзя выключать питание и интернет кабель во время обновления. Время обновления может составлять от 30 секунд до 10 минут. После обновления камера перезагружается.

Что делать, если обновление прошло не успешно и камера не загружается. Восстановление камеры из безопасного режима

После неудачного обновления, камера выпадает в безопасный режим. В безопасном режиме у камеры нет WEB-страниц и шлюза, а IP по умолчанию. Поэтому, камера и ПК должны находиться в одной физической сети.

- 2.1. Отключите Wi-Fi, отключите все сетевые карты вашего ПК кроме той, с которой будет производиться восстановление.
- 2.2. Смените IP-адрес вашего ПК на 192.168.1.Х, где Х любое, кроме 1 и 120, и маску подсети на 255.255.255.0.
- 2.3. Отключите брандмауэр, антивирус. Они могут препятствовать восстановлению.
- 2.4. Запустите командную строку (cmd.exe) и проверьте командой ping по адресу 192.168.1.120 (именно этот адрес). Если ответов ping от камеры нет, дальнейшая процедура не имеет смысла.
- 2.5. Закройте IPCManager и откройте заново от имени администратора.
- 2.6. На вкладке "Обновление" нажмите "Диапазон", выберите камеру и повторно загрузите файл прошивки.
- 2.7. Может возникнуть ошибка обновления. Нужно снова закрыть/открыть IPCmanager и повторить попытку несколько раз. После каждой попытки IPCmanager перезапускать.

OMNY BASE IPCManager V4.03.15) – Ø	\times
	Barő. N2	ІР-адрес	Версия ПО	Название модели	Обновление ПО					
Q.	1	192.168.1.120								
-	🔤 Админии	стратор: cmd.exe				– 🗆 🗙				
Поиск	(c) Kopnog	Mindows [Versic зация Майкрософт	n 10.0.17134.70 (Microsoft Co	poration), 2018. Bc	е права зацицены.	î				
ET .	C:\WINDOW									- 1
	Обмен паке	тами с 192.168.	1.120 no c 32 1	Байтами данных:						
Ооновление	Ответ от Ответ от	192.168.1.120: 4 192.168.1.120: 4	исло байт-32 в исло байт-32 в	DEMRKING TTL-128 DEMRKING TTL-128						- 1
*	Ответ от Ответ от	192.168.1.120: 4 192.168.1.120: 4	исло байт=32 в исло байт=32 в	DEMRKINC TTL=128 DEMRKINC TTL=128						
Reconversion	Статистика	a Ping для 192.1								
	(0% nd	ов: отправлено = отерь)	4, получено =	4, потеряно = 0						
*	Приблизите Минима	альное время при альное - Өмсек,	ема-передачи в Максимальное =	мс: Ө мсек, Среднее – Ө						
Инструменты	C:\WINDOWS									
										- 1
										- 1
										- 1
										- 1
										- 1
	Ber5.									
						Hana an un 5 10			_	
-BASE-						Консиный IP	494 - 495 - 1 - 120	Contraction of the second		
						Duacano		Doomera	100	
						Диапазо		Прошить		
Daroza								Отменить		
100000										