

# Оглавление

Введение	3
1. Область применения оборудования	3
2. Эксплуатационные характеристики	3
2.1. Передняя панель	3
2.2. Задняя панель	4
2.3. Варианты использования	4
3. Технические параметры	5
4. Описание WEB интерфейса пользователя для конфигурирования устройства с помощью ПК	6
5. Описание интерфейса пользователя для конфигурирования устройства с передней панели	.11
6. Инструкции по технике безопасности	.14

Взам. инв. №															
Подпись и дата															
юдл.	HAL»			T	-										
Инв. № п	I» 000	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	HD эн	кодер и	j QAM m	юдуляп	iop SN	R-EM-I	HD	Лист 2

# Введение

НD энкодер и QAM модилятор SNR-EM-HD применяется в качестве истройства, которое позволяет использовать сигнал HDMI, для одновременной передачи по сетям RF и IP.

## 1. Область применения оборудования

SNR-EM-HD это универсальное устройство, объединяющее функции кодирования, модуляции и IP стриминга для преобразования аудио/видеосигналов, полученных от внешних источников в (зависит от программного обеспечения) и передачи их на RF-Out и в IP сеть. DVB-C/DVB-T/ISDB-T/ATSC

Источником сигналов является устройство с выходом HDMI, например: STB, спутниковый ресивер, камеры видеонаблюдения и т.д. Выходной сигнал принимается телевизорами (RF) и приставками (IP), а также может подмешиваться в сеть вещания кабельного телевидения оператора.

Устоойство поддерживает каскадирование. Для каскадирования двух или более устройств подключите ραδυοναςποπιμώ δωχοδ πρεδωδιμμένο μεπρούςπδα RF Out κ δχοδμ RF In Loop (εκδοβμονμ) επεδιμόμειο μεπρούςπδα

### 2. Эксплиатационные характеристики

2.1. Передняя панель

Ľ ИНВ.

B3aM.

Подпись и дата

000 «HAT» подл.

Š

Ë.







- Заземление: для подключения кабеля заземления
- DC12V: вход питания (12B, 2A)
- USB: порт для замены ПО
- HDM In/HDMI Outl: потоковый вход HDMI, поддерживающий сигналы высокой четкости / выходной порт HDMI для, сквозного прохода сигнала
- Audio In/Audio Out: nopm ввода/вывода аудиосигнала
- NMS/Data: порт управления и вещательный порт IP стриминг
- CC/Teletext порт скрытых субтитров
- RF In/RF Out: скоозной радиочастотный вход (затухание 10 дБ) / радиочастотный выход модулированного сигнала (DVB-C: 100–1000 МГц)



# 3. Технические параметры

	НDMI — входной интерфейс
	Budeo
Формат кодирования	HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264
Интерфейс	HDMI*1. HDMI loop out*1
Разрешения видео ( <b>прогрессивная</b> развертка)	1920*1080_60P, 1920*1080_50P, 1920*1080_59.94P, 1280*720_60p, 1280*720_59.94, 1280*720_50P
Скорость потока	1Мbp 15Мbps
	Аудио
Формат кодирования	MPEG–1 Layer 2, LC–AAC, HE–AAC, HE–AAC V2; AC3 Pass–through
Частота дискретизации	32Khz,44.1Khz,48Khz
Скорость потока	48 384Кbps
	IP — выходной интерфейс (IP streamer)
Формат кодирования	IP out over UDP (Unicast/multicast), RTP/RTSP, (RJ45, 100Mbps)
	RF — выходной интерфейс (модулятор)
DVB-C	
Стандарт	J.83A (DVB–C), J.83B, J.83C
MER	≥40∂Б
Рабочий диапазон частот	100 1000МГц, шаг 1КГц
Аттенюатор выходного уровня	–20 –5 дБм, шаг 1дБ
Символьная скорость	3,000 7,000MSps
Параметры выходного сигнала	J.83A (16/32/64/128/256QAM, 8M), J.83B (64/ 256 QAM, 6M), J.83C (64/ 256 QAM, 6M)
DVB-T	
Стандарт	DVB-T COFDM
Полосы частот	6M, 7M, 8M
Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM,
Скорость кодирования	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
Защитный интервал	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
MER	≥ 35∂5
Рабочий диапазон частот	100 950МГц, шаг 1КГц
Аттенюатор выходного уровня	_2010 дБм, шаг 1дБ
	Система
Управление	Web-GUI, лицевая панель
Язык	Английский
LCN	Δα
Одновление	Web update
	Иощие параметры
Напряжение	DC 12V
Габариты	Д160мм х Ш120мм х В52мм
Bec	1kz.
Радочая температура	0 45°C

Подпись и да			
нв. № подл.	00 «HAF»		
Ин	0	Изм.	Кол.

Взам. инв. №

Подпись и дата

						HD энкодер и QAM модулятор SNR–EM–HD
Ізм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	

# 4. Описание WEB интерфейса пользователя для конфигурирования устройства с помощью ПК

Откройте браузер IE и введите IP-адреса оборудования (указан на лицевой панели), также его можно посмотреть на LCD дисплее на передней панели устройства. По умолчанию 192.168.0.136

По умолчанию имя пользователя admin пароль admin

Войдите в систему, чтобы получить доступ к этому сайту
Требуется авторизация для http://192.168.0.136 Подключение к этому сайту не защищено.
Имя пользователя
Пароль
Вход Отмена

После подтверждения входа в систему, на экране отображается приветственный интерфейс в виде рисунка ниже, где пользователи могут ознакомиться с системной информацией устройства и его рабочим статусом.

#### Summary Status — системная информация

Å

Взам. инв.

Подпись и дата

000 «HAF» № подл.

HB.

	SN	R-EM-F	Welcc					
	Sur Par E Sys	nmary status ameters incode S Config todulator > Output tem letwork tassword				S	NR	
	► F ► C	irmware configuration			Version Infor	rmation CPU Version: Web Version: System Version: Hard Version:	01.00.90 Build 102.01 Aug 18.2023 02.01.12 1.0.2.3 04.02.05	
						Running Time:	0 days- 0123-37	
	<b> </b>						HD энкодео и QAM модилятор SNR-FM-HD	Ли
Изм	Кол.	Лист	№лок	Полпись	Лата		··· -····	

Parameters Encode — параметры кодирования для входного ацдио и видео сигнала с интерфейса HDMI IN

		Welcome	to Web N№				
		25	NR	Encode			
					Video		
	S	ummary Status			Video Format:		
		<ul> <li>Status</li> </ul>			Video Pormat: Video Bit Rate:	H204 V	
	P	arameters			Rate Mode:	CBR V	
		Encode TS Config			PTS Offset:	50000 (0 - 120000)	
		Modulator			Profile:	Base Profile V	
		IP Output			GOP:	25 (1 - 60)	
	S	ystem			CC/Teletext Enable:	Disable 🗸	
		<ul> <li>Network</li> <li>Password</li> </ul>			Audio		
		Firmware			Audio format :	MPEG-1 Layer2 V	
		Configuration	on		Bitrate:	128 Kbps 🗸	
					Audio Delay: PTS Offset:	0 (0 - 16000)ms	
					Audio Gain:	128 (0 - 255)	
					Program	K *	
					Program Name	VAT-1	
					Program Provider:	VIDEO	
					Program Number:	48	
					PMT PID:	0x0040	
					PCR PID:	0×0041	
					Video PID:	0x0042	
					Audio PID:	0x0043	
					PCK PID Sylic.		
					System		
					PCR Interval:	30 (10 - 40)	
					Status		
					Video Lock:	•	
					Video Lock: Video Resolution: Bitrate:	unknown 0.000Mbps	
					Video Lock: Video Resolution: Bitrate:	unknown 0.000Mbps	
					Video Lock: Video Resolution: Bitrate:	unknown 0.000Mbps	
					Video Lock:         Video Resolution:         Bitrate:	unknown 0.000Mbps	
					Video Lock:         Video Resolution:         Bitrate:	unknown     o.oooMbps	
					Иdeo Lock: Video Resolution: Bitrate:	ер и QAM модилятор SNR-FM-ł	HD

<b>Parameters TS Config —</b> no	аметры транспортного потока
----------------------------------	-----------------------------



Parameters Modulator — параметры настройки модулятора, DVB–C или DVB–T, (зависит от прошивки устройства) на интерфейсе RF Out *DVB–C* 

подл. Подп (НАГ»				Get	Apply
ись и дата		RF Enable: Freq: Level: Symbol Rate: Standard: Constellation:	S0N         ▼           569.000         (100 - 1000)MHz           -5         (-205)dBm           5.057         (3 - 7)Msps           J.83A         ▼           54GAM         ▼		
B3aM.	Summary ▶ Status Parameters	Modulate Type Modulate: Parameter	[DVBC V]		Apply
инв. №	ome to Web NMS Page	Modulator			



						_		
		system SNI	Passwo R- <u>EM-H</u>	ord —	смена пар	юля до	ступа к Web интерфеису устроиства	
		Welcom	ne to Web NM	s Pagi	Passwor	d		_
		Sur Par Par	mmary Status ameters Encode FS Config Modulator	_		Modify the	e Username and Password required to login into the web interface of the device. The default login and password is "admin".  Current User Name:  New User Name:	
		Sys Fi Fi Fi	P Output stem Network Password Firmware Configuration				New Password:	
		System	Firmwa	<b>nogger</b>	обновлени	- 1900 mu 6 1900 mu	мена программного обеспечения устройства. Возможна замена программ DVB_C (истановлено по имолчанию) на стандарт DVB_T	HOS
		SNF	R-EM-HI		JÆKUU LINU	ioupinu	טיט-נ נקנווומהטטאבהט ווט קיוטאיאמהטאן המ נווומהטמטווו טיט-ו	
		Sun Para	Inmary tatus	२	Firmware	Warning: 1. Update 2. The upd 3. After the	the firmware in order to improve the functionality of the device. Please make sure to use the correct firmware file. Jate process may take some time, please do not turn off the power during the upgrade. Jupgrade has completed, please manually reboot the evice.	
		► E ► T ► N ► IF Sys	ncode S Config Iodulator P Output tem Ietwork			Выберите	файл) Файл не зыбран (Цудгай	3
		System	irmware configuration	ation –	— в данної	м меню	можно сохранить / восстановить / установить заводские настройки ,	/
		Примечи Сохране	ание: Ви ание: Ви ания на	се внес Се внес Строек	сенные изм Сенные изм Спосле пер	енения Сезагру	, оцши конфигуриции. В процессе работы с устройством не сохраняются автоматически. Для изки устройства необходимо их предварительно сохранить в данном раз	, дел
		SNR	-EM-HD	IS				
		Sumr ▶ Sta	nary tus	2	Configuration	Save	Restore Factory Set Backup Load	
		Paran > Env > TS > Mo > IP ( Syste	neters code Config dulator Dutput		F	Please save your	configuration so that it persists after a reboot. Otherwise all changes will be lost.	/e
	1	► Nel ► Pa: ► Firr ► Co	twork ssword nware nfiguration	]				
$A\Gamma$ »								
H» 00							HD энкодер и QAM модулятор SNR–EM–HD	Ли 1
0	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		1 1

# 5. Описание интерфейса пользователя для конфигурирования устройства с передней панели

ЖК—дисплей — отображает выбранное меню и настройки параметров. Подсветка дисплея включается при подаче питания.

Светодиодные индикаторы указывают на рабочее состояние (зеленый / красный):

- Вкл загорается при подключении источника питания.
- Авария загорается при возникновении ошибки, например, при потере источника сигнала.
- Блок. блокирцет кнопки для исключения случайного нажатия
- Меню вызывает меню или позволяет верниться в меню из подменю
- Ок используйте эту кнопку для входа в подменю или сохранения новой настройки после настройки; нажмите ее, чтобы начать корректировку значений определенных элементов, когда соответствующие символы подчеркивания будут мигать с помощью кнопок Вверх и Вниз.



• Кнопки Влево/Вправо/Вверх/Вниз — используйте эти кнопки для перелистывания страниц экрана, перемещения целевых элементов, или изменения настроек параметров



B3aM. NHB. Nº								
подпись и дата								
ИНВ. № ПОДЛ. ООО «НАГ»	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	л НD энкодер и QAM модулятор SNR–EM–HD	<u>Іист</u> 11





7. **TS Config** В этом меню пользователь может установить идентификатор TS, включить идентификатор NIT Insert, режим LCN и VCT

8. **RF Frequency** Отрегулируйте ее в указанном (DVB-C / DVB-T)/Установите ее в соответствии с ситуацией в вашем регионе или обратитесь в местные службы.

9. Channel Level Отрегулируйте его в диапазоне от -20 до -5 дБм.

10. **Оп / Off** Пользователь может выбрать, включать или выключать радиочастотный сигнал в этом меню.

11. Constellation Пользователь может выбрать 64 QAM, 128QAM, 256QAM в этом меню.

12. Symbol rate Измените скорость передачи символов, нажав клавиши вправо/влево и вверх/ вниз, и

подтвердите нажатием клавиши блокировки. (регулируется от 5.000 до 7.000Мс/с)

13. Bit Rate Пользователь может указать текущую скорость модуляции и максимальную скорость передачи данных.

14. — 24. Пожалуйста, обратитесь к главе 4 для получения подробной информации.

25. Save Config Да/Нет – для сохранения/отмены настройки.

26. **Restore Config** Да/Нет – загружать/не загружать сохраненную конфигурацию.

27. Factory Set Да/Нет – выбрать/не выбирать заводскию конфигурацию по умолчанию.

28. LCD Time out время, в течение которого ЖК-дисплей будет выключаться. Выберите 5, 10, 45, 60, 90 или 120 секунд.

29. **Product ID** Пользователь может просмотреть серийный номер этого устройства. Он доступен только для чтения и уникален

30. Version Отображает информацию о версии этого устройства.

Encoder Modulator: название устроиства;

SW: номер версии программного обеспечения;

НW: номер версии аппаратного обеспечения.

Пользователь также может нажать ENTER еще раз, чтобы просмотреть время работы этого устройства.

## 6. Инструкции по технике безопасности

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

На устройство подается напряжение 12 В постоянного тока. Напряжение питания не должно превышать рекомендованного, в противном случае это может привести к непоправимому повреждению устройства и аннулированию гарантии. Следовательно:

- Не заменяйте источник питания напряжением более 12 В постоянного тока.
- Не подключайте устройство к источнику питания, если шнур питания поврежден.
- Не подключайте йстройство к электросети, пока все кабели не будут подключены правильно.

Не перерезайте йнур.

ΓŇ

Избегайте размещения устройства рядом с элементами центрального отопления и в местах с повышенной влажностью.

Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.

Если устройство долгое время хранился на холоде, перед подключением к электросети подержите его в теплом помещении не менее 2 часов.

D3									
подшись и дата									
VIHB. JV9 IIOUJI.	AL»								
	H» 000							HD энкодер и QAM модулятор SNR–EM–HD	Лист 14
	$\overline{}$	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		