Методические материалы к выполнению практического задания на тему: «Интеграция устройств удалённого контроля и управления серии SNR-ERD в систему мониторинга Zabbix»

Оглавление

Преднастройка	3
Настройки на WEB интерфейсе	4
Контроль температуры и температуры/влажности	6
Контроль наличия напряжения 220V	8
Контроль открытия (геркон)	12
Управление нагрузкой	13
Прошивка IF-THEN на ERD-4	16
Мониторинг SNR-ERD в Zabbix	17

Преднастройка

Для доступа на WEB интерфейс устройства SNR-ERD необходимо:

- Собрать схему согласно выбранного контроллера и подключить питание;
- Авторизоваться на WEB интерфейсе по реквизитам:
 - IP адрес: 192.168.15.20
 - Login/Password: admin/public



Рисунок 1 - Схема подключения ERD-2.3



Рисунок 2 - Схема подключения ERD-4

Настройки на WEB интерфейсе

Далее в практической работе за ХҮ принимать данные с рабочего места.

ERD-2.3

Для авторизации на WEB интерфейсе необходимо использовать: Password: public Далее зайти во вкладку «LAN» и сменить сетевые реквизиты на: IP: 192.168.15.XY Шлюз: 192.168.15.10

SNI	R-ERD-2.3	
Own IP	192.168.15.XY	f8:f0:82:22:10:89
Gateway	192.168.15.10	c4:ad:34:32:28:28
IP for Trap		0:0:0:0:0:0
MonitoredHostIP	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
MonitoredPeriod	160	sec
MonitoredHostRebootTime	0	sec
MonitoredHostRebootsMax	0]
Reboot ERD	0	-
New password]
Password	[······	apply

Рисунок 3 - Сетевые настройки ERD-2.3

После введения необходимых настроек ввести пароль и нажать «apply». Далее устройство необходимо из ПК переключить в коммутатор.

ERD-4

Для авторизации на WEB интерфейсе необходимо использовать: Login/Password: admin/public Далее зайти во вкладку «LAN» и сменить сетевые реквизиты на: IP: 192.168.15.2XY Шлюз: 192.168.15.10

erd	SNR	-ERD-4
Главная Конвертер интерфейсов •		LAN
Порты I/О 🔹	Доступ в Интернет	NO
Сервисы *	IP адрес	192.168.15.20
UPS •		192.168.15.10
LAN	Маска	255.255.255.0
Администрирование *	Адрес сервера DNS 1	8.8.8
	Адрес сервера DNS 2	8.8.4.4
		нета
Поддержка	Уведомлять при при отключении се	етевого кабеля
Загрузка обновлении English	DHCP клиент	
Выход	Получить адреса DNS автоматическ	и
	IP адрес	192.168.15.2XY
	Шлюз	192.168.15.10
	Маска	255 255 255 0
	Адрес сервера DNS 1	
	Адрес сервера DNS 2	8.8.4.4
		Тринять

Рисунок 4 - Сетевые настройки ERD-4

После введения необходимых настроек, выключить DHCP клиент и нажать «Принять». Далее устройство необходимо из ПК переключить в коммутатор.

Контроль температуры и температуры/влажности

ERD-2.3

Контроллер ERD-2.3 имеет вынесенный датчик температуры и влажности. Значение температуры и влажности отображается на главной странице WEB интерфейса(рисунок 5).

SNR-ERD	-2.3	
SysName	SNR-ERD-2.3	
Firmware	12.7 SW	
Temperature / Humidity	20'C / 48%	
Voltage	00.00 V	
DIA counter	0	
DO1 resets counter	0	
ERD resets counter	2	

Рисунок 5 - Отображение температуры и влажности ERD-2.3

ERD-4

На рисунках 6 и 7 представлены схемы подключения климатических датчиков к устройству ERD-4.



Рисунок 6 - Подключение датчика температуры и влажности (HT-Sensor) к ERD-4



Рисунок 7 - Подключение датчика температуры (DTS-2) к ERD-4

После подключения датчики будут отображаться на главной странице WEB интерфейса.

SNR-E	ERD-4
Общая ин	формация
sysName	SNR-ERD-4
sysLocation	
Версия прошивки	3.7.0 2309041102 1effff3a
МАС адрес	F8:F0:82:02:44:92
Uptime	35 мин 59 сек
Перезагрузок устройства	11
ADCIN	0.00 B
Ошибки 1-wire	13
Устро	йства
SNR-DTS 1151236922	25.8°C
SNR-HT-Sensor 100940	2907 27.2°C 37.4%

Рисунок 8 - Отображение датчиков температуры (DTS-2) и температуры/влажности (DHTS) ERD-4

Если нажать в название датчика, то откроется вкладка настроек параметров датчика. В данной вкладке можно настроить порядковый номер и имя датчика.

SNR-DTS	
ID	1151236922
Порядковый номер	45
Название	Тетр
Температура	21.6°C
Критические уведомления	
Минимальная критическая температура	-55 °C
Максимальная критическая температура	80 °C
Гистерезис	1 °C

Рисунок 9 - Вкладка редактирования параметров датчика

Контроль наличия напряжения 220V

Данный функционал возможно реализовать на всех контроллерах линейки SNR-ERD. В данном практикуме будет рассмотрено подключение датчика SNR-PHD-DIN-1.0 к дискретным входам устройств ERD-2.3 и ERD-4.

ERD-2.3

Для подключения датчика наличия напряжения выбран 3й контакт 10тиконтктного разъема, так как он оснащен счетчиком смены состояния.



Рисунок 10 - Схема подключения датчика наличия напряжения к ERD-2.3

Количество сработок отображается на главной странице:

SNR-ERD-2.3			
SysName	SNR-ERD-2.3		
Firmware 12.7 SW			
Temperature / Humidity Voltage	y 22'C / 40% 00.00 V		
DIA counter	21		
DO1 resets counter	0		
ERD resets counter	2		

Рисунок 11 - Отображение счетчика сработок дискретного входа

Текущее состояние входа будет отображаться на вкладке «Inputs» (HIGH или LOW).

SNR-ERD-2.3	3
Monitor NO	○ OFF
DIA (n3) LOW	○ OFF
DI1 (n4) HIGH	○ OFF
DI2 (n7) HIGH	\bigcirc OFF
DI3 (n9) HIGH	\bigcirc OFF

Рисунок 12- Отображение состояния дискретных входов на ERD-2.3

ERD-4

Для использования датчика наличия напряжения с устройством ERD-4 необходимо произвести преднастройку. На WEB интерфейсе во вкладке «Порты I/O» - «Настройки» перевести DIO1 в режим «Вход».

SNR-ERD-4						
	Порты І/О					
	DAC/12V	Выход 12V				
	ADC IN	Напряжение	~			
ſ	DIO1	Вход	~			
	DIO2	Вход	~			
	DIO3	Вход				
	DIO4	Вход				
	DIO5	Вход				
	1-Wire	1-Wire				
		Принять				

Рисунок 13 - Настройки портов I/O

Далее необходимо собрать схему по рисунку 14.



Рисунок 14- Схема подключения датчика наличия напряжения к ERD-4

Текущее состояние входа будет отображаться на вкладке «Порты I/O» - «Порты DI» (HIGH level или LOW level). Так же на данной вкладке можно задать имя для входа, например, ALARM-1.



Рисунок 15- Отображение состояния дискретного входа на ERD-4

Контроль открытия (геркон)

Датчик контроля открытия так же как и датчик наличия напряжения является дискретным и настраивается по аналогии. Схемы подключения к устройствам ERD-2.3 и ERD-4 приведены на рисунках 16 и 17.





Рисунок 16 - Схема подключения геркона к ERD-2.3

Текущее состояние входа так же будет отображаться на вкладке «Inputs».

ERD-4

Для подключения геркона к ERD-4 все аналогично подключению датчика наличия напряжения. Переводим порт в режим «Вход», текущее состояние отображается на вкладке «Порты I/O» - «Порты DI».



Рисунок 17 - Схема подключения геркона к ERD-4

Управление нагрузкой

Управляемая розетка SNR-SMART-DIN-A (NO контакты) и Управляемая розетка SNR-SMART-DIN-B (NC контакты) могут быть подключены к любому устройству линейки SNR-ERD. Рассмотрим подключение к устройствам ERD-2.3 и ERD-4.

ERD-2.3

Для управления нагрузкой с помощью ERD-2.3 необходимо собрать следующую схему.



Рисунок 18 - Схема подключения SMART-DIN-A к ERD-2.3

Управление нагрузкой производится на вкладке «Outputs». Встроен функционал смены состояния и перезагрузки.

SNR-ERD-2.3				
DO	Mode	State	Switch	Reset
DO1 (n6)	Manual	HIGH	0	0

Рисунок 19 - Вкладка управления нагрузкой на ERD-2.3

ERD-4

Для управления нагрузкой с помощью ERD-4 необходимо произвести преднастройку. На WEB интерфейсе во вкладке «Порты I/O» - «Настройки» перевести DIO3 в режим «Выход» и нажать «Принять» (Рисунок 20) и собрать следующую схему (Рисунок 21).

SNR-ERD-4				
	Порты І/О			
DAC/12V	Выход 12V			
ADC IN	Напряжение	~		
DIO1	Вход			
DIO2	Вход	~		
DIO3	Выход	~		
DIO4	Вход	~		
DIO5	Вход	~		
1-Wire	1-Wire	~		
	Принять			

Рисунок 20 - Настройка дискретного выхода



Рисунок 21 - Схема подключения SMART-DIN-A к ERD-4.

Управление нагрузкой производится на вкладке «Порты I/O» - «Порты DO». Встроен функционал смены состояния и перезагрузки.

SNR-ERD-4					
		П	орты DO		
Выход	Название	Откл/Вкл	Тип	Время перезагрузки	Перезагрузить
Relay	Relay		Реле	3	•
DIO3	ALARM-3		Нормально-открытый 🛩		•
		Принять			

Рисунок 22 - Вкладка управления нагрузкой на ERD-4

Прошивка IF-THEN на ERD-4

На устройстве ERD-4 есть возможность установить ПО со встроенными логическими алгоритмами. Для начала необходимо скачать файл ПО по ссылке https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/Academy2023/Firmware/ и обновить прошивку на устройстве. Открываем на WEB интерфейсе вкладку «Администрирование» - «Система», нажимаем «Выбор файла», выбираем ранее скачанный файл прошивки и нажимаем «Принять» (Рисунок 23).

SNR-E	RD-4		
C			
СИСТ	ема		
Версия прошивки	3.7.0 2309041102 1effff3a		
Версия загрузчика	1.0		
Перезагрузок устройства при ошибке			
Состояние			
Состояние	Ожидание		
Выбрать файл прошивки	Выбор файла ERD-4_LO3-1effff3a.bin		
Загрузить прошивку в устройство	Принять		
Перезагрузить устройство			
Конфигурация			
	Принять		
Скачать файл конфигурации	SNR-ERD-4.conf		
	Выбор файла Не выбран ни один файл		
Загрузить конфигурацию в устройство	Принять		

Рисунок 23 - Обновление ПО на ERD-4

После обновления прошивки во вкладке «Сервисы» появится раздел «Логика»



Рисунок 24 - Логика на ERD-4

В данном практикуме рассмотрим настройку следующего алгоритма:

Если температура больше 30 градусов или дверь открыта, то включить лампочку.

Мониторинг SNR-ERD в Zabbix

Подключение к Zabbix

С помощью веб браузера подключаемся к WEB интерфейсу Zabbix и переходим по ссылке http://192.168.15.190/zabbix

Логин: userXY Пароль: academyNAG2023

	ZABBIX
Имя по	льзователя
user11	
Пароль	•
••••••	
🗌 Запо	омнить меня на 30 дней
	Войти
	or sign in as guest
	Помощь • Поддержка

Рисунок 25- Авторизация в Zabbix

Добавление узла сети

Необходимо зайти во вкладку «Настройки» - «Узлы сети» и в правом верхнем углу нажать «Создать узел сети» (Рисунок 26).

ZABBIX Мониторинг Инвентаризация Отчеты Наст	ройка		Q Поддер	жка 🛛 Share 字 💄 🕛
Группы узлов сети Шаблоны <mark>Узлы сети</mark> О <mark>5</mark> служивание Действия	Обнаружение Услуги			Erd_Zabbix
Узлы сети			Группа все 🗸 🗸	Создать узел сети Импорт
				Фильтр 🏹
вили		DNS		
Шаблоны	начните печатать для поиска	Выбрать IP		
Наблюдение через	Любое Сервер Прокси	Порт		
Прокси		Выбрать		
	Применить	Сбросить		

Рисунок 26 - Вкладка «Настройки» - «Узлы сети»

Далее вводим все необходимые данные следующего вида.

Имя узла сети: ERD-(серия устройства)-ХҮ (*В примере: ERD-2.3-45*) Группы: Выбрать «Academy2023» Интерфейсы агента: 192.168.15.ХҮ Порт: 161 (*В примере: 192.168.15.45*) Интерфейсы SNMP: 192.168.15.ХҮ Порт: 161(*В примере: 192.168.15.45*)

* Имя узла сети	ERD-2.3-45			
Видимое имя				
* Группы	Academy2023 ×	73	Выбрать	
	* Должен существовать по к	райней мере один интерфейс.		
Интерфейсы агента	IP адрес	DNS имя	Подключаться через Порт	По умолчанию
	192.168.15.45		IP DNS 161	• Удалить
	Добавить			
Интерфейсы SNMP	192.168.15.45		IP DNS 161	• Удалить
	Использовать массов	ые запросы		
	Добавить			
Интерфейсы ЈМХ	Добавить			
Интерфейсы IPMI	Добавить			
Описание				
			1.	
Наблюдение через прокси	(без прокси) 🗸			

Рисунок 27 - Вкладка создания узла сети

После введения необходимых настроек нажать «Добавить». Созданный узел должен появиться на вкладке «Узлы сети».

ZABBIX Мониторинг Инвентаризация Отчеты	Настройка				Q	🖓 Поддержка 🛛 Share 📍 🔔 (
Группы узлов сети Шабпоны Узлы сети Обслуживание Дейс	ствия Обнаружение Услуги					Erd_Zab
Узлы сети					Группа все	 Создать узел сети Импорт
						Фильтр Т
	Имя		DNS			
	Шаблоны	начните печатать для поиска	Выбрать IP			
	Наблюдение через	Любое Сервер Прокси	Порт			
	Прокси		Выбрать			
		Примени	гь Сбросить			
Имя 🛦 Группы злементов данных	Элементы данных Триггеры	Графики Обнаружение	Веб Интерфейс Шаблоны	Состояние Д	Доступность	Шифрование агента Инфо
ERD-2.3-45 Группы элементов данных	Элементы данных Триггеры	Графики Обнаружение	Beő 192.168.15.45: 161	Активировано	ZBX SNMP JMX IPMI	HET

Рисунок 28 - Новый узел сети на вкладке «Узлы сети»

Добавление элемента данных

Далее необходимо создать Элементы данных. Разберем на одном примере, далее будет необходимо добавить несколько элементов самостоятельно. Напротив нужного узла сети нажимаем на вкладку «Элементы данных» (смотри рисунок 28) и «Создать элемент данных» (Рисунок 29).

ZABBIX Мониторинг Инвентаризация Отчеты Настройка								Q, 9 Поддер	ooxa 🗹 Share ? 🚊 🕛
Группы узлов сети Шаблоны Узлы сети Обслуживание Действия Обнаружени	е Услуги								Erd Zabbiy
Элементы данных									Создать элемент данных
Все узлы сети / ERD-2.3-45 Активировано [ZBX] SNIMP JNIX [IPM] Группы элементо	в данных Элементы данных Тригг	еры Графики Правила обнаружен	ия Веб-сценарии						Фильтр 🍸
Группа узлов сети начните печатать для по	Зыбрать Тип	800 ~	Тип информации	BCB	~	Статус	BCB	~	
Узел сети ERD-2.3-45 ×	Зыбрать Интервал обновления		История			Состояние	BCB 🗸		
Группа элементов данных	Зыбрать		Динамика изменений			Триггеры	BCB 🗸		
Vinta						Шаблон	BCB	~	
Ключ						Обнаружение	BCB	~	
		Применить С	бросить						
Подфильтр влияет только на отфильтрованные данные									
Мастер Имя Триггеры Ключ	Интервал История	Динамика изменений		Тип Г	руппы элементов даннь	x		Состояние	Инфо
		Данные не найд	цены.						
									Отображено 0 из 0 найденных

Рисунок 29 - Вкладка «Элементы данных»

На рисунке 30 показано заполнения полей вкладки элемента данных на примере устройства ERD-2.3 и параметра Температура.

ZABBIX Мониторинг Инвентаризация От	неты Настройка				
Группы узлов сети Шаблоны Узлы сети Обслуживание Действия Обнаружение Услуги					
Элементы данных	Элементы данных				
Все узлы сети / ERD-2.3-45 Активировано ZBX SNMP JN	IX IPMI Группы алементов данных Элементы данных Тритеры Графики Правила обнаружения Веб-сценарии				
Элемент данных Предобработка					
* Имя	ERD-2.3-45-1				
Тип	SNMPv1 areнt V				
* Ключ	TemperatureStatus Bul6paru				
* Интерфейс узла сети	192.168.15.45 : 161 🗸				
* SNMP OID	.1.3.8.1.4.1.40418.2.2.4.1.0				
* SNMP community	public				
Порт					
Тип информации	Числовой (с плавающей точкой) 🔻				
Единица измерения					
* Интервал обновления	30s				
Пользовательские интервалы	Тип Интервал Период Действие				
	Переменный По расписанию 60s 1-7,00:00-24:00 Удалить				
	Добавить				
* Период хранения истории	Do not keep history Storage period 90d				
 Период хранения динамики изменений 	Do not keep trends Storage period 385d				
Отображение аначения	Как есть 🗸				
Новая группа элементов данных					
Группы элементов данных	-Her-				
Заполнение поля инвентаря узла сети	-Her- V				
Описание					
Активировано					
	Добавить Отмена				

Рисунок 30 - Создание элемента данных для параметра температура на устройстве ERD-2.3

Далее необходимо самостоятельно создать элементы данных:

- 1) Влажность на устройстве ERD-2.3 (oid: **.1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.4.0**)
- 2) Текущее состояние DIA на устройстве ERD-2.3 (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.1.0)
- 3) Счётчик изменения состояний DIA на устройстве ERD-2.3 (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.2.0)
- 4) Текущее состояние DI1 на устройстве ERD-2.3 (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.2.3.3.0)
- 5) Температура на устройстве ERD-4 с датчика DTS-2 (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.ID)
- 6) Температура на устройстве ERD-4 с датчика DHTS (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.3.1.3.ID)
- 7) Влажность на устройстве ERD-4 с датчика DHTS (oid: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.3.1.4.ID)

Если Элементы данных созданы верно, то они отобразятся во вкладке «Мониторинг» - «Последние данные»