

ТРАФАРЕТ МОНТАЖНОГО ВЫРЕЗА

STA-21*-0**

Тип монтажа: полуутопленный



Инструкция по использованию монтажного трафарета

1. Перед началом работ проверьте соответствие трафарета используемой модели термоохладителя.
2. Надежно закрепите монтажный трафарет на поверхности шкафа и убедитесь в возможности подготовки вырезов и отверстий по нему.
3. Подготовьте прямоугольное отверстие, вырезав заштрихованную красным область по красной линии трафарета.
4. Подготовьте 8 отверстий для крепления термоохладителя по трафарету.
5. Удалите монтажный трафарет с поверхности шкафа.

