

SNR-PDU-6B-T-0-32L1

Блок розеток серии SNR-PDU базовый

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА



Содержание

1. Общие сведения о товаре	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	3
1.4 Назначение	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплект поставки	4
4. Общий вид	5
5. Чертёж устройства	6
6. Установка и подключение	6
7. Заметки по эксплуатации	7
8. Хранение и транспортировка	7
9. Сведения о сертификации	7
10. Свидетельство о приемке	7
11. Движение изделия при эксплуатации	8
12. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям	9
Гарантийный талон	11

1. Общие сведения о товаре

Базовый блок розеток серии SNR-PDU устанавливается в стандартные 19-дюймовые шкафы и стойки и имеют высоту в 1U. Корпус выполнен из алюминия и усилен продольными рёбрами жесткости. Передняя панель выполнена из нетоксичного пластика, не поддерживающего горение. Для подключения шнура питания предусмотрен водонепроницаемый кабельный ввод (сальник), расположенный на боковой части. Максимальное сечение подключаемого кабеля 4 мм². Блок содержит 6 розеток C19 для подключения внешнего оборудования, рассчитанные на 16А.

1.1 Наименование

Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 6xC19, без шнура питания, клеммный терминал 32А

1.2 Обозначение

SNR-PDU-6B-T-0-32L1

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

PDU – (англ. Power Distribution Unit) устройство для распределения электропитания;

6B – 6 розеток типа IEC C19;

T – вход клеммный терминал;

0 – длина шнура питания (без шнура питания);

32 – максимальный ток нагрузки, А;

L1 – однофазный.

1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4 Назначение

Предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД).

2. Технические характеристики

Модель	SNR-PDU-6B-T-0-32L1
Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Номинальное напряжение на входе	230 В (AC)
Частота переменного тока	50 Гц ±
Максимальный ток нагрузки	32 А
Количество фаз	1
Тип подключения	Клеммный терминал
Максимальная нагрузка	7680 ВА
Тип и количество розеток	IEC 320 C19 16A - 6 шт
Защита от перегрузки	-
Цвет и материал корпуса	Чёрный, алюминий
Высота	1U
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	489*45*45
Температура эксплуатации	От -10 до 50°C

3. Комплект поставки*

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Блок розеток	1
2	Упаковка	1
3	Крепёжный набор 19" для монтажа в монтажные профили	1

*в зависимости от поставки комплект поставки может изменяться

Кабель питания не входит в комплект поставки.

4. Общий вид

На рисунках 1-3 представлен вид блока розеток



Рисунок 1 – Общий вид



Рисунок 2 – Вид спереди



Рисунок 3 – Вид сзади

5. Чертёж устройства

На рисунке 4 представлен чертёж блока розеток.




Рисунок 4 – Чертёж блока розеток

6. Установка и подключение

Блок розеток монтируется в 19-дюймовые монтажные направляющие шкафа или стойки. Для фиксации используются 4 крепёжных комплекта, которые совмещаются с монтажными отверстиями на корпусе блока розеток и 19-дюймовом профиле шкафа/стойки.

Подключение питания:

- Питание подводится с боковой стороны блока через гермоввод силовым кабелем с рекомендуемым сечением жил (в соответствии с техническими требованиями).
- Кабель подключается к клеммному терминалу, соблюдая полярность и надёжность контакта.

Заземление:

- После установки корпус блока розеток обязательно должен быть заземлён.
- Для заземления используется гибкий медный провод сечением не менее 1,5 мм².
- Провод заземления крепится к корпусу блока через специальное гнездо на задней панели при помощи винта М4 (винт в комплект поставки не входит).

Перед подачей питания убедитесь в правильности подключения и надёжности всех соединений.

7. Заметки по эксплуатации

Установка, подключение и обслуживание блока розеток должны выполняться квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж или нарушение правил электробезопасности могут привести к повреждению оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

При эксплуатации избегайте перегрузок, механических повреждений и воздействия влаги.

8. Хранение и транспортировка

Хранение блока розеток серии SNR-PDU производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от -10 °С до +50 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Блок розеток транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов блока розеток.

9. Сведения о сертификации

Блок розеток серии SNR-PDU, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"(ТР ТС 020/2011).

10. Свидетельство о приемке

Блок розеток изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца) М.П

11. Движение изделия при эксплуатации

Прием и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

12. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверяющего работу

[illegible]

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 24 месяца с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и
согласен, товар получил, претензий по
комплектности и внешнему виду не имею

_____	_____ / _____
(подпись покупателя)	(подпись продавца) М.П

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты

Екатеринбург	Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02 Часы: пн-пт 8:30–17:30 Email: sales@nag.ru Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12 Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02
Москва	Офис продаж: 107023, Семёновская площадь., 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская) Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-msk@nag.ru Склад отгрузки: 105082, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт: 9:00–18:00
Щелково	Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота. Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования Часы: пн-пт 8:00–17:00
Новосибирск	Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51 Тел: +7 (383) 383-49-39; +7 (383) 375-32-90 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-nsk@nag.ru
Ростов-на-Дону	Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Тел:+7 (863) 204-39-42; +7 (863) 204-55-78 Часы: пн-пт: 9:00–18:00 Email: shop-rostov@nag.ru Склад: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б Часы: пн-пт 9:00–18:00
Санкт-Петербург	Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325 Тел: +7 (812) 770-64-92; +7 (812) 406-81-00 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-spb@nag.ru