

## 全系列产品用户密码指南 1.0

### 1. RM/HT 全系列： 10.4 和 7 寸彩色触摸屏

1 级密码： 1203， 用于通讯， 简单操作使用

辨别方法： 密码输入框会出现数字 1




2 级密码： 2334， 用于电池， 用户设置等

辨别方法： 密码输入框会出现数字 2




## 2. RM 系列： 5.7 寸单色触摸屏

1 级密码： 12345678， 用于通讯设置



辨别方法：密码输入框会提示输入密码：1

2 级密码： 58002334， 用于电池， 用户设置



辨别方法：密码输入框会提示输入密码：2

### 3. 全系列 3 相塔式机

电池参数设置密码： 2334

其他密码不对客户开放。



### 4. 后台 MTR 软件

所有密码都是： 12345678

