


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



- Поддержка PoE или внешнего источника питания (5VDC/GND)
- Сухие контакты для подключения сенсоров и реле
- NO – переключение режима (нормально открыто)
- NC – переключение режима (нормально закрыто)
- Audio Out – дополнительный аудиовыход
- SPK – подключение динамика
- MIC – подключение микрофона

Вход в WEB панель управления

- Откройте Web браузер
- Укажите в адресной строке IP Address: **10.10.10.6**
- По умолчанию WEB доступ:
 - Логин - admin
 - Пароль - 1234
- Поддерживается HTTPS



The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 10.10.10.6. The page title is "IP-Door Phone System Programming". The login section includes the following fields and buttons:

Login

User Name

Password