



OMNY NVR-L1116

IP-Видеорегистратор

Руководство
пользователя
V 1.0

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем.

Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления.

Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру.

При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры:

- попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место;
- увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой;
- включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания;
- если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре;
- не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с двух концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНиП;

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следы несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия.

Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Модель	OMNY NVR-L1116
Каналы	16
Аудио вход/выход	Аудиовыход 3.5mm.
Макс. входящий/исходящий битрейт, Мбит/с	64/48
Одновременных пользователей	128
Поддержка протоколов	TCP/IP; P2P; UPnP; DHCP; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SMTP; RTSP; IPv4
HDMI	1920x1080/60Hz 1920x1080/50Hz 1600x1200/60Hz 1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz 1024x768/60Hz
VGA	1920x1080/60Hz 1920x1080/50Hz 1600x1200/60Hz 1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz 1024x768/60Hz


Спецификация

Наименование	Описание
Отображение в режиме реального времени	1/4/6/8/9/16
Экран режима коридора	3/4/5/7/9/10/12/16
Доступные разрешения записи	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Аудио кодек	G.711 A/U
Видео кодек	Ultra H.265/H.264
Макс. разрешение воспроизведения/записи	До 6MP 30к/с
Параметры декодирования	2 x 6MP 30к/с 4 x 5MP 25к/с 4 x 4MP 25к/с 4 x 3MP 25к/с 6 x 1080P 30к/с 8 x 720P 30к/с 16 x D1
Количество HDD	1x3.5"SATA по 8T6
Поддержка видеоаналитики	SIP (обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линий, вход в зону, выход из зоны); Обнаружение движения (UMD)

Спецификация

Наименование	Описание
События тревоги	Движение, вмешательство, обнаружение человеческого тела, потеря видео, вход тревоги, обнаружение звука
Сетевые интерфейсы	1xRJ-45 (10/100Мбит/с)
USB-интерфейс	Задняя панель: 2 порта USB2.0
RS485/RS232	Нет
Тревожных входов/выходов	Нет
Питание	12V DC, 2A
Макс. потребляемая мощность без HDD и PoE, Вт	≤7 (без жесткого диска)
Рабочая температура, °C	от -10 до +55 при относительной влажности 10%-90% без конденсата)
Размеры, мм	190 × 195 × 42
Вес без HDD, кг	≤1

Габаритные размеры устройства



Программы
и инструкции



Наш сайт



Техническая
поддержка

Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

Блок питания - 1 шт.;

Мышь - 1 шт.;

Комплект винтов - 1 шт.;

Руководство пользователя - 1 шт.