


SNR-GSM-module

GSM модуль предназначен для обеспечения GSM канала связи. И представляет собой дополнительный модуль к устройству удалённого мониторинга и управления ERD-3.0.



Описание контактов и рабочих узлов модуля:

- 1) Держатель сим-карты,
- 2) GSM модуль QUECTEL-M10 (M12),
- 3) Коннекторы для соединения с устройством ERD-3.0,
- 4) Коннектор для подключения антенны SMA,
- 5) Индикатор работы модуля.

Описание контактов коннектора SV1:

- 1) PWRKEY -контакт управления питанием модуля,
- 9) GND,
- 10)GND.

Описание контактов коннектора SV2:

- 1) GND
- 2) GND
- 3) +5V
- 4) +5V
- 5) TX
- 6) RX