

SNR-TWC-X-SF-R-G/GD

Шкаф телекоммуникационный настенный

Паспорт устройства



СОДЕРЖАНИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ:	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	3
1.4 Предприятие изготовитель	3
1.5 Назначение	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
4. ОБЩИЙ ВИД	7
5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
7. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	8
8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	9
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10
КОНТАКТЫ	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

1.1 Наименование

Шкаф телекоммуникационный настенный: SNR-TWC-X-SF-R-G/GD.

1.2 Обозначение

SNR-TWC-X-SF-R-G/GD.

где:

SNR – торговая марка:

TWC - Телекоммуникационный настенный шкаф;

Х - Этажность, U;

SF - буквенное обозначение производства;

R - Страна производитель;

G - Цвет, (серый);

D - Увеличенная глубина 600 мм.

1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4 Предприятие изготовитель

ΟΟΟ «ΗΑΓ»

1.5 Назначение

Телекоммуникационные шкафы серии ТWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с трёх сторон. Шкаф поставляется в разобранном виде.

Дверь шкафа поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Высо та, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Масса, кг	Распреде- ленная нагрузка, кг
SNR-TWC-6-SF-R-G	6	370	523	450	295	8,5	60
SNR-TWC-6-SF-R-GD	6	370	523	600	445	11	60
SNR-TWC-9-SF-R-G	9	500	523	450	295	10,5	60
SNR-TWC-9-SF-R-GD	9	500	523	600	445	13,5	60
SNR-TWC-12-SF-R-G	12	635	523	450	295	16	60
SNR-TWC-12-SF-R-GD	12	635	523	600	445	16	60
SNR-TWC-15-SF-R-G	15	770	523	450	295	18,5	60
SNR-TWC-15-SF-R-GD	15	770	523	600	445	18,5	60
SNR-TWC-18-SF-R-G	18	901	523	450	295	21	60
SNR-TWC-18-SF-R-GD	18	901	523	600	445	21	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Рама	2
2	Передняя дверь	1
3	Боковая дверь	2
4	Задняя стенка	1
5	Крыша шкафа	1
6	Основание шкафа	1
7	Монтажные направляющие	4
8	Монтажные уголки	2
9	Замок	1
10	Комплект для сборки шкафа	1
11	Паспорт	1




Рисунок 1 - Комплект поставки.

4. ОБЩИЙ ВИД

Общий вид телекоммуникационного шкафа изображен на рисунках 2, 3.



РИСУНОК 2 – ОБЩИЙ ВИД



РИСУНОК 3 – ВИД ТЫЛ

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производится техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прием и передача изделия.

Дата Состояние изделия		Основание (наименование, номер и	Предприятие, дол	Примечание	
	дата документа)	сдавшего	принявшего		

7. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня	содержание	Установленный	Дата выполнения	Должность, фам	милия и подпись
(указания)	работы	срок выполнения		выполнившего работу	проверяющего работу

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °C до +40 °C, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Шкаф телекоммуникационный серии транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °C до +40 °C, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф телекоммуникационный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

	/
(подпись продавца)	М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре		
Артикул:		
Наименование товара:		
Серийный номер:		
Сведения о Продавце		
Название организации:		
Адрес:		
Телефон:		
Полное положение о гарантийном обслуживан http://shop.nag.ru/article/warranty	ии приведено на WEB страні	ице
Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки	товара.	
С условиями гарантии ознакомлен и согласен,		
товар получил, претензий по комплектности и		
внешнему виду не имею		
(подпись покупателя)	(подпись продавца)	М.П.
Дата покупки:20г.		
Внимание! Гарантийный талон действителен то	элько при наличии печатей п	родавца!
Адрес сервисного центра ООО «НАГ»		
620016, г.Екатеринбург, ул. Новинская 12		

тел. +7 (343) 384-57-25

Контакты:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ

«Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул. Новинская 12

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

MOCKBA

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)

Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: <u>msk@nag.ru</u> Склад 105082, г. Москва,

ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9

Телефон: +7 (495) 741-93-86,

+7 (495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: msk@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51 Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: nsk@nag.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409 Телефон: +7 (863) 270-45-21 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(без перерывов) e-mail: <u>rostov@nag.ru</u>

Склад 344092,

пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(Обед с 13:00 до 14:00) e-mail: rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204 Телефон: +7(812) 900-14-74

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф.

1408

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые

Линии»

Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00 Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7 (985)

278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.