



# SNR-OWC-096060

Шкаф всепогодный уличный  
SNR-OWC-906060

Паспорт устройства



СОДЕРЖАНИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ: .....	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ .....	3
1.1 Наименование.....	3
1.2 Обозначение .....	3
1.3 Дата производства .....	3
1.4 Предприятие изготовитель .....	3
1.5 Назначение .....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
4. ОБЩИЙ ВИД.....	6
5. МОНТАЖ .....	7
6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	7
7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ .....	9
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ .....	10
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	11

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

---

Шкаф уличный всепогодный серии OWC предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования с целью обеспечения надежной защиты от несанкционированного доступа, а также для защиты оборудования от попадания пыли и влаги.

Шкаф имеет цельносварную конструкцию.

Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 545 мм. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.

Порошково-полимерная окраска RAL7035 или любой другой цвет по предварительному заказу.

### 1.1 Наименование

Шкаф телекоммуникационный климатический SNR-OWC-XXXXXX.

### 1.2 Обозначение

SNR-OWC-XXXXXX

где, SNR – торговая марка

OWC- буквенное обозначение серии;

XX – этажность, U

XX - ширина

XX – глубина.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Предприятие изготовитель

ООО «НАГ»

### 1.5 Назначение

Шкаф телекоммуникационный климатический настенный предназначен для размещения и защиты кроссового, серверного, электротехнического оборудования.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Габариты (ВхШхГ), мм	500x730x630
Этажность	9U
Полезная глубина, мм	545
Масса, кг	44,5
Распределенная нагрузка при установке на стену/столб, кг	150/60
Тип покрытия	Порошково-полимерное
Цвет	RAL7035
Условия окружающей среды	
Температура эксплуатации	-50°C до +45°C
Относительная влажность	не более 80% при +20°C
Степень защиты	IP54
Параметры упаковки	
Упаковка (мест)	1
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	510x710x640
Масса брутто, кг	45

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1.	Шкаф 9U 500x650x600 покрытый термоизоляционным материалом	1
2.	19" направляющие 9U	4
3.	Защитные козырьки для вентиляционных решеток	2
4.	Панель под кабельный гермоввод	1
5.	Гермоввод PG29	3
6.	Гермоввод PG16	2
7.	Панель 19" с DIN-рейкой 4U	1
8.	Опорный уголок под установку ИБП	2
9.	Автоматический выключатель 2P 16A	1
10.	Автоматический выключатель 1P 10A	1
11.	Автоматический выключатель 1P 3A	1
12.	Блок питания ERD-3s	1
13.	Устройство удалённого контроля и управления ERD-3s	1
14.	Датчик температуры цифровой	1
15.	Датчик открытия двери (герконовый)	1
16.	Блок розеток	1
17.	Ограничитель перенапряжения	1
18.	Розетка на DIN-рейку	1
19.	Нагреватель 150 Вт 220В	1
20.	Вентилятор 120x120x38 220В	2
21.	Решетка вентиляционная с фильтром	2
22.	Терморегулятор (нагрев)	1
23.	Терморегулятор (охл)	1
24.	Клемма винтовая 4 мм	2

#### 4. ОБЩИЙ ВИД

Общий вид климатического шкафа изображен на рисунках 1, 2.

РИСУНОК 1 – ОБЩИЙ ВИД



РИСУНОК 2 – ВИД СЗАДИ



## 5. МОНТАЖ

---

Шкаф уличный всепогодный серии OWC предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 545 мм. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. Дверь шкафа имеет рамную конструкцию и утеплена на 10мм, фиксируется замком, стойким к подбору ключей и механическим повреждениям. Специально разработанные внутренние шарниры препятствуют вскрытию шкафа путем срезания петель.

## 6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прием и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	



8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверяющего работу

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

---

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Шкаф телекоммуникационный уличный серии Real транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 50 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Шкаф телекоммуникационный уличный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар  
получил, претензий по комплектности и внешнему  
виду не имею

\_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная  
57/2 тел. +7 (343) 379-98-38

## Контакты:

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
е-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)  
Склад: 620016, ул.Предельная 57/2  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,  
Семёновская площадь, 1А,  
БЦ Соколиная гора,  
13 этаж (м. Семёновская)  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)  
Склад 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9  
Телефон: +7 (495) 741-93-86,  
+7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [nsk@nag.ru](mailto:nsk@nag.ru)

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,  
ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7 (863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(без перерывов)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)  
Склад 344092,  
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(Обед с 13:00 до 14:00)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,  
ул. Литовская, 10, оф. 2204  
Телефон: +7(812) 900-14-74  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)  
Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф.  
1408  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые  
Линии»  
Склад: 140150, Раменский р-н, пос.  
Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
Заказать пропуск для посещения  
склада можно по телефону +7 (985)  
278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.