

## 02 - Dial Plan

**i** **Dial Plan** - номерной план (диалплан, dialplan) — формальное описание схемы маршрутизации и обработки телефонных звонков. Dial Plan представлен в виде регулярных выражений.

- [Настройка](#)
- [Описание функций](#)

### Настройка

Базовые настройки Dial Plan находятся в разделе *Line - Dial Plan - Basic Settings*

VP-52CG

SIP **Dial Plan** Basic Settings RTCP-XR

System

Network

**Line**

Phone settings

Phonebook

Call logs

Function Key

**Basic Settings**

- Press # to invoke dialing ?
- Dial Fixed Length  to Send ?
- Send after  Second(3~30) ?
- Press # to Do Blind Transfer ?
- Blind Transfer on Onhook ?
- Attended Transfer on Onhook ?
- Attended Transfer on Conference Onhook ?
- Press DSS Key to Do Blind Transfer ?

Apply

**✓** Поставьте маркер напротив необходимой функции для ее активации.

Для сохранения настроек нажмите **Apply**.

### Описание функций

- **Press # to invoke dialing** - нажмите клавишу “#” для вызова набранных цифр номера
- **Dial Fixed Length to Send** - фиксированная длина номера. Данная настройка позволяет ограничить длину номера.

Например, если значение для ограничения равно “11”, то телефон автоматически наберет номер при вводе 11 цифр.

- **Send after Second** - отправка набранных цифр номера по истечении интервала ожидания в секундах (диапазон значения: 330 сек).

Например, если установлено значение "5" и вы не вводите вторую цифру через 5 секунд после первой цифры, телефон считает, что вы завершили набор номера и доставили введенную цифру

- **Press # to Do Blind Transfer** - слепой перевод вызова.

Данная настройка позволяет переводить второй входящий звонок на другой номер. Чтобы выполнить слепую передачу необходимо ввести номер в интерфейсе телефона и нажать "#"

- **Blind Transfer on Onhook** - слепой перевод вызова без соединения.

Для перевода вызова введите номер, на который будет переведен входящий вызов, в интерфейсе телефона и поднимите трубку. Перевод вызова выполнится

- **Attended Transfer on Onhook** - перевод вызова с подтверждением без соединения.

Во время входящего вызова, введите номер, на который будет выполнен перевод, дождитесь ответа и поднимите трубку. Перевод вызова выполнится

- **Attended Transfer on Conference Onhook** - подтвержденный перевод при трехстороннем вызове, когда одна из сторон кладет трубку, два абонента все еще продолжают разговаривать.

Для выхода из трехстороннего разговора с сохранением вызова между телефоном В и телефоном С, нажмите клавишу громкой связи (если вы были в режиме громкой связи) или нажмите клавишу гарнитуры (если вы были в режиме гарнитуры) или повесьте трубку. После того, как тестовый телефон отключается, телефон В и телефон С все еще находятся в состоянии вызова, и они могут отображать номер телефона друг друга

- **Press DSS Key To Do Blind Transfer** - слепой перевод вызова нажатием клавиши DSS.

Добавьте номер в память телефона и настройте его на клавише передачи DSS, для быстрого перевода вызова