

# Yealink

Certified for  
Microsoft Teams

## Проводная USB-гарнитура UH37 Mono & UH37 Dual




Краткое руководство

V1.1



# 1 Комплектация

Гарнитура УН37 Моно



Гарнитура УН37 Dual



ИЛИ

Сумка на шнурке



Краткое руководство



**Примечание:** рекомендуется использовать аксессуары, поставляемые с гарнитурой. Сторонние аксессуары могут быть несовместимы с гарнитурой и могут работать неправильно.




## 2 Подключение

Подключите гарнитуру в порт USB Type-A или USB Type-C компьютера (в зависимости от типа USB-разъема гарнитуры).




ИЛИ

### 3 Использование гарнитуры




# 4 Обзор



\* Функция активируется через приложение **Yealink USB Connect**.

- Откройте приложение, перейдите в раздел **Настройки устр.** -> **Расширенные настройки** -> **Платформа** и выберите **UC**.
- Нажмите **MFB Button** и выберите **HOOK**.

# 5 Управление вызовами и музыкой



Версия UC

Однократное нажатие

- Запустить/остановить воспроизведение музыки
- Принять/завершить вызов
- Завершить текущий и принять новый вызов

Двойное нажатие

- Отклонить вызов/отклонить новый вызов во время активного вызова
- Повторный набор

Удержание 1.5 с

- Поставить текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов
- Переключение между активным вызовом и вызовом на удержании



Версия Teams

Однократное нажатие


- Принять/завершить вызов
- Завершить текущий и принять новый вызов
- Открыть клиент Teams

Двойное нажатие

- Отклонить вызов/отклонить новый вызов во время активного вызова
- Повторный набор

Удержание 1.5 с

- Поднять/опустить руку во время конференции
- Активировать голосового помощника Cortana




Однократное нажатие кнопки откл/вкл микрофона или изменение положения микрофона

- Отключить/включить микрофон

Примечание: перед использованием функций Teams необходимо установить клиент Microsoft Teams на сопряженный ПК.

## 6 Замена амбушюр


При замене амбушюр совместите четыре крепления на корпусе гарнитуры с прорезями на амбушюрах и плотно прижмите их друг к другу.



**Примечание:** сменные амбушюры приобретаются отдельно.

## Программное обеспечение

Прошивку гарнитуры можно обновить и настроить при помощи программы Yealink USB Connect.



Загрузить программу USB Connect можно с официального сайта Yealink по ссылке: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

**Примечание:** используйте Yealink USB Connect версии 0.34.x.x или выше.

**Примечание:** UH37 поддерживает подключение к телефонам Yealink SIP-T27G /T4xS /T4xU /T53 /T5xW /T58 /VP59 через USB. Перед подключением гарнитуры рекомендуется убедиться, что на телефоне установлено ПО v86 (xx.86.x.xx) или выше.

\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,  
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009  
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,  
№1, Линг-Шиа Норс Рoad, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД (Гринвуд тер.), строение 17, офис 284  
Телефон/Факс: +74959262644  
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

---

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайте [www.ipmatika.com](http://www.ipmatika.com).

Copyright © ООО «АйПиМатика»

