





Базовые операции телефона

Чтобы сделать вызов.

Используя гарнитуру, трубку, спикерфон или кнопки Линия 1/Линия 2



Шаг 1: Снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , или кнопку  или кнопку необходимой активной линии.


Шаг 2: Должен быть слышен ответ станции. Для выбора другой активной линии используйте кнопки  / .

Шаг 3: Наберите необходимый номер, нажмите # для завершения набора


Используя кнопку «Повтор».

Для повтора последнего набранного номера (будет использована та же линия, что и при оригинальном вызове):




Шаг 1: Снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , кнопку  или кнопку необходимой активной линии. Должен быть слышен ответ станции.

Шаг 2: Нажмите кнопку .


Для повтора ранее набранного номера из списка:

Шаг 1: Нажмите кнопку  для получения на дисплее списка набранных номеров.



Шаг 2: Используя кнопки  / , выберите необходимый номер.

Шаг 3: Снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , кнопку , кнопку  или кнопку активной линии.



Используя Справочник

Шаг 1: Нажмите кнопку  для входа в меню Справочника. Вы увидите количество записей в Справочнике.



Шаг 2: Нажмите кнопку «Ввод» и выберите курсором необходимый номер



Шаг 3: Снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , кнопку  или кнопку необходимой активной линии.

Используя журнал звонков.

Шаг 1: Нажмите кнопку «Журн» под дисплеем. Используя кнопки  / , выберите необходимый список Входящих, Пропущенных или Исходящих вызовов



Шаг 2: Нажмите кнопку «Ввод».

Шаг 3: Используя кнопки  / , выберите необходимую запись.

Шаг 4: Снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , кнопку  или кнопку необходимой активной линии.



Из состояния «свободно».

Шаг 1: Наберите требуемый номер.


Шаг 2: Нажмите кнопку «Набор» под дисплеем, снимите трубку, или нажмите кнопку **H.F** , кнопку  или кнопку необходимой активной линии.

Если необходим вызов по Линии 2, нажмите ее кнопку. В противном случае по умолчанию вызов будет отправлен на Линию 1.


ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Когда на телефон приходит вызов, снимите трубку или нажмите на клавишу **H.F**  или на кнопку  (если гарнитура подключена) Или нажмите на кнопку вызывающей вас линии.



РАЗГОВОР ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Если вы разговариваете по трубке или через гарнитуру, вы можете нажать кнопку **H.F**  для разговора по громкой связи через спикерфон. При повторном нажатии на эту кнопку разговор переключится на трубку (гарнитуру)

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА.

Для отключения микрофона во время разговора нажмите кнопку . Для отмены режима нажмите ту же кнопку снова.


ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ ТЕЛЕФОНА.

Для изменения громкости телефона во время разговора используйте кнопки  / . Для корректирования уровня громкости, контролируйте действия по информации на дисплее.

ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВА.

Для отклонения вызова во время нового входящего вызова нажмите кнопку «Сбросить» под дисплеем.


ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

Для перевода вызова во время разговора нажмите кнопку «Перевод» под дисплеем или кнопку , затем наберите номер абонента, на которого будет переводиться вызов, завершите набор набором [#] и положите трубку



3-ХСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Для создания 3-хсторонней конференции во время разговора нажмите кнопку «Конф», затем введите номер третьего участника плюс [#]. Когда он ответит, снова нажмите кнопку «Конф» для создания конференции.

СОХРАНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ НОМЕРОВ В СПРАВОЧНИКЕ.

Шаг 1: Нажмите кнопку  для входа в меню Справочника.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Ввод».

Шаг 3: Используя кнопки  / , выберите необходимую запись.

Удаление записи.

Для удаления записи нажмите кнопку «Удалить».

Изменение записи.



Шаг 1: Нажмите кнопку «Ввод»

Шаг 2: Нажмите кнопку «Изменить». Вы можете изменить параметры записи: «Имя», «Тел.» (номер телефона) и «Звонок» (тип звукового сигнала при входящем вызове от этого



телефонного номера). Для удаления введенного символа используйте кнопку «Удал.»

Шаг 3: Для сохранения нажмите кнопку «Сохранить». Телефон подтвердит операцию. После этого вернитесь к Шагу 2 или нажмите кнопку «Выход» для возврата в предыдущее меню.

ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛЕ ВЫЗОВОВ.




Шаг 1: Нажмите кнопку «Журнал» под дисплеем. Используя кнопки  / , выберите необходимый список Входящих, Пропущенных или Исходящих вызовов

Шаг 2: Нажмите кнопку «Ввод».

Шаг 3: Используя кнопки  / , выберите необходимую запись.









Шаг 4: Для удаления записи нажмите кнопку «Удалить» и далее следуйте подсказкам меню.

УДЕРЖАНИЕ.

Для перевода линии в режим удержания во время разговора нажмите кнопку  или кнопку соответствующей линии. Кнопка  будет гореть зеленым светом. Для возврата в режим разговора нажмите кнопку  или кнопку соответствующей линии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК СКОРОСТНОГО НАБОРА

Программирование кнопок скоростного набора.









Шаг 1: Нажмите на одну из кнопок  |  |  |  |  |  |  | . Если в памяти этой кнопки нет записи, на дисплее появится надпись «Пусто». В противном случае появится записанный номер.



Шаг 2: Для изменения содержимого нажмите кнопку «Изм.» под дисплеем

Шаг 3: Удалите старую запись кнопкой «<Уд», если это необходимо, и введите новый номер телефона.

Шаг 4: Для записи номера в память нажмите кнопку «Сохранить» под дисплеем.

Исходящий вызов.

Чтобы сделать исходящий вызов, нажмите и отпустите выбранную кнопку  |  |  |  |  |  |  | .

На дисплее отобразится записанный номер, для набора этого номера нажмите кнопку **H.F** , или , или снимите трубку. Набор будет произведен автоматически через Линию 1.