

SIP монитор SNR-VDM1 имеет возможность добавления пользовательских рингтонов. Для этого выполните вход в веб интерфейс устройства. Данные для входа по умолчанию (логин/пароль): **admin/snradmin**

Перейдите в раздел Устройство-Мелодии веб интерфейса.

Мелодии

Все мелодии вызова

Загрузка(Максимальный размер: 250К) Файл не выбран

Мелодии

Мелодии вызова дверного устройства

Нажмите кнопку «**Выберите файл**» и укажите расположение файла. После чего нажмите кнопку «**ОК**» расположенную непосредственно ниже.

Файл должен удовлетворять следующим требованиям:

Расширение: wav

Размер: не более 250 Кб

Битрейт: 8/16 бит

Частота дискретизации: 8кГц

Число аудиоканалов: Моно

Формат РСМ: MULAW (PCMU)

Подготовить файл можно любым конвертером, например сервисом по ссылке:

<https://audio.online-convert.com/ru/convert-to-wav>

После успешного добавления, рингтон появится в списке выбора для использования.