




## ТВ-приставка серии UHDY

Краткое руководство пользователя



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


- Приставка
- Адаптер питания
- Пульт дистанционного управления
- Кабель USB Type-C и microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- 2 батарейки AAA





## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При первом включении Вам будет предложено выбрать язык, разрешение изображения для HDMI, масштаб экрана и настроить сетевое подключение.





# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Требует использование двух новых «ААА» батареек



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Чипсет	Amlogic S905Y4
ОЗУ	2 Gb
ПЗУ	8 Gb
WiFi	802.11ac
Bluetooth	BT 5.0
HDMI выход	HDMI 2.1
Видеодекодер:	<ul style="list-style-type: none"><li>AV1 MP-10@L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в сек.</li><li>VP9 Profile-2 до 4Kx2K при 60 кадрах в сек.</li><li>H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в сек.</li><li>Профиль AVS2-P2 до 4Kx2K при 60 кадрах в сек.</li><li>H.264 AVC HP@L5.1 до 4Kx2K при 30 кадрах в сек.</li><li>MPEG-4 ASP @ L5 до 1080P при 60 кадрах в сек. (ISO-14496)</li><li>WMV / VC-1 SP / MP / AP до 1080P при 60 кадрах в сек.</li><li>Профиль AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun до 1080P при 60 кадрах в сек.</li><li>MPEG-2 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в сек. (ISO-13818)</li><li>MPEG-1 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в сек. (ISO-11172)</li><li>RealVideo 8/9/10 до 1080P при 60 кадрах в сек.</li></ul>
Поддерживаемые аудиоформаты	MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, программируется с понижающим микшированием 7.1 / 5.1
Поддерживаемые видеоформаты	*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg
Поддерживаемые разрешения	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K
Интерфейсы:	<ul style="list-style-type: none"><li>Порт питания 5В 1А microUSB</li><li>Сервисная кнопка</li><li>Ethernet, USB Type-C</li></ul>

**В случае обнаружения неисправности оборудования:**

- Отключите оборудование от электрической сети.
- Обратитесь в сервисный центр к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы. Ваша цифровая ТВ-приставка изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надёжной работы ТВ-приставки и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус ТВ-приставки и пульт дистанционного управления— это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- ТВ-приставка работает от сети с напряжением 100В-240В, 50/60Гц. Для питания устройства рекомендуется использовать стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ-приставки к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 100В-240В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ-приставки в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ-приставки перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.
- При подключении ТВ-приставки к сети питания всегда подключайте блок питания к устройству перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ-приставки от сети питания производите в обратной последовательности.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ-приставки и пульта дистанционного управления. Если это произошло, немедленно отключите обесточьте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ-приставки. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла.
- Не трогайте ТВ-приставку, пульт дистанционного управления и адаптер питания мокрыми руками, это может привести к удару током или повреждению приставки.
- Отключайте адаптер питания устройства, когда не используете ТВ-приставку длительное время.
- Пожалуйста, немедленно выключите ТВ-приставку и отключите адаптер питания при появлении запаха горения или дыма.

## ЗАПРЕЩЕНО!

- Подвергать ТВ-приставку воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ-приставки.
- Размещать ТВ-приставку на легковоспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 0C до +65 0C, и относительной влажности не выше 90% (при условии отсутствия конденсата). Срок хранения 3 года.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Этот знак на устройстве, его батареях и/или упаковочном материале обозначает, что данное устройство, его аксессуары (например, адаптер электропитания, кабель и т.д.) не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

## Изготовитель:

Shenzhen SEI Robotics Co.,Ltd

## Адрес изготовителя:

4th Floor, Productivity Building D, #5 Hi-Tech Middle 2nd Road, Hi-Tech Industrial Park, YueHai Sub-district, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057

## Импортер:

ООО «НАГ»

## Адрес импортера:

Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Краснолесья, дом 12А, этаж 4

## Страна производства:

Китай

## Дата изготовления:

Указана на коробке в формате  
ММ.ГГГГ (ММ - месяц, ГГГГ – год)

EAC

Компания **NAG** является  
официальным дистрибутором  
оборудования марки  
**Vermax Television**  
в России и странах СНГ



## ОФИСЫ ПРОДАЖ:

### Екатеринбург:

ул. Краснолесья, 12а, 4 этаж

+7 (343) 379-98-38

[sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

### Москва:

Семёновская площадь, 1а,  
БЦ «Соколиная Гора», 13 этаж;  
+7 (495) 950-57-11  
[msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

### Новосибирск:

ул. Гоголя, 51  
+7 (383) 251-02-56  
[ns@nag.ru](mailto:ns@nag.ru)

### Ростов-на-Дону:

ул. Береговая, 8, офис 409  
+7 (863) 270-45-21  
[rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

### Санкт-Петербург:

Большой Сампсониевский  
просп., 28/2, офис 325  
+7 (812) 918-98-38,  
+7 (812) 406-8-100  
[spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

### Казахстан, Алматы:

пр. Абая 151, БЦ Алатау, офис 1109;  
+7 (727) 344-34-44  
[sales@nag.kz](mailto:sales@nag.kz)

[vermax.com](http://vermax.com)