

Yealink


Панель бронирования переговорных комнат

RoomPanel



Краткое руководство


1 Комплектация



RoomPanel




Защитная крышка
для порта USB
Type-C



Адаптер питания




Отвертка




Краткое
руководство




Удлинитель кабеля питания
(опционально)




Металлическое
крепление



Крепление
на стену 20°



(Опция x 1) (По умолчанию x 1)
3М скотч x 2



Крепление
на стену 0°



Версия А



Защелка



Винт




Ключ
разблокировки

Версия В



Защита от кражи

Крепление на стену и комплект аксессуаров





Комплект винтов

2 Компоненты





3 Подключение

① Адаптер питания:



② PoE (Power over Ethernet):



Примечание: устройство поддерживает подключение по Wi-Fi-сети.


4 Установка

Вариант 1: Установка в монтажную коробку

RoomPanel устанавливается в стандартную 2-местную монтажную коробку U.S.

Шаг 1: Установите металлическое крепление

Прикрепить металлическое крепление к монтажной коробке (как показано на рисунке ниже).



Указатель TOP ↑ должен быть направлен вверх.


Шаг 2: Установите защиту от кражи (опционально)

Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.



Шаг 3: Подключите кабель и установите RoomPanel


Аккуратно вставьте RoomPanel в металлическое крепление.



Вариант 2: Установка на стену

Рекомендуемая высота установки RoomPanel относительно пола — <2 м (на уровне глаз). В качестве примера ниже представлен способ установки 0° крепления на стену.

Шаг 1: Установите крепление на стену




Указатель




должен быть направлен вверх.

Шаг 2: Положите Ethernet-кабель





Вариант 1



Вариант 2


Шаг 3: Установите металлическое крепление




Указатель TOP ↑ должен быть направлен вверх.

Шаг 4: Установите защиту от кражи (опционально)


Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.



Вариант А




Фиксатор



Вариант В


Шаг 5: Подключите кабель и установите RoomPanel



Вариант 3: Установка на стекло

Шаг 1: Приклейте монтажную коробку на стекло


Используйте Вариант А, если кабель проложен в стене, в противном случае используйте Вариант В.



Примечание:


1. **Очистите** стеклянную поверхность перед приклеиванием 3М скотча.
2. **Сильно прижмите** 3М скотч, чтобы крепление крепко приклеилось к стеклу.
3. **Подождите** 1 час и установите RoomPanel.

В качестве примера ниже представлен Вариант А 3М скотч.




Указатель **TOP** ↑ должен быть направлен вверх.

Шаг 2: Проложите Ethernet-кабель




Вариант 1



Вариант 2


Шаг 3: Установите металлическое крепление




Указатель **TOP** ↑ должен быть направлен вверх

Шаг 4: Установите защиту от кражи (опционально)

Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.



Шаг 5: Подключите кабель и установите RoomPanel




5 Снятие RoomPanel

1. Если защита от кражи не установлена, достаточно просто потянуть RoomPanel на себя.
2. Если защита от кражи установлена:


Вариант А:

- а. Отодвиньте RoomPanel от стены до упора.
- б. Отверткой поверните фиксатор в открытое положение, и защелки освободят устройство.
- с. Потяните RoomPanel на себя, убедившись, что защелки не удерживают устройство.



Вариант В:



С помощью ключа разблокировки надавите на защелки и одновременно потяните RoomPanel на себя, как показано ниже.





6 Настройка RoomPanel

После включения RoomPanel настройку можно выполнить через веб-интерфейс или экранное меню:

а. Веб-интерфейс:

- ① Teams/Zoom: перейдите  > **Настройки** > **Справка**, чтобы получить IP-адрес устройства.
- ② Другие версии: перейдите  > **Статус** > **RoomPanel**, чтобы получить IP-адрес устройства. Откройте браузер и введите в адресной строке этот IP-адрес. По умолчанию логин "admin", пароль "0000".

б. Экранное меню:

- ① Teams/Zoom: перейдите  > **Настройки**.
- ② Другие версии: перейдите  .
По умолчанию пароль "0000".

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Рoad, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:

1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).