



# Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD

Руководство по эксплуатации

SNR-ERD-GSM-1.1

Уважаемый покупатель.

Благодарим за то, что отдали предпочтение оборудованию марки SNR.

SNR-ERD безопасны, надежны и не требуют дополнительного обслуживания.

Ознакомьтесь внимательно с данным руководством. Оно содержит инструкции по безопасной установке и эксплуатации. Данное руководство включает в себя описание принципов внутренней работы устройства и работы соответствующих встроенных функций. Руководство также содержит информацию об эксплуатации оборудования. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям и предупреждениям, указанным в данном руководстве.

В связи с проведением постоянного усовершенствования наше оборудование может отличаться по каким-либо параметрам от содержания данного руководства.

Для получения консультаций технических специалистов обращайтесь в техподдержку — e-mail: [erd@nag.ru](mailto:erd@nag.ru)

## Содержание

1. Введение .....	4
2. Описание контактов и рабочих узлов устройства .....	7
3. Работа с управляющей программой.....	10
4. Обновление программного обеспечения .....	12
5. Управление по SNMP протоколу.....	13
6. Оповещения о событиях SNMP Traps .....	27
7. Управление через WEB интерфейс .....	28
8. Управление через SMS .....	34
9. SMS оповещения .....	35
10. Управление нагрузками .....	36
11. Функция отслеживания работоспособности оборудования .....	38
12. Синхронная работа с аналогичным устройством .....	39
13. Подключение датчиков .....	40
14. Описание устройства SNR_SMART .....	42

## 1. Введение

Устройство предназначено для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Управление устройством осуществляется посредством SNMP интерфейса, а также имеется информационная WEB страничка. Помимо интерфейса Ethernet, доступ можно осуществлять посредством GSM канала. В устройство заложен весь функционал SNR-ERD-3, а так же добавлен SMS сервис и GPRS сервер, благодаря дополнительному GSM модулю.



Рисунок 1 – Внешний вид устройства

## Руководство по эксплуатации

Предоставляет следующие виды контроля:

- 1) Замер и предоставление пользователю рабочей температуры устройства. Обособленный внутренний цифровой датчик с защитой от паразитного нагрева внутренней схемой. Возможность подключения внешних цифровых датчиков (до 5 шт.), а также внешнего аналогового.
- 2) Отслеживание наличия напряжения в сети питания (до ИБП). Два гальванически развязанных канала с диапазоном от 4 до 7 вольт. С винтовым крепежом.
- 3) "Тревожные сенсоры" осуществляют контроль над состоянием датчиков открытия двери или датчиков вибрации, или другой сигнализации. Два помехозащищённых входа прерывания и три помехозащищённых цифровых входа. Возможность подключения дополнительных датчиков сухой контакт -3шт. (Например, датчик вибрации, датчик объёма, датчик протечки воды).
- 4) Осуществляет удалённую перезагрузку оборудования, при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" Блок розеток 19", 220V - «SNR-SMART». Или при помощи управляемых розеток SNR SMART-DIN, Функция снабжена счётчиком перезагрузок.
- 5) Отслеживает работоспособность оборудования при помощи ICMP запросов (Один адрес).
- 6) Осуществляет переключение пользовательской нагрузки (например, вентилятора охлаждения в стойке) при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" - "Блок розеток 19", 220V - «SNR-SMART» или при помощи управляемой розетки SNR SMART-DIN.
- 7) При возникновении критических ситуаций посыпает SNMP Trap на указанный адрес.
- 8) Замер и предоставление пользователю напряжения на контакте №12 12-контактном разъёме ERD относительно контакта №3 на 12-контактном разъёме. Диапазон от 0 до 70 вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей.
- 9) Пользователь имеет возможность самостоятельно обновить программное обеспечение посредством Ethernet, в том числе удалённо. Пользователь может самостоятельно испробовать разные версии софта и остановиться на более подходящем для его нужд. Также, технический отдел компании НАГ, готов изменить работу некоторых функций под нужды заказчика.

Датчик температуры находится на плате устройства, схематически он установлен специальным образом, что бы на его показания не влияла работа других элементов схемы. Если есть необходимость

замерять температуру в конкретном месте, например шкафа, то выносной датчик можно подключить к разъёму устройства.

Всё управление устройством осуществляется посредством SNMP протокола, а также с web интерфейса, что позволяет с лёгкостью встраивать его в систематизированные системы управления или использовать свой скрипт для обслуживания нескольких устройств.

Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, чтобы функционал устройства соответствовал заявленному.

## 2. Описание контактов и рабочих узлов устройства




Рисунок 2 – Контакты и рабочие узлы устройства

1. Коннектор питания. Устройство работает от источника питания напряжением 5-6 вольт, мощностью 15 Ватт.
2. 12-контактный разъём, назначение выводов:
  - 1) Первый контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (первый датчик)
  - 2) Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (второй датчик)
  - 3) Общий GND
  - 4) положительный вывод перезагрузки «SNR-SMART» и «переключения пользовательской нагрузки».

**ВНИМАНИЕ:** на нём присутствует положительный сигнал.

- 5) подключение любого пользовательского датчика (сухой контакт).
  - 6) подключение любого пользовательского датчика (сухой контакт).
  - 7) подключение любого пользовательского датчика (сухой контакт).
  - 8) подключение датчика сигнализации (датчик открытия двери, датчик вибрации, или другой датчик сигнализации).
  - 9) подключение датчика сигнализации (датчик открытия двери, датчик вибрации, или другой датчик сигнализации).
  - 10) отрицательный вывод перезагрузки «SNR-SMART».
- ВНИМАНИЕ:** на этом выводе присутствует отрицательный сигнал в момент перезагрузки «SNR-SMART», время действия 3 секунды.
- 11) отрицательный вывод «переключения пользовательской нагрузки».
- ВНИМАНИЕ:** на этом выводе присутствует отрицательный сигнал в момент переключения нагрузки.
- 12) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта замеряемого напряжения.

3. Светодиод индикации питания.
4. Разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet (10Mb/s half duplex).
5. Кнопка сброса устройства в исходные настройки.
6. Отверстия для крепления устройства.
7. 10-контактный разъём. Назначение выводов:
  - 1) +3,3 вольта.
  - 2) +5 вольт
  - 3) TxD (RS-232) (не задействован в данном решении, используется в SNR-ERD-3)
  - 4) RxD (RS-232) (не задействован в данном решении, используется в SNR-ERD-3)
  - 5) A (RS-485) (не задействован в данном решении, используется в SNR-ERD-3)
  - 6) B (RS-485) (не задействован в данном решении, используется в SNR-ERD-3)
  - 7) контакт №1 схемы слежения за наличием напряжения (второй датчик)
  - 8) контакт №2 схемы слежения за наличием напряжения (второй датчик)

---

Руководство по эксплуатации

- 9) Контакт 1WIRE-IN, для подключения цифровых датчиков температуры.
  - 10) GND
8. Дополнительный модуль устройства, на котором установлены: держатель sim-карты, GSM модуль QUECTEL-M10, коннектор для подключения антенны SMA, индикатор работы модуля.

### 3. Работа с управляющей программой

Перед включением устройства необходимо установить в модуль GSM sim-карту, на которой предварительно отключена защита PIN-кодом, а так же подключить антенну. После подключения питания некоторое время может не подниматься связь (ping) с устройством, это связано с тем, что GSM модулю необходимо установить связь с базовой станцией. В общем на включение устройства необходимо 1-2 минуты. Если в течение 25 секунд устройству не удалось установить связь с базовой станцией, GSM сервис отключается, и устройство переходит к основному функционалу SNR-ERD. Связь с базовой станцией может не устанавливаться из-за отсутствующей sim-карты или слабого сигнала GSM. Если соединение с базовой станцией установлено, устройство поднимает GPRS сервер и переходит к основному функционалу SNR-ERD и GSM/GPRS. Однако сервер может не подниматься по причине слабого сигнала с базовой станцией, отсутствия денежных средств на счету sim-карты или некорректной точки доступа (APN), прописанной в настройках устройства. При этом, если в течение 60 секунд сервер не поднимается, устройство перейдет к основному функционалу SNR-ERD.

При успешном поднятии GPRS сервера на web-странице отображается соответствующее состояние сервера и его IP адрес (выданный оператором сотовой связи), а так же GPRS сервер отвечает на ICMP запросы (ping). Для работы GPRS сервера на sim-карте, установленной в устройстве, должна быть включена услуга статического IP адреса. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

При отключении GPRS сервиса по инициативе оператора сотовой связи (например, если на счету sim-карты закончатся денежные средства либо при разрыве PPP-сессии по таймауту) основной функционал устройства и SMS сервис продолжат работу, но GPRS сервис останется отключенным. Для возобновления работы GPRS сервиса необходимо перезагрузить устройство, либо кратковременно отключив питание, либо совершив звонок на номер SIM-карты, установленной в модуле GSM.

Если Ваш оператор сотовой связи разрывает PPP GPRS-сессию по таймауту, то для автоматического восстановления сессии необходимо активировать опцию «GPRS Server Guard». Устройство выполнит одноразовую автоматическую перезагрузку при разрыве GPRS-сессии. Алгоритм повторится при повторном разрыве PPP-сессии. Если после перезагрузки восстановить PPP-сессию не удалось, то повторной перезагрузки не будет и устройство продолжит работу с отключенным GPRS-сервисом.

---

Руководство по эксплуатации

Устройство поставляется с первоначальными настройками:

IP	192.168.15.20
DGW IP	192.168.15.10
Пароль (он же community)	public

Сброс устройства в первоначальные настройки осуществляется удержанием кнопки сброса в течение 4-5 секунд при подключенном питании. В момент сброса несколько раз мигнёт зелёный индикатор.

## 4. Обновление программного обеспечения

Программа SNR Flasher позволяет через Ethernet интерфейс обновить программное обеспечение на ERD.




Рисунок 3 – Окно программы SNR Flasher

Для обновления ПО необходимо:

- 1) Ввести IP адрес обновляемого устройства
- 2) Открыть файл прошивки кнопкой «Выбрать прошивку»
- 3) Нажать кнопку «Прошивка»

Начнется процесс обновления ПО, при этом несколько раз поменяет яркость зелёный светодиод на ERD.

Программа SNR Flasher поддерживает английский язык интерфейса, для отображения которого программу необходимо запускать с ключом «-eng».

Последняя версия программы SNR Flasher доступна по [адресу](#).  
Последняя версия прошивки устройства доступна по [адресу](#).  
Описание изменений в прошивке доступно по [адресу](#).

## 5. Управление по SNMP протоколу

Для примера была рассмотрена работа устройства в связке с программой Polygon SNMP Manager.

OID	Значение
SNMPv2-MIB::sysName.0	ERD-3.2_23:86
SNR-ERD-3::ipAddress.0	192.168.1.192
SNR-ERD-3::ipGatewayAddress.0	192.168.1.1
SNR-ERD-3::ipMonitoringDevice.0	0.0.0.0
SNR-ERD-3::ipForTrap.0	87.224.177.45
SNR-ERD-3::resetSmartContact7.0	bypass
SNR-ERD-3::numberOfResetPositives.0	1
SNR-ERD-3::remoteControlContact8.0	man_on
SNR-ERD-3::monitorAlarmSignal1Contact5.0	doorIsOpen
SNR-ERD-3::monitorAlarmSignal2Contact6.0	sensorOff
SNR-ERD-3::numberOfAlarmPositives.0	resetPositives
SNR-ERD-3::monitorAnySensorSignal1contact2.	sensorIs_1
SNR-ERD-3::monitorAnySensorSignal2contact3.	sensorIs_1
SNR-ERD-3::monitorAnySensorSignal3contact4.	sensorOff
SNR-ERD-3::monitorVoltageSignal1.0	voltageIsNo
SNR-ERD-3::monitorVoltageSignal2.0	sensorOff
SNR-ERD-3::temperatureSensor.0	26
SNR-ERD-3::voltageSensor1Contact10.0	0
SNR-ERD-3::sysVoltageAlarm.0	0
SNR-ERD-3::voltageSensor2Contact11.0	0
SNR-ERD-3::sysVoltage2Alarm.0	0
SNR-ERD-3::communityString.0	public
SNR-ERD-3::trapMode.0	cyclically
SNR-ERD-3::alarmSense1Name.0	ALARM
SNR-ERD-3::alarmSense2Name.0	ALARM2
SNR-ERD-3::userSense1Name.0	1st sensor
SNR-ERD-3::userSense2Name.0	2nd sensor
SNR-ERD-3::userSense3Name.0	3rd sensor

Обновить

Записать

Экспортировать как

Текст (\*.txt)

Закрыть

### Рисунок 4 – Окно программы Polygon SNMP Manager

Пример чтения всех доступных параметров устройства из командной строки:

```
snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1
```

#### **Описание отображаемых OID-ов и их значений.**

Все изменения значений ERD в этой программе производятся путём клика на требуемую позицию с последующим изменением на требуемое значение, и утверждением кнопкой «записать». Для корректной работы устройства, изменение нескольких параметров нужно производить по очереди.

##### **-sysDescr**

В этой строке отображается общая информация об устройстве (версия прошивки). Эта информация выводится и без указания MIB файла, а также доступна из командной строки командой snmpwalk или командой snmpget с указателем sysdescr. Пример чтения дескриптора из командной строки:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 sysdescr
```

##### **-SysName**

В этой строке отображается название устройства (до 20 символов, можно использовать кириллицу). Эти показания выводятся и без указания MIB файла, а также доступны из командной строки командой snmpwalk или командой snmpget с указателем sysname. Пример чтения из командной строки:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 sysname
```

При начальных настройках в этой строке также отображаются последние три цифры MAC адреса в десятичном исчислении.

##### **-ipAddress**

В этой строке отображается действительный IP адрес устройства. Его можно изменить. Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой snmpget с указателем (OID-ом) "1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.1". После изменения пользователем IP адреса, устройство перезагружается и может быть недоступно в течение нескольких секунд. Примеры:

чтение `snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.1`

запись `snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.1 a xx.xx.xx.xx`

*где*

- а - тип данных = *IpAddress*
- xx.xx.xx.xx* - желаемый адрес *Ip*.

### **-ipGatewayAddress**

В этой строке отображается default gateway IP адрес устройства. Его можно изменить. Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой snmpget с указателем (OIDом) "1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.2". Примеры:

чтение *snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.2*  
 запись *snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.2 a*

*xx.xx.xx.xx*

*где*

- а - тип данных *IpAddress*
- xx.xx.xx.xx* - желаемый адрес *DGWIp*.

### **-ipMonitoringDevice**

В этой строке отображается Monitored IP адрес устройства. ПРИ УКАЗАНИИ значения, устройство начинает посыпать ICMP запрос на указанный адрес с периодичностью в 16 секунд, при десяти не ответах на запрос, устройство перезагружает SNR\_SMART, если он подключен. Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой snmpget с указателем (OIDом) "1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.3". Примеры:

чтение *snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.3*  
 запись *snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.3 a*

*xx.xx.xx.xx*

*где*

- а - тип данных = *IpAddress*
- xx.xx.xx.xx* – желаемый адрес *MonitoredIp*.

### **-ipForTrap**

В этой строке отображается IPForTrap адрес устройства. ПРИ УКАЗАНИИ значения и при возникновении соответствующего события устройство начинает посыпать Trap на указанный адрес с периодичностью в 8 секунд.

Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой snmpget с указателем (OIDом) "1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.4". Примеры:

чтение *snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.4*  
запись *snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.1.4 a*

*xx.xx.xx.xx*

где

- а тип данных = *IpAddress*
- xx.xx.xx.xx* – желаемый адрес *IpForTrap*.

### **-resetSmartContact10**

С помощью этой строки можно перезагрузить SNR\_SMART, если он подключен к устройству. Для этого в строке нужно выбрать вкладку «reset» и нажать кнопку «записать». При этом устройство перезагружает оборудование, подключенное к SNR\_SMART. Для использования этой функции необходимо подключить управляющий провод от SNR\_SMART (3) к одиннадцатиконтактному разъёму устройства к контактам №7 и №1. ВНИМАНИЕ: в SNR\_SMART выключается только половина розеток, дальняя от сетевого кабеля (четыре розетки) на рисунке обозначены цифрой(1). Пример записи:

*snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.1 i 1*

где

- *i* - тип данных в формате *INTEGER*
- *1* - команда для перезагрузки SNR-SMART

### **-numberOfResetPositives**

В этой строке отображается количество перезагрузок SMART-а.

Количество можно сбросить через *resetPositives*. Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой *snmpget* с указателем (OIDом) *1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.2*.

Примеры:

чтение *snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.2*

запись *snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.2 i*

*0*

где

- *i* - тип данных в формате *INTEGER*
- *0* - команда для сброса счётчика.

### **-remoteControlContact11**

В этой строке указывается состояние переключателя пользовательской нагрузкой, и действие её схоже с функцией перезагрузки SNR-SMART.

Рассмотрим, для примера, один из возможных вариантов работы функции: Управление вентиляторной полкой SNR-FB-FAN2-800.



Рисунок 5 – Внешний вид вентиляторной полки SNR-FB-FAN2-800

У этой функции предусмотрено два режима: ручной и автоматический режим термостата. В ручном режиме выход работает как триггер — меняет свое состояние на противоположное при подаче управляющей команды, пользователь самостоятельно изменяет состояние переключателя. После включения питания устройства выход не активен. В автоматическом режиме пользователь не может повлиять на состояние переключателя, устройство, ориентируясь показаниями встроенного (либо дополнительного вынесенного) температурного датчика, осуществляет переключение нагрузки. По умолчанию при температуре 50 градусов Цельсия устройство включает блок розеток, тем самым осуществляя включение вытяжной вентиляции, при снижении температуры ниже 35 градусов Цельсия, устройство отключает подключенный блок розеток. Следует помнить, что в SMART-е по умолчанию, без подачи на него управляющего сигнала, розетки включены, и отключаются при подаче напряжения на сигнальный провод. Примеры:

чтение `snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.3`  
в ответ придёт значение INTEGER состояния датчика:

- 0 - man\_on /переключатель в ручном режиме, SMART включен/
- 1 - man\_off /переключатель в ручном режиме, SMART выключен/
- 5 - auto\_on /переключатель в автоматическом режиме термостата, SMART включен/
- 6 - auto\_off /переключатель в автоматическом режиме термостата, SMART выключен/

Пример переключения блока розеток: в строке выбрать вкладку «switch» и нажать кнопку «записать». Переключатель изменит своё состояние на противоположное.

`snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.3 i 4`  
где 4 – команда переключить(switch).

Пример переключения в автоматический режим: в строке выбрать вкладку «termostat\_set\_ON» и нажать кнопку «записать».

Пример для командной строки:

`snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.2.3 i 3`  
где - 3 – команда переключить(termostat\_set\_ON).

Для переключения в ручной режим:

`-manual_set_ON – 2.`

### **-monitorAlarmSignal1Contact8**

В этой строке отображается состояние датчика сигнализации:

- а) doorIsOpen - Произошла сработка. При указанном ipForTrap адресе, три раза посыпается Trap с указанием этого события.
- б) doorIsClose - Датчик включен, дверь закрыта.
- в) sensorOff - Датчик отключен. А также служит для отключения датчика.
- г) sensorOn - Служит для включения датчика сигнализации.

Пример чтения в командной строке:

`snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1`

в ответ придёт значение в формате INTEGER состояния датчика:

- 0 - sensorOff;
- 1 - doorIsClose;
- 2 - doorIsOpen;
- 3 - sensorOn.

Пример отключения датчика сигнализации: в строке выбрать вкладку «sensorOff» и нажать кнопку «записать».

`snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 i 0`

---

Руководство по эксплуатации

### **-monitorAlarmSigna2Contact9**

В этой строке отображается состояние датчика сигнализации:

- a) doorIsOpen - Произошла сработка. При указанном ipForTrap адресе, три раза посыпается Trap с указанием этого события.
- б) doorIsClose - Датчик включен, дверь закрыта.
- в) sensorOff - Датчик отключен. А также служит для отключения датчика.
- г) sensorOn - Служит для включения датчика сигнализации.

Пример чтения в командной строке:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.2
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

- 0 - sensorOff;
- 1 - doorIsClose;
- 2 - doorIsOpen;
- 3 - sensorOn.

Пример отключения датчика сигнализации: в строке выбрать вкладку «sensorOff» и нажать кнопку «записать».

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.2 i 0
```

### **-numberOfAlarmPositives**

В этой строке отображается количество сработок (открываний дверей) датчиков сигнализации. Это значение можно сбросить при помощи вкладки resetPositives. Этот адрес может быть прочитан и без указания MIB файла, а также доступен из командной строки командой snmpget с указателем (OIDom) "1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.3". Примеры:

чтение `snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.3`

запись `snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.3 i`

0

где

- *i* - тип данных в формате INTEGER

0 - команда для сброса счётчика.

### **-monitorAnySensorSignal1contact5**

В этой строке отображается состояние первого пользовательского датчика

- а) sensor\_1 - Датчик включен, на датчике присутствует положительный потенциал (по умолчанию). При указанном ipForTrap адресе, посыпается Trap с указанием на это событие.
- б) sensor\_0 - Датчик включен, на датчике присутствует отрицательный потенциал.

в) sensorOff - Служит для отключения датчика, а также указывает, что датчик отключен.

г) sensorOn - Служит для включения пользовательского датчика.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.4
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

0 - sensorOff;

1 - sensorIs\_0;

2 - sensorIs\_1;

3 - sensorOn.

Пример записи команды отключения датчика: в строке выбрать вкладку «sensorOff» и нажать кнопку «записать».

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.4 i 0
```

### **-monitorAnySensorSignal2contact6**

В этой строке отображается состояние второго пользовательского датчика

а) sensor\_1 - Датчик включен, на датчике присутствует положительный потенциал (по умолчанию).

б) sensor\_0 - Датчик включен, на датчике присутствует отрицательный потенциал.

в) sensorOff - Служит для отключения датчика, а также указывает, что датчик отключен.

г) sensorOn - Служит для включения пользовательского датчика.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.5
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

0 - sensorOff;

1 - sensorIs\_0;

2 - sensorIs\_1;

3 - sensorOn.

Пример записи команды отключения датчика: в строке выбрать вкладку «sensorOff» и нажать кнопку «записать».

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.5 i 0
```

### **-monitorAnySensorSignal3contact7**

В этой строке отображается состояние третьего пользовательского датчика

а) sensor\_1 - Датчик включен, на датчике присутствует положительный потенциал (по умолчанию).

б) sensor\_0 - Датчик включен, на датчике присутствует отрицательный потенциал.

---

Руководство по эксплуатации

в) sensorOff - Служит для отключения датчика, а также указывает, что датчик отключен.

г) sensorOn - Служит для включения пользовательского датчика.

Примеры:

*snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.6*

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

0 - sensorOff;

1 - sensorIs\_0;

2 - sensorIs\_1;

3 - sensorOn.

пример записи команды отключения датчика: в строке выбрать вкладку «sensorOff» и нажать кнопку «записать».

*snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.6 i 0*

### **-monitorVoltageSignal1**

В этой строке отображается состояние датчика наличия напряжения:

а) voltagelsNo - Датчик включен, напряжение отсутствует. При указанном ipForTrap адресе, посыпается Trap с указанием этого события.

б) voltagelsYes - Датчик включен, напряжение присутствует.

в) sensorOff - Служит для отключения датчика, а также указывает, что датчик отключен.

г) sensorOn - Служит для включения датчика напряжения.

Примеры:

*snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.7*

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

0 - sensorOff;

1 - voltagelsNo;

2 - voltagelsYes;

3 - sensorOn.

пример записи команды включения датчика: в строке выбрать вкладку «sensorOn» и нажать кнопку «записать».

*snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.7 i 3*

### **-monitorVoltageSignal2**

В этой строке отображается состояние второго датчика наличия напряжения:

а) voltagelsNo - Датчик включен, напряжение отсутствует. При указанном ipForTrap адресе, посыпается Trap с указанием этого события.

б) voltagelsYes - Датчик включен, напряжение присутствует.

в) sensorOff - Служит для отключения датчика, а также указывает, что датчик отключен.

г) **sensorOn** - Служит для включения датчика напряжения.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.8
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика:

0 - sensorOff;

1 - voltagelsNo;

2 - voltagelsYes;

3 - sensorOn.

Пример записи команды включения датчика: в строке выбрать вкладку «sensorOn» и нажать кнопку «записать».

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.8 i 3
```

#### **-temperatureSensor**

В этой строке отображается состояние температуры. Датчик установлен на устройстве. Диапазон отображаемой температуры от -55 до +128 градусов Цельсия, с точностью в один градус. При повышении температуры выше 50 градусов Цельсия и при указанном ipForTrap адресе, посыпается Trap. Пример:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика.

#### **-temperatureSensorOut1**

#### **-temperatureSensorOut2**

#### **-temperatureSensorOut3**

#### **-temperatureSensorOut4**

#### **-temperatureSensorOut5**

В этих строках отображаются состояния температуры, измеренной вынесенными датчиками. Диапазон отображаемой температуры от -55 до +128 градусов Цельсия, с точностью в один градус.

Пример:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2
```

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.4
```

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.6
```

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.8
```

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.10
```

в ответ придет значение в формате INTEGER состояния датчика.

#### **-temperatureSensorOutSerial1**

#### **-temperatureSensorOutSerial2**

#### **-temperatureSensorOutSerial3**

#### **-temperatureSensorOutSerial4**

#### **-temperatureSensorOutSerial5**

---

Руководство по эксплуатации

В этих строках отображаются серийные номера вынесенных датчиков температуры.

Пример:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.1
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.3
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.5
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.7
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.9
```

в ответ придёт значение в формате HEX-STRING.

Чтение всей ветки:

```
snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2
```

### **-voltageSensorContact12**

В этой строке отображается напряжение, приложенное между контактами 12(+) и 3(-)12-контактного разъёма ERD, от 0 до 70 вольт с точностью до сотых долей вольта. Значение 100 соответствует 1.00В.

Пример:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.3
```

в ответ придёт значение в формате INTEGER состояния датчика.

### **-sysVoltageAlarm**

В этой строке записывается желаемое значение напряжения в отслеживаемой сети, при котором устройство отсылает тревожный SNMP Trap. При значении 1В следует записывать 100, при 10,5В — 1050 и тд.

### **-communityString**

В этой строке отображается пароль (community) для работы с устройством. По умолчанию – public. В этой строке пароль можно изменить, максимальная длина 10 символов.

**ВНИМАНИЕ:** пароли(community) для чтения(snmpget) и записи(snmpset) параметров устройства должны быть одинаковыми.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.1
```

в ответ придёт значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.1 s
xxxxxxxxxx
```

где

- s — тип данных — STRING
- xxxxxxxx — желаемый пароль.

**-trapMode**

В этой строке отображается режим отправки Trap сообщений:

- а) cyclically - циклически.
- б) once — однократно.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.2
```

в ответ придет значение в формате INTEGER:

0 - cyclically;

1 - once;

Пример записи: в строке выбрать вкладку «once» и нажать кнопку «записать».

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.2 i 1
```

**-alarmSense1Name**

В этой строке отображается текст Trap сообщения, отправляемого устройством при сработке первого тревожного сенсора. По умолчанию - ALARM. В этой строке текст можно изменить, максимальная длина 10 символов. Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.3
```

в ответ придет значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.3 s
```

xxxxxxxxxx

где

— s — тип данных — STRING

— xxxxxxxx — желаемый текст.

**-alarmSense2Name**

В этой строке отображается текст Trap сообщения, отправляемого устройством при сработке второго тревожного сенсора. По умолчанию - ALARM2. В этой строке текст можно изменить, максимальная длина 10 символов. Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.4
```

в ответ придет значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.4 s
```

xxxxxxxxxx

где

— s — тип данных — STRING

— xxxxxxxx — желаемый текст.

---

Руководство по эксплуатации

### **-userSense1Name**

В этой строке отображается текст Trap сообщения, отправляемого устройством при сработке первого пользовательского датчика, а также название датчика на web странице. По умолчанию - 1st sensor. В этой строке текст можно изменить, максимальная длина 10 символов.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.5
```

в ответ придёт значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.5 s
```

xxxxxxxxxx

где

- s — тип данных — STRING

- xxxxxxxx — желаемый текст.

### **-userSense2Name**

В этой строке отображается текст Trap сообщения, отправляемого устройством при сработке второго пользовательского датчика, а также название датчика на web странице. По умолчанию - 2nd sensor. В этой строке текст можно изменить, максимальная длина 10 символов.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.6
```

в ответ придёт значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.6 s
```

xxxxxxxxxx

где

- s — тип данных — STRING

- xxxxxxxx — желаемый текст.

### **-userSense3Name**

В этой строке отображается текст Trap сообщения, отправляемого устройством при сработке третьего пользовательского датчика, а также название датчика на web странице. По умолчанию - 3rd sensor. В этой строке текст можно изменить, максимальная длина 10 символов.

Примеры:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.7
```

в ответ придёт значение в формате STRING.

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.7 s
```

xxxxxxxxxx

где

- s — тип данных — STRING

- xxxxxxxx — желаемый текст.

Для удалённого контроля измерений и состояния датчиков так же хорошо подходит программа [Gerda](#), которая позволяет:

- вести опрос устройств по SNMP протоколу
- выводить показания в трей рабочего стола
- получать Trap сообщения
- отображать всплывающие сообщения при получении Trap сообщений
- отправлять e-mail сообщения при получении Trap сообщений
- управлять SMART'ами




Рисунок 6 – Окно программы Gerda

Обсуждение программы на [форуме](#).

## 6. Оповещения о событиях SNMP Traps

При наступлении следующих событий устройство SNR-ERD отправляет оповещения по средством SNMP интерфейса:

- Срабатывание датчиков сигнализации
- Срабатывание пользовательских датчиков
- Срабатывание датчиков наличия напряжения
- Превышение заданного порога температуры либо срабатывание термостата
- Обрыв одного из внешних датчиков температуры
- Измеренное напряжение ниже заданного значения
- Автоматическая перезагрузка SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования

Trap содержит соответствующий OID, определяющий тип события, и OID переменной, связанной с событием (OID сработавшего датчика). По умолчанию при срабатывании датчиков устройство отправляет 1 trap, который повторяется каждые 8 секунд. При восстановлении датчиков в исходное состояние устройство так же отправляет 1 trap.

Повторная (циклическая) отправка может быть отключена (опция trapMode). При этом устройство при срабатывании датчиков отправляет 1 trap, при восстановлении датчиков в исходное состояние так же 1 trap.

## 7. Управление через WEB интерфейс

Помимо SNMP интерфейса, в устройстве имеется WEB страница. На ней представлена общая информация, показания основных датчиков, состояние GSM модуля и GPRS сервиса (рис. 7).

ERD - GSM-1.1		
<a href="#">Main</a>	SysName	ERD-3S_46:161
<a href="#">Sensor Statistic</a>	Firmware	1.6
<a href="#">Switch Option</a>	GSM Module state	ON
<a href="#">IP Config</a>	GPRS Service	ON
<a href="#">GSM Config</a>		
<a href="#">Manual</a>	Temperature	28 ° C
<a href="#">Community</a>	voltage	00.00 V
<a href="#">Shop</a>	Counter of Alarms	0
<a href="#">Support</a>	Counter of SMART1 resets	0
	Counter of ERD resets	2
	Own IP (Ethernet)	192.168.15.20
	Own IP (GPRS)	172.16.0.20

Рисунок 7 – Главная web страница

Главная страница с показаниями датчиков автоматически обновляется каждые 10 секунд.

## Руководство по эксплуатации

На странице Sensor Statistic (рис. 8) отображается состояние и осуществляется переключение датчиков сигнализации, датчиков наличия напряжения в сети питания и 3х пользовательских датчиков типа «сухой контакт».

The screenshot shows a web-based configuration interface for the ERD - GSM-1.1 device. The top header reads "ERD - GSM-1.1". On the left, there's a sidebar with navigation links: Main, Sensor Statistic, Switch Option, IP Config, GSM Config, Manual, Community, Shop, and Support. The main content area displays several configuration parameters:

ALARM	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
ALARM2	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
1st sensor	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
2nd sensor	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
3rd sensor	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
The voltage on sens_1	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
The voltage on sens_2	sens_OFF	<input type="radio"/> ON
Password	<input type="text"/> apply	

Рисунок 8 – web страница Sensor Statistic

На странице Switch Option (рис. 9) осуществляется перезагрузка оборудования посредством подключаемых блоков розеток SMART, настраивается режим работы для переключателя SMART'a (ручной, термостат или Gidrolock), режим термостата (охлаждение или нагрев), верхний и нижний пороги температуры автоматического включения и выключения переключателя пользовательской нагрузки, а так же SNMP и SMS оповещений. Так же на этой странице настраивается время перезагрузки SNR-SMART и количество ICMP не ответов от пингуемого устройства, после которых SNR-ERD перезагружает SNR-SMART.

The screenshot shows the 'Switch Option' configuration page of the ERD - GSM-1.1 web interface. The left sidebar contains navigation links: Main, Sensor Statistic, Switch Option (which is selected and highlighted in blue), IP Config, GSM Config, Manual, Community, Shop, and Support. The main content area has a blue header 'ERD - GSM-1.1'. Below it, there are several configuration sections:

- SMART1(n10)**: A radio button labeled 'Reset' is selected.
- SMART2(n11) Mode**: A dropdown menu set to 'Manual'.
- SMART2(n11): Now is On**: A radio button labeled 'Switch' is selected.
- Time of reset SMART1**: An input field containing '3' followed by a 'sec' unit indicator.
- Number of non-response**: An input field containing '10' followed by a '\*16 sec' unit indicator.
- Critical temperature**: An input field containing '50' followed by a '°C' unit indicator.
- Normal temperature**: An input field containing '35' followed by a '°C' unit indicator.
- Password**: An input field for entering a password, with an 'apply' button to its right.

Рисунок 9 – web страница Switch Option

## Руководство по эксплуатации


На странице IP Config (рис. 10) можно изменить персональные настройки:

- Собственный IP адрес устройства.
- Default Gateway IP адрес.
- Monitored IP адрес устройства.

ПРИ УКАЗАНИИ значения, устройство начинает посыпать ICMP запрос на указанный адрес с периодичностью раз в 16 секунд, при десяти неответах на запрос, устройство перезагружает SNR\_SMART, если он подключен.

- IP адрес, на который при возникновении соответствующего события устройство начинает посыпать SNMP Trap'ы.
- IP адрес аналогичного устройства, на которое отсылаются UDP сообщения при особых случаях.
- Желаемый пароль для работы с устройством (максимальная длина 10 символов)
- Действительный пароль для работы с устройством.

Так же на этой странице указаны MAC адреса.




Own IP	192.168.15.20	f8:f0:82:2:21:fb
Gateway	192.168.15.10	1a:2b:3c:4d:5e:6f
MonitoredHostIP	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
IP for Trap	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
IP for SYN	0.0.0.0	0:0:0:0:0:0
New password		
Password		<input type="button" value="apply"/>

Рисунок 10 – web страница IP Config

На странице GSM Config (рис. 11) можно изменить настройки, связанные с GSM/GPRS:

- Access Point Name
- Admin number
- GPRS Server Guard
- SMS оповещения



The screenshot shows the 'GSM Config' page of the ERD - GSM-1.1 web interface. The left sidebar contains navigation links: Main, Sensor Statistic, Switch Option, IP Config, GSM Config (which is selected), Manual, Community, Shop, and Support. The main content area has a blue header 'ERD - GSM-1.1'. Below it, the 'GSM Module' section shows 'M66'. The 'GSM Config' section contains several configuration items with checkboxes for 'ON' or 'OFF' status:

Access Point Name	<input type="text" value="..."/>
GPRS Server Guard	OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Admin number_1	+7***** <input type="text"/>
Admin number_2	<input type="text"/>
Alarm messages by sms	OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Release messages by sms	OFF <input checked="" type="radio"/> ON
System messages by sms	ON <input checked="" type="radio"/> OFF
Sys. messages from Admin num.	OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Password	<input type="text"/> <input type="button" value="apply"/>

Рисунок 11 – web страница «GSM Config»

GSM Module: в этой строке указывается название модели GSM модуля, подключенного к устройству.

Access Point Name: в этой строке указывается название точки доступа оператора сотовой связи. Обязательно должна быть прописана для поднятия GPRS сервера.

Admin number\_1 / Admin number\_2: в этих строках указываются номера телефонов администратора, на которые будут приходить сообщения при возникновении различных событий.

---

## Руководство по эксплуатации

GPRS Server Guard: при включенной опции устройство перезагружается в автоматическом режиме после отключения GPRS.

Alarm messages by sms: включение этой опции позволяет получать тревожные сообщения по SMS при срабатываниях датчиков.

Release messages by sms: включение этой опции позволяет получать тревожные сообщения по SMS восстановлении датчиков в исходное состояние.

System messages by sms: включение этой опции позволяет получать по SMS ответы на SMS команды устройству.

Sys. Message from Admin num.: включение этой опции запрещает устройству обрабатывать SMS команды, полученные с номеров, отличных от номера администратора.

Запись значений производится с указанием пароля в поле Password.

## 8. Управление через SMS

Посредством SMS сервиса устройство позволяет перезагружать и переключать оборудование. Для этого достаточно отправить на номер SIM-карты SMS сообщение с соответствующей командой и паролем, при этом устройство ответит на номер отправителя при условии, что включена опция «System messages by sms».

Устройство поддерживает следующие команды:

- «Smart reset» – перезагрузить SMART1
- «Smart switch» – переключить SMART2
- «Smart on» – включить SMART2
- «Smart off» – выключить SMART2

Пример перезагрузки: «*Smart reset public*», где public – пароль устройства.

Так же устройство позволяет запросить по SMS показания основных датчиков и узнать состояние переключаемой нагрузки, подключенной к контакту 11 12-контактного разъёма. Для этого необходимо послать SMS сообщение с соответствующей командой (без пароля) на номер SIM-карты, при этом устройство ответит на номер отправителя при условии, что включена опция «System messages by sms».

Устройство поддерживает следующие команды:

- «Get smart» – запрос состояния переключаемой нагрузки
- «Get ip» - запрос IP адреса GPRS сервера
- «Get temp» – запрос температуры со всех датчиков
- «Get volt» – запрос напряжения
- «Get senses» - запрос состояния датчиков сигнализации, трёх пользовательских датчиков и двух датчиков наличия напряжения.

В устройство заложена привязка к номеру администратора: при включении соответствующей опции устройство будет обрабатывать и отвечать на SMS команды, полученные только с номера администратора.

Для корректной работы функции управления по SMS должна быть выбрана латинская кодировка в настройках SIM-карты.

## 9. SMS оповещения

Посредством SMS сервиса устройство способно оповещать при наступлении различных тревожных событий. Для этого необходимо:

1. Записать в поле «Admin number\_1» и «Admin number\_2» номера телефонов, на которые будут приходить тревожные сообщения
2. Включить опцию «Alarm messages by sms» для получения сообщений при срабатывании датчиков
3. Включить опцию «Release messages by sms» для получения сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние после срабатывания.

Устройство отправляет тревожные сообщения при наступлении следующих событий:

- Срабатывание датчиков сигнализации
- Срабатывание пользовательских датчиков
- Срабатывание датчиков наличия напряжения
- Превышение заданного порога температуры либо срабатывание термостата
- Обрыв одного из внешних датчиков температуры
- Измеренное напряжение ниже заданного значения
- Автоматическая перезагрузка SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования

*Если поле «Admin number\_2» пустое (т.е. содержит « »), устройство отправляет оповещение только на номер, указанный в поле «Admin number\_1».*

## 10. Управление нагрузками

Устройство может управлять двумя нагрузками: первая нагрузка управляется в режиме перезагрузки, вторая переключается (включается и выключается) в ручном режиме или в режиме терmostата. В качестве нагрузки может выступать управляемая розетка «SNR-SMART-DIN» или «Блок розеток SNR-SMART».

### Перезагрузка.

Перезагружаемая нагрузка подключается к контактам 4 и 10 12-контактного разъёма устройства.

Перезагрузка может осуществляться:

- через WEB интерфейс
- через SNMP интерфейс
- с помощью функции управления через SMS (пункт 7)
- с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования (пункт 11)

При этом устройство подает сигнал отключения нагрузки, через 3 секунды этот сигнал снимается, и нагрузка включается.

### Переключение.

Переключаемая нагрузка подключается к контактам 4 и 11 12-контактного разъёма устройства.

Переключение в ручном режиме осуществляется:

- через WEB интерфейс
- через SNMP интерфейс
- с помощью функции управления через SMS (пункт 8)
- с помощью функции синхронной работы (пункт 12)

В режиме **«Термостат»** устройство, ориентируясь показаниям температурных датчиков (встроенного или подключенных внешних), включает и выключает нагрузку в автоматическом режиме. Термостат может работать как в режиме охлаждения («cooling»), так и в режиме подогрева («warming»).

## Руководство по эксплуатации

Если к устройству подключены внешние датчики температуры, термостат работает на основе показаний с этих датчиков, в противном случае, на основе показаний встроенного датчика температуры.

По умолчанию термостат работает в режиме охлаждения: включение нагрузки осуществляется при температуре 50 градусов Цельсия («Critical temperature») на встроенном датчике температуры либо на одном из внешних, а выключение при температуре ниже 35 градусов Цельсия («Normal temperature») на встроенном датчике либо на всех внешних. В режиме подогрева включение нагрузки осуществляется при температуре ниже 35 градусов Цельсия («Critical temperature») на встроенном датчике температуры либо на одном из внешних, а выключение при температуре 50 градусов Цельсия («Normal temperature») на встроенном датчике либо на всех внешних. Эти значения, как и режим терmostата, пользователь может настроить самостоятельно через WEB страницу.

В режиме «**Gidrolock**» устройство автоматически управляет шаровым электроприводом «Gidrolock Ultimate»: при срабатывании датчика протечки воды устройство закрывает заслонку, открыть которую можно вручную после устранения протечки воды.

Для работы этой функции необходимо:

1. Подключить датчик протечки воды ко входу пользовательского датчика (контакт 7 12-контактного разъёма).
2. Подключить к устройству шаровый электропривод «Gidrolock Ultimate» к контактам **3** и **11** 12-тиконтактного разъема.
3. В настройках устройства активировать работу датчика, а так же выбрать режим управления «Gidrolock».

## 11. Функция отслеживания работоспособности оборудования

Для случаев, когда необходимо проверять работоспособность сегментов Ethernet сетей, в устройство заложена функция проверки доступности оборудования посредством ICMP запросов. Каждые 16 секунд устройство отсылает ICMP запрос, после 10 не ответов устройство осуществляет перезагрузку оборудования при помощи управляемых розеток SNR SMART-DIN или блока розеток SNR-SMART.

Для этого необходимо:

1. Подключить управляемую розетку к контактам 4 и 10 12-контактного разъёма устройства.
2. Записать IP адрес опрашиваемого оборудования в поле «MonitoredHostIP»
3. В поле «Number of non-response» записать значение количества не ответов, после которого будет осуществлена перезагрузка оборудования.

## 12. Синхронная работа с аналогичным устройством

Для особых случаев в устройство заложена функция синхронной работы с аналогичным устройством: при срабатывании одного из датчиков сигнализации (контакт 8 или контакт 9) (датчик открытия двери, датчик вибрации и др) у первого устройства выполняется выключение SMART'а, подключенного к другому устройству. При восстановлении датчика сигнализации в исходное состояние на одном устройстве, SMART, подключенный ко второму устройству, переключается в исходное состояние. Это происходит, благодаря тому, что устройство при особых случаях способно отсыпать сигналы аналогичным устройствам по сети по протоколу UDP, а так же принимать и обрабатывать сигналы от аналогичных устройств.

Для синхронной работы устройств необходимо:

1. Подключить датчик сигнализации к контакту 8 (первый датчик) или 9 (второй датчик) 12-контактного разъёма первого устройства и включить его через WEB или SNMP интерфейс.
2. Подключить к контактам 4 и 11 12-контактного разъёма второго устройства SMART или управляемую розетку и включить через WEB или SNMP интерфейс ручной режим управления нагрузкой.
3. Записать IP адрес второго устройства в поле «IP for SYN» через WEB интерфейс первого устройства.

Вышеописанная связка хорошо подходит для различных задач, когда есть необходимость удаленно обрабатывать состояние датчиков специфичным оборудованием по сети Ethernet в автоматическом режиме.

## 13. Подключение датчиков

### Вынесенные датчики температуры

Каждый датчик подключается тремя контактами определенных цветов к соответствующим контактам устройства:

- черный (GND) к контакту 10 10-контактного разъёма
- красный (VDD) к контакту 2 10-контактного разъёма
- желтый к контакту 9 10-контактного разъема



Рисунок 12 – контакты датчика

Устройство поддерживает подключение до 5 датчиков одновременно. При включении устройство опрашивает все имеющиеся датчики на шине 1-wire и отображает на главной WEB странице серийный номер и показания с каждого из них.

### Тревожный сенсор

Для использования функций “тревожный сенсор” провода от датчиков сигнализаций нужно подключить к 12-контактному разъёму в контакт № 8 (для первого датчика) и/или в контакт № 9 (для второго датчика). При использовании нормально-разомкнутого (замкнут при закрытой двери) герконового датчика, в качестве датчика сигнализации, второй контакт геркона должен быть подключен к 12-контактному разъёму, в контакт № 3.

При использовании конечника используется тот же принцип,

## Руководство по эксплуатации

конечник так же должен быть нормально-разомкнутый и при закрытой двери быть замкнутым, тем самым замыкать в цепочку контакты №8 (для второго датчика контакт № 9) и №3 на 12-контактном разъёме.

При использовании датчика удара, например от автомобильной сигнализации, сигнальный провод подключается к контакту №8 или №9, провод питания к контакту №4, а общий провод к контакту №3 12-контактного разъёма.

**ВНИМАНИЕ** может потребоваться подключение внешнего источника питания, тестировалось только на двухуровневом датчике удара от автомобильной сигнализации Star line. При питании датчика удара от устройства, для нормальной его работы, может потребоваться подключение источника питания рассчитанного на нагрузку до 2x ампер.

При подключении любого устройства сигнализации, монтажник должен учитывать, что на контактах №8 и №9 присутствует сигнал логической единицы, а сработка происходит ТОЛЬКО ПРИ НАРАСТАЮЩЕМ ФРОНТЕ сигнала с логического ноля на логическую единицу.

## Пользовательский сенсор

Один провод от пользовательского датчика подключается к одному из контактов №5, №6, №7, а второй к №3 12-контактного разъёма. В качестве датчика могут использоваться контакты реле, конечного выключателя, оптореле, геркона и т.п.

При подключении какого либо пользовательского датчика монтажник должен учитывать, что на контактах №5, №6, №7 присутствует сигнал логической единицы, и в программе это состояние читается как sensor\_is\_1 или цифра «2» в командной строке. А при замыкании контактов №5, №6, №7 с контактом №3 12-контактного разъёма состояние на входе меняется на противоположное и читается как sensor\_is\_0 или цифра «1» в командной строке.

## Датчик протечки воды:

Один провод датчика подключается к контакту №4, а второй к одному из контактов №5, №6, №7 12-контактного разъёма. Так же необходимо подключить нагрузочное сопротивление (4k7) между вторым контактом датчика и контактом 3 12-контактного разъёма.

## 14. Описание устройства SNR\_SMART

В SNR\_SMART используется реле TR91-5VDC. Рабочее напряжение 5 вольт. Напряжение нагрузки 250VAC и с током нагрузки до 30 A.

Четыре (в зависимости от версии) розетки SNR\_SMART подключены к нормально замкнутым контактам реле. Во время перезагрузки на управляющие контакты реле подаётся напряжение, реле срабатывает и отключает контакты нагрузки, тем самым отключая розетки на SNR\_SMART.



Рисунок 13 – Внешний вид SNR-SMART – «Блок розеток 19, 1U, 8шт., 220V»

- 1) Переключаемый (управляемый) блок розеток.
- 2) Непереключаемый блок розеток.
- 3) Сигнальный (управляющий) провод.

Для получения консультаций технических специалистов обращайтесь в  
техподдержку — e-mail: [erd@nag.ru](mailto:erd@nag.ru)